

Checklist de Instalação Elétrica Residencial

Um guia rápido para conferir, ambiente por ambiente, se a instalação elétrica da sua casa segue o básico da NBR 5410. Use antes de uma reforma, antes de comprar um imóvel ou para organizar o que pedir ao seu eletricista.

1. Quadro de distribuição

- Disjuntor geral compatível com a carga total da casa
Some a potência dos circuitos ou peça ao eletricista o cálculo de demanda.
- Um disjuntor exclusivo para cada circuito de alta potência
Chuveiro, torneira elétrica, forno, ar-condicionado e secadora não devem dividir disjuntor com tomadas comuns.
- DR (Dispositivo Diferencial Residual) de 30 mA instalado
Protege contra choque elétrico. Obrigatório em áreas molhadas (banheiro, cozinha, área de serviço, área externa).
- Quadro identificado, com etiqueta indicando o que cada disjuntor protege
- Sem fios soltos, emendas expostas ou disjuntores improvisados fora do padrão

2. Fiação e bitola

- Bitola do fio compatível com a corrente do circuito
Use a calculadora de bitola de cabo ou a tabela de referência para conferir cada circuito.
- Cores padronizadas: fase (preto/vermelho/marrom), neutro (azul-claro), terra (verde ou verde-amarelo)
- Fiação dentro de eletroduto, nunca solta em contato direto com parede ou madeira
- Sem emendas dentro do eletroduto
Emendas só são permitidas dentro de caixas de passagem, devidamente isoladas.

3. Aterramento

- Todos os circuitos têm condutor terra até o quadro
- O quadro está conectado a um sistema de aterramento (haste cravada no solo)
- Tomadas de equipamentos (chuveiro, geladeira, máquina de lavar, computador) têm o pino terra conectado

4. Tomadas e interruptores

- Tomadas na altura correta por ambiente
Em geral: 30 cm do piso em salas e quartos, e acima da bancada na cozinha. Varia por norma local.

- Tomadas de 20A para equipamentos de alta potência (chuveiro, torneira elétrica, forno, ar-condicionado)
- Tomadas próximas a áreas molhadas protegidas por DR
- Interruptores e tomadas sem rachaduras, soltos ou com fios aparentes

5. Antes de fechar paredes ou entregar a obra

- Todos os circuitos testados com um multímetro ou um eletricista
- Croqui ou planta elétrica guardado, mostrando o caminho de cada circuito
- Nenhum circuito sobrecarregado (teste com os equipamentos ligados ao mesmo tempo)
- Vistoria final por um eletricista ou engenheiro com CREA e NR10

Essencial antes de habitar o imóvel ou religar a energia após uma reforma.

Este checklist tem caráter informativo e educacional, baseado em referências usuais da NBR 5410. Ele não substitui um projeto elétrico nem a avaliação de um profissional habilitado. Instalações elétricas feitas incorretamente oferecem risco de choque e incêndio — para qualquer instalação, contrate um eletricista ou engenheiro eletricista com registro no CREA.

Mais tabelas e calculadoras gratuitas em guiaeletricafacil.com.br