CAMBIOS: Frecuencias.



PUERTO DE LAS PALMAS (0 ft) (PLUS)

N 28º08'00"
W 015º25'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Gran Canaria (11-5 / I-6) JOG 1:250.000: NH28-14 (#43) CECAF LFC 1:500.000: 9	Incendio: 130.500 / 129.825 Control del Puerto: 123.100 / 156.800 Gando APP: 124.300 / 124.700 Canarias MIL: 133.175 / 143.950 Canarias VOLMET: 126.200
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	GDV (FRQ 112.90): 4 NM, Rd 010º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Canteras: 1 NM, 290º Rb, [246] Laja: 5 NM, 180º Rb, [258] Gando (Bahía): 13 NM, 170ºRb, [252] Gando (GCLP): 13 NM, 170º Rb Sardina: 15 NM, 275º Rb, [269]	**Gando (GCLP): 13 NM, 170º Rb** Tenerife Norte (GCXO): 55NM, 300ºRb La Palma (GCLA): 127 NM, 285º Rb Rota (LERT): 689 NM, 040º Rb Málaga (LEMG): 759 NM, 040º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada dentro de la CTR de Gando y en el límite de las Deltas 53, 54 y 75 (tiro antiaéreo, SFC - FL320). La carga dentro del Puerto de Las Palmas está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción.

CARGA DE AGUA: Llamar a Control del Puerto en 123.100 o 156.800 para coordinarse con los barcos y a Gando APP para información de tráfico aéreo.

OBSTÁCULOS: Posibles tráficos a 3.000 ft siguiendo SID's procedentes de Gando. Las embarcaciones ligeras se mueven sólo en la dársena interior, pero sin contacto radio con el Control del Puerto (Tlf. 928 214 444).

MISCELÁNEA: En este puerto, también conocido como de "La Luz", amerizó el Dornier Wal "Plus Ultra" pilotado por Ramón Franco el 22 de enero de 1926.