

Título de Plática: Protección auditiva.

Los objetivos de esta charla es reconocer los diferentes tipos y usos de cada forma de protección y saber cómo usar y mantener adecuadamente el equipo necesario para dicha protección.

- Los protectores auditivos limitan la exposición al ruido. Ellos no bloquean el sonido por completo.
- Los protectores auditivos deben ser seleccionados por individuos correctamente entrenados, basados en los resultados de estudios de monitoreo del ruido.
- La selección adecuada y la efectividad dependen de varios factores, incluyendo:

- *Tipo de la fuente de ruido:* continua, intermitente, de impulso o de impacto.
- *Frecuencia de la fuente de ruido:* algunos protectores reducen mejor el ruido (atenúan) a frecuencias bajas que a altas.
- *Rango de reducción del ruido (NRR):* todos los protectores auditivos incluyen un rótulo indicando el NRR. Entre más alto sea el número, mayor es la reducción sonora. La atenuación real puede ser menor que el número en la etiqueta.
- *Ajuste y confort:* Para ser efectivos, los protectores auditivos deben ajustarse correctamente y sentirse cómodos, para poder ser usados durante la cantidad de tiempo requerido.



Existen tres tipos de protectores auditivos comúnmente usados:

- **Tapones de oídos:** Se insertan en el canal auditivo y vienen en tres formas:
- **Formables:** Este tipo les sirve a casi todas las personas y normalmente se desechan después del primer uso.
- **Moldeados a la medida:** Hechos para una persona específica; moldeados con la forma exacta del canal auditivo de la persona.
- **Pre-moldeados:** Vienen normalmente en diferentes tamaños y son reutilizables. Deben ser limpiados y almacenados correctamente después de cada uso.
- **Orejeras:** Estas se ajustan a la parte exterior de la oreja para ayudar a evitar el ruido. Existen tipos especiales de orejeras para necesidades específicas de trabajos (funcionan bien para ruido a altas frecuencias).
- La mayoría de los protectores auditivos tienen un NRR entre 15 y 30. Cuando usted combina tapones y orejeras, no puede simplemente sumar los NRR. Como regla básica, la combinación de ambos sólo añade entre tres y cinco decibeles de atenuación adicional sobre el número mayor.
- Los usuarios deben ser educados en el uso y mantenimiento apropiado de los protectores auditivos.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¿Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy? ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 46823

Nombre: Miguel Angel Antonio Falcón

Fecha: 08/06/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

