

PROTOCOLO DECISÃO - ÁREA EXTERNA

Planejar • Prevenir • Proteger

Regra: nenhuma compra / contratação / mudança entra sem passar por este protocolo.

● BLOCO 1 — PLANEJAR

Evitar escolhas por impulso

1. Qual é o objetivo real da sua área externa?

Marque apenas um principal:

- ☐ Receber amigos e família
- ☐ Ter conforto diário (sombra, piso fresco, fácil limpeza)
- ☐ Criar privacidade
- ☐ Valorizar o imóvel



DICA DE OURO: Se você tentar atender todos ao mesmo tempo sem orçamento para isso, a obra perde foco e fica cara.

Prioridades 3P da Área Externa

Use este filtro antes de comprar ou aprovar qualquer item:

P1 — Estrutural (obrigatório)

- Drenagem e ralos
- Caimento do piso
- Impermeabilização
- Elétrica externa segura

P2 — Acabamento (importante)

- Piso externo
- Revestimentos
- Iluminação
- Coberturas (pergolado / toldo)

P3 — Complementar (pode esperar)

- Móveis decorativos
- Automação
- Itens gourmet premium

  **DICA DE OURO:** Se faltar dinheiro, corte P3 primeiro, nunca P1.

● BLOCO 2 — PREVENIR

Evitar erro técnico e retrabalho

3. Decisões técnicas que NÃO podem ser ignoradas

◆ Drenagem e Caimento (erro mais comum)

- O piso precisa ter inclinação em direção ao ralo, nunca para a porta.
- Inclinação mínima: 1% a 2%.



DICA TÉCNICA: Antes do piso final, jogue água com mangueira ou balde e observe o escoamento.

Integração com a Casa e Impermeabilização

♦ Integração com a casa (porta da sala)

Se o piso interno e externo forem no mesmo nível:

- é obrigatório ralo ou canaleta de contenção próximo à porta.



👉 **DICA DE OURO:** Sem canaleta, a água entra na sala em chuvas com vento.

♦ Impermeabilização (o invisível que salva)

- Jardineiras, muretas, soleiras e bases devem ser impermeabilizadas.
- Não confie apenas no rejunte ou na pintura.



👉 **DICA TÉCNICA:** Impermeabilização é barata na obra e caríssima no reparo.

Elétrica Externa

◆ Elétrica externa

- Tomadas e luminárias devem ser IP65 ou superior.
- Fiação precisa ser própria para área externa.



DICA DE OURO: Luz comum de interior queima rápido com umidade e sol.

● BLOCO 3 — PLANEJAR O USO

Layout e Conforto

4. Layout funcional (antes de construir)

Verifique se o espaço permite:

- ☐ Circulação mínima de 90 cm entre móveis fixos
- ☐ Área de sombra no horário mais quente (11h às 15h)
- ☐ Churrasqueira longe do vento que leva fumaça para dentro da casa



DICA DE OURO: Marque o layout no chão com fita crepe antes de aprovar.

● BLOCO 4 — PROTEGER

Evitar prejuízo financeiro

5. Materiais corretos para área externa

Pisos

- Antiderrapante (coeficiente de atrito $\geq 0,4$)
- Preferência por piso atérmico (não esquenta)

Iluminação

- IP65 (jardim) | IP68 (piscina)
- Luz quente (3000K) para conforto visual

Mobiliário

- Alumínio, corda náutica ou madeira tratada
- Evite MDF ou tecidos internos

📌 **DICA DE OURO:** Material errado não "dura menos", ele estraga rápido.

Proteção do Orçamento

6. Proteção

Antes de aprovar a obra, defina:

- Orçamento máximo da área externa
- Margem de segurança (mín. 10%)
- O que pode ser feito depois (P3)

  **DICA DE OURO:** Área externa sempre tem imprevisto de solo ou drenagem.

BLOCO FINAL — CHECK RÁPIDO DE DECISÃO (RESUMO)

Antes de seguir com a obra, confirme:

- ☐ Água escoar para o ralo
- ☐ Porta da casa protegida contra chuva
- ☐ Impermeabilização prevista
- ☐ Elétrica externa adequada
- ☐ Piso não escorrega nem esquentar
- ☐ Orçamento com margem de segurança

Se todos estiverem OK, você está no caminho certo.

✓ CONCLUSÃO

Planejar • Prevenir • Proteger

Este protocolo possui o objetivo de evitar erro caro, retrabalho e dor de cabeça.

1

Planejar

evita impulso

2

Prevenir

evita retrabalho

3

Proteger

evita prejuízo