HOJA DE CONTROL — FORMULARIO EN BLANCO

rigfloorhq.com/es/calculators/kill-sheet

DATOS DEL POZO Y DE LA SURGENCIA

Profundidad Vertical Verdadera (ft)

Peso de Lodo Original (ppg)

SIDPP (psi)

Presion de Circ. Lenta @ SPM (psi)

SICP (psi)

MAASP (psi)

DATOS DE BOMBA

Salida de Bomba (bbl/embolada)

VOLUMEN DE LA SARTA DE PERFORACION

Longitud de Tuberia de Perforacion (ft)

Capacidad de Tuberia de Perforacion (bbl/ft)

Longitud de Lastrabarrenas/BHA (ft)

Capacidad de Lastrabarrenas/BHA (bbl/ft)

VOLUMEN ANULAR

Longitud Anular TP/Hoyo Abierto (ft)

Capacidad Anular TP/Hoyo Abierto (bbl/ft)

Longitud Anular Lastrabarrenas/Hoyo Abierto (ft)

Capacidad Anular Lastrabarrenas/Hoyo Abierto (bbl/ft)

RESULTADOS

Peso de Lodo de Matanza (ppg)

Presion de Circulacion Inicial / ICP (psi)

Presion de Circulacion Final / FCP (psi)

Volumen Total de la Sarta (bbl)

Volumen Anular Total (bbl)

Emboladas a la Barrena

Emboladas de Fondo Arriba

Circulacion Total / Emboladas para Matar

PROGRAMA DE PRESION DE TUBERIA DE PERFORACION

Paso	Emboladas Acumuladas	Presion de Tuberia (psi)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Formulas: HP = 0.052 x MW x TVD | KMW = OMW + (SIDPP / (0.052 x TVD)) | ICP = SPR + SIDPP | FCP = SPR x (KMW / OMW)

Para la calculadora en vivo y las explicaciones completas, ver rigfloorhq.com/es/calculators/kill-sheet