

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine

TI-84 Plus CE-T vs. Casio fx-CG50

1 Sneltoetsen & Navigatie

Hieronder staat een overzicht van de knoppencombinaties om direct op de juiste schermen te komen voor berekeningen en kansverdelingen.

Categorie	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Rekenen met kansen en grenzen	[2nd] [VARS] (Menu: DISTR)	Vanuit RUN-MATRIX: [OPTN] → [STAT] → [DIST]
Integralen	[MATH] → optie 9: fnInt()	Vanuit RUN-MATRIX: [OPTN] → [CALC] → [$\int dx$]
Vergelijkingen numeriek oplossen	[MATH] → optie C: Numeric Solver... Vul vergelijking $E_1 = E_2$ in Druk op [OK] en op [SOLVE]	Vanuit RUN-MATRIX: [OPTN] → [CALC] → [SolveN] Vul vergelijking in en geef de variabele aan Bijv: SolveN(NormCD(-10^{99} , 0, 2, x) = 0.1, x)

2 Belangrijke verschillen om op te letten:

- **Volgorde van parameters:** Bij de normale verdeling vraagt de TI-84 Plus CE-T om (μ, σ) , terwijl de Casio fx-CG50 exact de omgekeerde volgorde hanteert: (σ, μ) .
- **Plaats van de variabele k of x :** Bij discrete verdelingen (bv. binomiaal of Poisson) zet de TI-84 de k -waarde (het aantal successen) helemaal achteraan. De Casio fx-CG50 zet de k -waarde juist vooraan.

3 Examenstand

TI-84 Plus CE-T

Bij de TI-84 Plus CE-T herken je de examenstand aan een knipperend LED-lampje aan de bovenkant van de rekenmachine.

In examenstand zetten:

1. Zet de rekenmachine uit.
2. Houd de toetsen [+] en [=] tegelijkertijd ingedrukt.
3. Druk, terwijl je [+] en [=] ingedrukt houdt, kort op de [on]-knop.
4. Er verschijnt een scherm met RESET OPTIONS.
5. Druk op [Zoom] (om de standaardinstellingen te kiezen) of navigeer naar OK en druk op [enter]. De machine geeft nu RESET COMPLETE, daarmee staat hij nu in de examenstand. Dit is te herkennen aan de oranje balk in het scherm met TEST MODE ENABLED.

Uit examenstand halen:

1. De TI-84 Plus CE-T kan niet via een knoppencombinatie op de machine zelf uit de examenstand worden gehaald. Dit kan alleen op de volgende twee manieren:
2. Verbind jouw rekenmachine via een mini-USB kabel met een andere TI-84 Plus CE-T (die wel of niet in examenstand staat) en zet ze allebei aan.
3. Druk op jouw machine op [2nd] [LINK].
4. Ga naar het tabblad SEND en kies de optie LIST.
5. Selecteer een willekeurige lijst met het rode pijltje.
6. Druk op de andere machine op [2nd] [LINK] en ga naar het tabblad RECEIVE en druk op [ENTER]. Er staat nu WAITING in beeld.
7. Ga weer op de eerste machine naar tabblad RECEIVE en druk op [ENTER].
8. Er verschijnt nu op de andere machine een nieuw scherm. Kies voor de optie 2: Overschrijven en druk op [ENTER].
9. Er wordt nu een lijst verstuurd waardoor beide machines uit examenstand worden gehaald (zodra DONE in beeld staat).

Casio fx-CG50

Bij de Casio fx-CG50 herken je de examenstand aan een knipperend icoontje (R) rechtsboven in het scherm en een glanzende, gekleurde rand om het scherm.

In examenstand zetten:

1. Zet de rekenmachine uit.
2. Houd de knoppen [8] en [→] tegelijkertijd ingedrukt.
3. Druk, terwijl je deze twee knoppen ingedrukt houdt, op [AC/ON].
4. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag: "Enter Examination Mode?".
5. Druk op [F1] (Yes) en daarna nogmaals op [F2] om te bevestigen.
6. Er komt een melding over dat de examenstand niet is toegestaan op internationale scholen. Dit is niet erg, dus druk op [F1].
7. De machine start nu op in de examenmodus. Dit is te zien aan het gele kader aan de rand van het scherm en de knipperende N aan de rand (Nederlandse examenstand).

Uit examenstand halen:

1. De examenstand gaat na 12 uur automatisch uit. Je hoeft hem hiervoor niet 12 uur lang aan te laten staan; de interne klok houdt dit bij, zelfs als de machine uitstaat.