[Escriba texto]

TP DE PROCESOS QUIMICOS

- 1. Indique las Unidades fundamentales del Sistema Ingles y del Sistema Internacional.
 - b) Realizar las siguientes conversiones, escriba los cálculos correspondientes:
- a) 7 Kg/ cm 2 a lb/ in 2 =
- d) 12 lb / ft min ² a Kg/cm seg²
- b) 7,4 lb/ft³ a Kg/m³ = e) 43 Kg/cm² a lb/pulg² =
- 2. a) dibuje el diagrama de fases del agua. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Defina
- punto de fusión,
- punto de ebullición,
- punto triple
- **b)** Explique cómo determino experimentalmente:
- el punto de ebullición del agua.

Realice el grafico correspondiente a la determinación del punto de ebullición, en el mismo marque y defina calor sensible y calor latente.

3. A) Realice una clasificación de los termómetros, e indique que propiedades de las sustancias utilizan estos como base para su funcionamiento.

b) completar:

TERMOME- TRO	Principio de Funciona- miento	Esquema interno	Funciona- Miento	Rango de temperatura	Aplica- ciones
T. Bimetálico					
T. de Sistemas					
lleno					
T. de resistencia					

.4. Comparar el barómetro de Bourdon y el manometro de Bourdon.

Funcionamiento y usos. Rangos. ¿Quién hace mover el tubo de Bourdon en su funcionamiento? Esquema. ¿Son frágiles o robustos?

- 5. Defina presión, presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica. Con sus unidades correspondientes.
- 6. Defina y clasifique:

BAROMETROS

MANOMETROS

7. Realizar las siguientes conversiones:

8. Se realizaron las siguientes mediciones con un manómetro de Bourdon, en un recipiente a presión en un día: a) 32.1 kg/cm2, b) 36,4 kg/cm2, c) 34,6 Kg/cm2. Las condiciones ambientales fueron:

- 9. 75°F y 989 hPa. Calcular la presión absoluta promedio de esas mediciones en Pa, Kg/cm2 y PS I (visto en la teoría).
- 10. Se midió la presión del gas de red, con un manómetro de rama abierta de mercurio. Las condiciones ambientales fueron 25°C y 922 hPa. La diferencia de altura que arrojo el manómetro fue de 3 cm. Calcula:

La presión del fluido

- b) la presión absoluta.
- 11. Enuncie el procedimiento realizado para medir la presión del gas de red. Suponiendo que obtuvo una diferencia de alturas de 2 cm. Realice los cálculos correspondientes para calcular la presión del fluido.

12. Completar:

Instrumento	Dibujo	Funcionamiento Descripción	Aplicación	Ventajas desventajas	У
BAROMETRO					
DE MERCURIO:					
FORTIN					
SIFON					
BAROMETRO					
METALICO:					
BOURDON					
MANOMETRO					
DE MERCURIO:					
RAMA ABIERTA O					
CERRADA					
MANOMETRO					
METALICO DE					
BOURDON					
VACUOMETRO	¿diferencias				
	entre e				
	vacuometro y e				
	manómetro de	2			
PIEZOMETRO	bourdon?				

13. CAUDAL:

¿Qué entiende por Caudal? ¿Cuáles son sus unidades?

¿Cómo mediría el caudal de una cañería? Explique procedimiento y cálculos correspodientes.

¿Qué es el caudal volumétrico? ¿y el másico?

14. VALVULAS:

Las válvulas son uno de los accesorios más importante que posee una cañería, su función principal es disminuir, detener o controlar /regular el flujo de un fluido,

para controlar la temperatura, nivel de un líquido presión u otra propiedad de un fluido en un punto alejado de la válvula.

Hay algunas válvulas donde su función principal es la seguridad y actúan en circunstancias especiales.

- 1. Clasificación según su función:
 - a) De apertura y cierre del paso de un flujo (ON OFF).
 - Ofrecen mínima restricción al flujo y perdida de carga cuando están abiertas.
 - Al estar cerradas poseen un buen hermetismo el cual es un rasgo esencial.
 - Ejemplos: válvulas compuerta o exclusa, macho o tapón, Esféricas y mariposa.
 - b) Reguladora de flujo: se usan cuando el flujo debe ser regulado para alguna aplicación entre los límites de apertura y cierre. Esto se realiza introduciendo una "resistencia "al paso del fluido o provocando un cambio de dirección o una restricción al paso o combinación de ambas,
 - Ejemplos: válvulas globo, válvula de Angulo, válvula aguja, mariposa y diafragma.
 - c) De retención o Prevención de flujo inverso: son necesarias cuando es fundamental evitar el retroceso del flujo.
 - Ejemplos: Válvula clapeta, de bola, pistón y válvula en Y.
 - d) Válvula de seguridad o alivio de presión: se usan en ciertas aplicaciones desde el exceso de presión en el sistema pueden provocar fallas o daños. Poseen un resorte en su interior y el cual se vence cuando la presión excede el límite ajustado pero la válvula, se abre rápidamente dejando pasar el fluido por una gran sección.
 - e) Válvula Regulación de Presión: se usa cuando se debe reducir y mantener en forma sostenida la presión de ingreso de un fluido o un proceso.
 - Completar el siguiente cuadro para las diferentes válvulas vistas en la clasificación anterior.

Características	Nombre de la válvula	Foto o esquema completo
Función		
Obturador (esquema)		
Perdida de carga (alta o		
baja)		
Apertura y cierre de la		
válvula (manual o		
automático, 1/4 vuelta		
o vueltas múltiples)		
Fluidos con los que		
trabaja(limpios, sucios,		
viscosos, gases,		
líquidos)		
Símbolo		
Mantenimiento		

psi SSF/fod	atms.	cm H ₂ O	Kgf cm ²	mm Hg (Torr)	mbar	ber	Pa (N/m²)	kPa	MPa
1	0.0681	70.38	0.0704	51.715	68.95	0.0689	6895	6.895	0.0069
14.7	1	1034.3	1.033	760	1013	1.013	101325	101.3	0.1013
0.0361	0.00246	2.54	0.00254	1.866	2.488	0.00249	248.8	0.249	0.00025
0.001421	0.000097	0.1	0.0001	0.0735	0.098	0.000098	9.8	0.0098	0.00001
0.01421	0.000967	1	0.001	0.735	0.98	0.00098	98	0.098	0.0001
0.0625	0.00425	4.40	0.0044	3.232	4.31	0.00431	431	0.431	0.00043
14.22	0.968	1001	1	735.6	980.7	0.981	98067	98.07	0.0981
0.4912	0.03342	34.57	0.0345	25.4	33.86	0.0339	3386	3.386	0.00339
0.01934	0.001316	1.361	0.00136	1	1.333	0.001333	133.3	0.1333	0.000133
0.1934	0.01316	13.61	0.0136	10	13.33	0.01333	1333	1.333	0.00133
0.0145	0.000987	1.021	0.00102	0.75	l	0.001	100 Y	0.1	0.0001
14.504	0.987	1021	1.02	750	1000	1	100000	100	0.1
0.000145	0.00001	0.0102	0.00001	0.0075	0.01	0.00001	1-1	0.001	0.000001
0.14504	0.00987	10.207	0.0102	7.5	10	0.01	1000	1	0.001
145.04	9.869	10207	10.2	7500	10000	10	1000000	1000	1

V-