

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 05			Atividade: Trabalho em altura	
Setor: Atividades acima de 2 metros			Local: Empresas diversas	
Envolvidos: Todos os colaboradores que realizam trabalho em altura, inclusive terceiros.				
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)				
Placas de Sinalização	- Cesto aéreo - Andaimes	- Veículo muncck - Cones - Escada extensiva	- Cordas - Fita zebra	Plataforma móvel
EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade				
- Cabo guia - Cones - Cadeado	- Plataforma de sustentação - Fita zebra - Placa de Sinalização	- Pontos de ancoragem - Escada		
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade				
- Cinto de segurança - Respirador - Luvas de proteção	- Capacete de proteção com jugular - Talabartes e/ou trava quedas - Botina de segurança	- Óculos de segurança - Outros conforme necessidade		
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos				
- Sistema de aterramento - Detector de tensão	Sistema de tagueamento e bloqueio	Vara de manobra		
Verificação de segurança para trabalhos elétricos				
- Nas atividades que contemple risco elétrico deve ter a participação de um profissional da manutenção elétrica. - A CEMIG deverá ser notificada sobre a necessidade de realização de bloqueio de energia				
Descrição da Atividade				
Atividade executada acima de 2,0m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.				
Perigos relacionados à atividade				
- Queda de pessoas de diferença de nível - Queda de materiais e ferramentas - Aprisionamento - Fraturas	- Intempéries da natureza - Condições psicológicas e físicas - Esmagamento de membros - Morte	- Corte - Choque elétrico - Escoriações - Queimadura		
Medidas de controle de perigos				
- Inspecionar os cintos de segurança, cordas, talabartes e trava quedas antes do uso. - Utilizar os cintos de segurança, talabartes e trava quedas conforme treinamento. - Fazer o isolamento e a sinalização conforme necessidade. Recomenda-se pelo menos dois cones para cada equipe (início e final da interdição) e rolo de fita zebra que poderá ser passada				

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

entre a escada, passando no poste e indo do outro lado da escada (assim evita a circulação de pessoas embaixo da escada).

- Placa de sinalização – recomenda-se pelo menos uma placa de sinalização que deverá ser colocada no sentido do tráfego de veículos, visando alertar os motoristas.



- Inspecionar pontos de ancoragem.
- Travar o talabarte nos pontos de ancoragem
- Fazer análise preliminar de risco para as atividades rotineiras.
- Preencher a Análise de Risco e Permissão de trabalho.
- Utilizar todos EPIs para função.
- Comunicar com o setor (es) envolvido(s).
- Somente destravar do ponto de ancoragem quando fora do risco de queda.
- O profissional envolvido com o trabalho em altura deve ser submetido à avaliação médica, conforme estabelecido no PCMSO.
- O profissional que realizará trabalho em altura deverá ser previamente capacitado (Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento semipresencial ou presencial, teórico e prático, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, cujo conteúdo é definido pela NR-35)
- **As escadas devem estar com seguinte rotulagem a partir de janeiro 2027**

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 3 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

/



CÓPIA COM