



Procedimento Unificado Vale Brasil para Trabalho em Altura - RAC 01

PRO-040866, Rev.05: 01/07/2026

Anexo 1B - CHECK LIST PRÉ-USO - PEMT (PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MÓVEIS DE TRABALHO)

GERÊNCIA:		DATA:
MODELO PEMT:		DATA DA INSPEÇÃO:
INSPICIONADO POR:		MATRÍCULA:

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO CORRETO DO FORMULÁRIO

- AO TÉRMINO DA ATIVIDADE ESTE CHECKLIST DEVE SER ARQUIVADO NA ÁREA OPERACIONAL
- NA IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMA NC PROCEDER CONFORME ORIENTAÇÃO NO CAMPO AÇÃO REQUERIDA
- IMPRESSÃO FRENTE E VERSO

ITEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICÁVEL	AÇÃO REQUERIDA
1 Os operadores (cesto e solo) estão capacitados para a categoria e modelo específico de PEMT? Este treinamento está na validade de 2 anos ?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
2 O guarda corpo, rodapé e travessão estão íntegros?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
3 O painel e os cabos elétricos estão sem desgates e com comandos identificados e protegidos?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
4 A chave de operação da PEMT é original sem modificações ?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
5 Os pneus e rodas estão em condições operacionais (sem rasgos, cortes, murcho, ressacamento)?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
6 Os estabilizadores com indicador de inclinação, eixos expansíveis e estrutura em geral estão em condições operacionais (sem vazamento de óleo hidráulico, trincas)?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
7 Existe ponto de ancoragem para fixação do talabarte indicado pelo fabricante (para cada ocupante da PEMT)?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
8 O alarme sonoro e visual de locomoção estão operantes?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
9 O sistema de travamento/frenagem das rodas estão operacionais?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
10 O sistema que permita o nivelamento do cesto e impeça seu basculamento estão operacionais?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
11 Os controles de operação e de emergência estão operacionais inclusive o que permite a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
12 O anemômetro (portátil ou fixo) está disponível na PEMT para execução da atividade?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
13 A estrutura física, eletrônica ou sensor de proximidade que mitigue o risco de esmagamento do operador do equipamento contra outra estrutura está em condições operacionais?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
14 Está definido o meio de comunicação efetivo e operante entre os operadores (cesto e solo)?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
15 As condições do ambiente do trabalho (piso, iluminação, obstáculos, interferências com redes energizadas) estão em condições seguras para operação da PEMT?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
16 Foi emitida Permissão de Trabalho (PT) ou Permissão de Trabalho Seguro (PTS) para deslocamentos com o cesto acima de 1,80 m?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
17 Os operadores (cesto e solo) estão capacitados para atuação em situações de emergência?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
18 O deslocamento máximo da PEMT está limitado conforme manual do equipamento?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
19	Encarretamento e Desencarretamento de PEMT			
20 Foi emitida Permissão de Trabalho (PT) ou Permissão de Trabalho Seguro (PTS) para atividades de encarretamento e desencarretamento?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
21 A área de encarretamento e desencarretamento é plana?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
22 A rampa da carreta respeita o limite de inclinação da PEMT definido no manual do equipamento?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
23 As dimensões da prancha são compatíveis com as dimensões da PEMT a ser encarretada/desencarretada?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
24 A rampa de embarque e desembarque está livre de avarias, danos e/ou deformações que comprometam a movimentação da PEMT?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
25 Existe o risco de contato com redes elétricas energizadas?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO
26 Existe limitador/batedor de rodas na extremidade da prancha?				NÃO OPERAR ATÉ A REGULARIZAÇÃO

Observações :

