

DIE KOSTENLOSE ABNAHME-CHECKLISTE

Abnahme-Checkliste Maler- und Gipserpart

Der mangelfreie Endausbau in neun Prüfschritten, vom Freigeben der Vorleistungen über die Zwischenkontrolle bis zur rechtssicheren Abnahme. Dieselbe Liste, die uns letztes Jahr über 40 Abnahmen in der Deutschschweiz mangelfrei und im Bauprogramm gehalten hat. Gehört Ihnen, ohne Anruf.

9 Prüfschritte

3 Phasen, Vorleistung bis Abnahme

1 Seite zum Mitnehmen

Streif- licht

Die meisten Mängel fallen erst an der Abnahme auf, weil falsch geprüft wird.

Die häufigsten Differenzen entstehen nicht beim Material, sondern beim Streiflicht, an den Anschlüssen und an undokumentierten Vorleistungen. Genau dort setzt diese Liste an, und zwar bevor gestrichen wird, nicht erst danach.

IN DER REIHENFOLGE, IN DER SIE ZÄHLEN**Vom Freigeben der Vorleistung bis zur Abnahme****Phase 1 · Vorleistungen freigeben, bevor der Maler anfängt**

- 1 Untergrund-Freigabe.** Restfeuchte prüfen. Verputz und Spachtelmasse müssen durchgetrocknet sein. Bei mineralischem Kalk-Zement-Putz gilt als Faustregel rund ein Tag pro Millimeter Schichtdicke. Zu früh gestrichen heisst später Risse und Abplatzer.
- 2 Vorleistungen anderer Gewerke abgenommen.** Elektro, Sanitär und Fenster eingebaut, dicht und freigegeben. Was danach noch geöffnet wird, beschädigt den fertigen Anstrich.
- 3 Schutz und Abdeckung kontrolliert.** Böden, Fenster, Rahmen und eingebaute Elemente geschützt, bevor die Arbeit beginnt.

Phase 2 · Die Zwischenkontrolle, die spätere Nachträge verhindert

- 4 Spachtel- und Schleifqualität im Streiflicht.** Mit der Lampe flach zur Wand prüfen, nicht frontal. Im Streiflicht zeigen sich Wellen und Grate, die frontal unsichtbar bleiben.
- 5 Anschlüsse und Kanten.** Decke zu Wand, Rahmen, Sockel sauber und gerade. Hier entstehen die meisten Reklamationen.
- 6 Erste Anstrichlage freigeben.** Deckend und gleichmässig, bevor die zweite Lage kommt. Eine schwache erste Lage rettet die zweite nicht.

Phase 3 · Die formelle Abnahme rechtssicher protokollieren

- 7 Begehung bei Tageslicht und mit Streiflicht.** Alle Räume, systematisch, nicht nur Stichproben.
- 8 Mängel im Protokoll festhalten.** Jeder Mangel mit Ort, Beschreibung und Frist zur Behebung. Was nicht im Protokoll steht, ist später schwer durchzusetzen.
- 9 Abnahmeprotokoll datieren und beidseitig unterschreiben.** Damit ist der Garantiebeginn fixiert. Halten Sie die Garantiegrundlage (Obligationenrecht oder SIA-Norm 118) fest.

AUSDRUCKEN UND AUF DIE BEGEHUNG MITNEHMEN**Die druckbare Abnahme-Checkliste****VOR DEM ANSTRICH**

- | | |
|--|--|
| ☐ Untergrund trocken, Restfeuchte geprüft | ☐ Elektro, Sanitär, Fenster abgenommen |
| ☐ Böden und Elemente geschützt | ☐ Raumtemperatur und Lüftung in Ordnung |

ZWISCHENKONTROLLE

- | | |
|---|--|
| ☐ Spachtel- und Schleifbild im Streiflicht geprüft | ☐ Anschluss Decke zu Wand sauber |
| ☐ Kanten, Rahmen und Sockel gerade | ☐ Erste Anstrichlage deckend und gleichmässig |

ENDKONTROLLE (STREIFLICHT)

- | | |
|---|---|
| ☐ Alle Wände frei von Wellen und Graten | ☐ Deckung gleichmässig, keine Schatten |
| ☐ Keine Farbnasen, Spritzer oder Übergänge | ☐ Holzwerk und Heizkörper-Nischen kontrolliert |

PROTOKOLL UND ABNAHME

- | | |
|--|--|
| ☐ Begehung bei Tageslicht, alle Räume | ☐ Mängel mit Ort, Beschreibung, Frist notiert |
| ☐ Protokoll datiert und beidseitig unterschrieben | ☐ Garantiebeginn und Grundlage festgehalten |

Tipp fürs Protokoll. Fotografieren Sie jeden Mangel direkt neben einem Massband oder Klebezettel mit Nummer. Die Nummer kommt ins Protokoll. So ist später eindeutig, welcher Mangel gemeint ist, ohne Diskussion.

WENN ES KONKRET WIRD**Eine Stelle unklar auf Ihrer Baustelle?**

Wenn Sie eine konkrete Situation einordnen wollen, ein Streiflicht-Befund, ein strittiger Anschluss, eine Frage zur Frist, antworten Sie einfach auf diese Mail. Ich schaue es mir an, kostenlos und ohne Verkaufsgespräch.