

TJENESTE: MONTERING AV DØRLÅS OG HÅNDTAK

Framgangsmåte & Sjekkliste: Montering av dørlås og håndtak

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1 – 2 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY:

- Skrutrekkersett (Ph1, Ph2, Torx)
- Avbitertang / baufil (for kappepinner)
- Batteridrill med trebits ved modifisering
- Målebånd / skyvelære

MATERIALER & FORBRUK:

- Batterier (AA/Lithium iht. manual)
- Nye låsskruer & hylsemuttere
- Sluttstykke & monteringsplate

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Demonter gammel lås:** Fjern eksisterende dørhåndtak, skilt, låssylinder og låsskasse.
- 2. Kontroller utfresing:** Sjekk at låsskassen passer i standard SIS-utfresing (f.eks. SS3522). Juster utfresing lett ved behov.
- 3. Monter låsskasse & sluttstykke:** Sett inn ny låsskasse, trekk til skruene og monter riktig justert sluttstykke i karmen.
- 4. Tilpass pinner & kabler:** Mål dørbladtykkelse og kapp medbringerpinne. Tre kabelen forsiktig gjennom uten å klemme den.
- 5. Monter utvendig & innvendig enhet:** Sett sammen utvendig og innvendig enhet og trekk til skruene jevnt. Sett inn batterier.
- 6. Kalibrering & Programmering:** Kalibrer låsens retning (høyre/venstre), opprett masterkode for kunden og test låsing/åpning 5 ganger med åpen dør.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Kapp splint/pinne til nøyaktig lengde iht. dørtykkelse – for lang pinne kiler låsemekanismen!
- ! Test ALLTID låsen med åpen dør flere ganger før du lukker døren!

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.