

TJENESTE: MONTERING AV GARASJEPORT

Framgangsmåte & Sjekkliste: Montering av garasjeport

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 3 – 6 timer | Vanskelighetsgrad: Krevende (2 personer)

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, vernebriller, hjelm/caps, arbeidshansker

PÅKREVD VERKTØY:

- Slagdrill / borhammer
- Fastnøkkellos / pipesett
- Vater (2 meter) & vinkelhake
- Målebånd & krittssnor
- Tvinger & stiger

MATERIALER & FORBRUK:

- Kraftige treskruer / ekspansjonsbolter
- Skiver og muttere
- Smørespray for skinner/lager
- Montasjebraletter

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Kontroll av åpning:** Mål karmåpning, overhøyde og sideklaring. Sjekk at underlaget er flatt og i vater.
- 2. Monter vertikale skinner:** Monter sideprofiler og skinner i lodd på begge sider med eksakt like avstander.
- 3. Monter horisontale takskinner:** Heng opp takskinner med oppheng i takbjelker. Sjekk diagonal mål så skinnene er parallelle.
- 4. Sett inn seksjoner:** Sett inn bunnseksjon med bunnpakning, monter hengsler og ruller, og bygg opp seksjonene suksessivt.
- 5. Monter fjærsystem & Wire:** Monter torsjonsaksel eller strekkfjærer, fest wire i bunnbrakett og spenn fjærer iht. tabell.
- 6. Funksjonstest & Motor:** Test manuell balanse (porten skal stå av seg selv i halvåpen posisjon). Monter og programmer motor.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Spennfjærer på garasjeporter har enorm kraft – følg instruksjonene pinlig nøyaktig under stramming!
- ! Braketter må festes i solid bærende konstruksjon/bjelke, aldri kun i kledning.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [ ] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [ ] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [ ] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [ ] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.