

TJENESTE: INNSTALLASJON AV ROBOTKLIPPER

Framgangsmåte & Sjekkliste: Innstallasjon av robotklipper

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1 – 2 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY: - Skrutrekkersett (Ph1, Ph2, Torx) - Avbitertang / baufil (for kappepinner) - Batteridrill med trebits ved modifisering - Målebånd / skyvelære	MATERIALER & FORBRUK: - Batterier (AA/Lithium iht. manual) - Nye låsskruer & hylsemuttere - Sluttstykke & monteringsplate
--	--

Trinn-for-trinn framgangsmåte

1. Demonter gammel lås: Fjern eksisterende dørhåndtak, skilt, låssylinder og låskasse.
2. Kontroller utfresing: Sjekk at låskassen passer i standard SIS-utfresing (f.eks. SS3522). Juster utfresing lett ved behov.
3. Monter låskasse & sluttstykke: Sett inn ny låskasse, trekk til skruene og monter riktig justert sluttstykke i karmen.
4. Tilpass pinner & kabler: Mål dørbladtykkelse og kapp medbringerpinne. Tre kabelen forsiktig gjennom uten å klemme den.
5. Monter utvendig & innvendig enhet: Sett sammen utvendig og innvendig enhet og trekk til skruene jevnt. Sett inn batterier.
6. Kalibrering & Programmering: Kalibrer låsens retning (høyre/venstre), opprett masterkode for kunden og test låsing/åpning 5 ganger med åpen dør.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Kapp splint/pinne til nøyaktig lengde iht. dørtykkelse – for lang pinne kiler låsemekanismen!
- ! Test ALLTID låsen med åpen dør flere ganger før du lukker døren!

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] 1. Før oppstart: Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] 2. Underveis: Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] 3. Sluttkontroll: 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] 4. Overlevering: Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.