

TJENESTE: UTSKIFTING AV VINDUSLISTER UTVENDIG

Framgangsmåte & Sjekkliste: Utskifting av vinduslister utvendig

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1 time | Vanskelighetsgrad: Enkel – Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY:

- Batteridrill & bitssett
- Stendersøker / stål- og kabeldetektor
- Vater (minst 40 cm)
- Målebånd & blyant
- Fastnøkler / pipenøkkel

MATERIALER & FORBRUK:

- Gipsanker (Toggle bolts / DuoPower)
- Franske treskruer ved trebjelke
- Kabelkanaler ved behov

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Avklar posisjon:** Bli enig med kunde om ideell betraktningshøyde (ca. 95–105 cm fra gulv til midten av skjermen) og sentrering.
- 2. Søk etter stendere:** Bruk stendersøker og merk av stendersenter. Sjekk for skjulte strømkabler.
- 3. Monter veggbrakett:** Hold veggbraketten opp, sjekk vater nøye og merk hull. Forbor og skru fast braketten med solide skruer/plugger.
- 4. Monter adapterarmer:** Fest VESA-armene på baksiden av TV-en med riktige medfølgende bolter og avstandsstykker.
- 5. Heng opp & Lås:** Løft TV-en på plass (bruk to personer på store TV-er). Fest sikkerhetsskruer/lås under.
- 6. Test & Kabler:** Koble til strøm og HDMI. Juster vinkel/tilt og sjekk at alt henger 100 % i vater. Rydd opp.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Treff ALLTID stender med minst 2 skruer på tyngre TV-er (>55 tommer).
- ! Sjekk at veggfeste-armene er låst med sikringsskruer bak TV-en før du slipper den.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [ ] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [ ] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [ ] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [ ] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.