

TJENESTE: BYTTE AV BLANDEBATTERI OG DUSJARMATUR

Framgangsmåte & Sjekkliste: Bytte av blandebatteri og dusjarmatur

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1.5 – 3 timer | Vanskelighetsgrad: Fagkyndig

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, hansker, vanntett underlag

PÅKREVD VERKTØY:

- Rørtang & skiftenøkkel
- Hurtigtvinge / tang
- Vater
- Fugepistol for sanitærsilikon
- Bøtte & tørkekluter

MATERIALER & FORBRUK:

- Sanitærsilikon (muggavvisende)
- Ny toalettmansett / gummipakning
- Tilkoblingsslang (PEX/flex)
- Gjengetape / hamp ved behov

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Steng vannet & Tøm rør:** Steng vanntilførselen, spyl ned toalettet og sug opp restvann fra vannlåsen med svamp.
- 2. Demonter eksisterende:** Koble fra vanntilførsel og avløp. Skjær løs gammel silikonfuge og løft vekk toalettet/armaturet.
- 3. Rengjør underlag:** Skrap vekk alle rester av gammel silikon på gulv/vegg. Vask og avfett området med rødsprit.
- 4. Monter nytt sanitærutstyr:** Sett på ny tettemansjett. Plasser det nye toalettet/armaturet, sjekk vater og koble til avløp og vann.
- 5. Trykktest for lekkasjer:** Åpne vannet sakte og kontroller alle koblinger og pakninger grundig med tørt papir for minste dråpe.
- 6. Fuge & Avslutt:** Legg en jevn, pen silikonfuge rundt sokkelen (la det stå en liten åpning bakerst iht. våtromsnorm).

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Steng ALLTID hovedstoppekranen eller seksjonskranen og test at trykket er borte før rørkoblinger løsnes!
- ! Bruk kun våtromssilikon med soppdrepende middel på bad.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.