

TJENESTE: REPARERE HULL I GIPSVEGG OPPTIL 50CM X 50CM

Framgangsmåte & Sjekkliste: Reparere hull i gipsvegg opptil 50cm x 50cm

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1.5 – 3 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Støvmaske FFP2 under sliping, vernebriller, arbeidshansker

PÅKREVD VERKTØY:

- Gipssag / universalkniv
- Skrutrekker / batteridrill
- Bred sparkelspade (150mm & 250mm)
- Pussekloss med slipepapir (120-180)
- Vinkelhake

MATERIALER & FORBRUK:

- Gipsplatebit (12.5 mm)
- Trelekt / stenderbit for bakstøtte
- Gipsskruer
- Gipsstrimmel / papirremse
- Medium/fin gipssparkel
- Fugemasse / maling

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Renkutt hullet:** Skjær ut et rektangulært hull rundt skaden med gipssag slik at kantene blir rene og rette.
- 2. Monter trelekt:** Stikk en trelekt inn bak hullet og skru den fast i den eksisterende veggen som spikerslag/bakstøtte.
- 3. Tilpass ny gipsbit:** Mål opp og kutt til en ny gipsplatebit med samme tykkelse (vanligvis 12.5mm). Skru den fast i trelekten.
- 4. Sparkel & Strimling:** Legg et tynt lag sparkel over skjøtene. Press papirremsen/strimmelen ned i sparkelen og dra over.
- 5. Påføring av lag 2 & 3:** La tørke. Påfør et bredere lag sparkel med bredsparkel for å jevne ut overgangen til veggen.
- 6. Sliping & Overmaling:** Puss overflaten helt jevn og glatt med fint pussepapir. Tørk bort støv og påfør maling.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Bruk ALLTID papirremse eller glassfiberstrimmel i skjøtene, ellers VIL det sprekke opp senere!
- ! Ikke legg på for tykke sparkellag om gangen – legg heller 2-3 tynne lag.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.