PARILL_LAB3

LAD 2 - MAIN_PROG --- Total Rungs in File = 15

				DAD Z - MA	IN_FROG	Total Kungs	in File = 15	
e e e 0000 e e e e	Manual? I:0 	Start I:0 						Arm Vertical O:0 (L) 0 1761-Micro
e e e 0001 e e e	Manual? I:0	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 6 1761-Micro	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	O:0 5 1761-Micro	Clamp O:0 (L) 2 1761-Micro
e e e 0002 e e e	Manual? I:0 2	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 6 1761-Micro	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	Dummy Variable O:0 5 1761-Micro	Arm Vertical O:0 U 0 1761-Micro
e e 0003 e e e	Manual? I:0 	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 6 1761-Micro	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	O:0 5 1761-Micro	Position O:0 (L) 1 1761-Micro
e e e 0004 e e e	Manual? I:0	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	O:0 5 1761-Micro	Arm Vertical O:0 L 0 1761-Micro
e e e 0005 e e e	Manual? I:0 2	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	Dummy Variable O:0 5 1761-Micro	Clamp O:0 U 2 1761-Micro
e e 0006 e e e	Manual? I:0 	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 6 1761-Micro	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	O:0 5 1761-Micro	Arm Vertical O:0 U 0 1761-Micro
e e e 0007 e e e e	Manual? I:0 2	Arm up I:0 3 1761-Micro	Arm Down I:0 4 1761-Micro	Pos A I:0 5 1761-Micro	Pos B I:0 6 1761-Micro	Clamp Open I:0 7 1761-Micro	O:0 5 1761-Micro	Position O:0 U 1 1761-Micro