

Лист ежемесячной проверки транспортного средства

приложение №4.1.

Марка/Модель/ Гос. номер транспортного средства: _____ Год: _____

Объект проверки:	Возможные неисправности	Действия при обнаружении неисправностей	Месяц:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Внешний вид, оборудование: осмотр производится обходом вокруг ТС от кабины водителя, против часовой стрелки																																			
С левой/правой стороны ТС																																			
Замки дверей водителя, пассажира	Невозможно открытие дверей изнутри и снаружи	Приостановка эксплуатации																																	
Зеркала заднего вида (боковые)	Отсутствуют правое и (или) левое регулируемые зеркала заднего обзора, или зеркала не закреплены (возможность их произвольного смещения во время движения транспортного средства)	Приостановка эксплуатации																																	
Указатели поворота / поворотники (боковые)	Не работают указатели поворота, аварийная сигнализация	Приостановка эксплуатации																																	
Колеса, шины	Несоответствие шин сезону. ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) - обязательное использование зимних ошипованных шин в период отрицательных сезонных температур (зимний период), при эксплуатации указанных ТС в южных регионах РФ (где среднеемесячное значение температуры в самый холодный из зимних месяцев не опускается ниже нуля) допускается использование зимних шин без шипов	Приостановка эксплуатации																																	
	Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более: для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм.	Приостановка эксплуатации																																	
	Шины имеют внешние повреждения (проби, порезы, разрывы, грыжи), обнаживающие корд	Приостановка эксплуатации																																	
	Отсутствует крепление колес (гайка, болт)	Приостановка эксплуатации																																	
С тыльной (задней) стороны ТС																																			
Задние габаритные огни	Не работают задние габаритные огни	Приостановка эксплуатации																																	
Сигнал торможения	Не работает сигнал торможения	Приостановка эксплуатации																																	
Указатели поворота, аварийная сигнализация	Не работают указатели поворота, аварийная сигнализация	Приостановка эксплуатации																																	
Фонари заднего хода	Не работают фонари заднего хода	Приостановка эксплуатации																																	
Задние стеклоочистители, щетки, стеклоомыватели (при наличии по паспорту ТС)	Не работают задние стеклоочистители, щетки (при наличии по паспорту ТС)	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации																																	
Тягово-сцепное устройство	При наличии прицепа: 1. Сцепная петля прицепа или тяговый крюк (тяговая вилка) ТС имеет трещину; 2. Отсутствуют заклепки (болты) в креплении тягово-сцепного устройства к балкам и поперечинам ТС; 3. Гайка хвостовой части тягового крюка (вилки) не зашплинтована или отсутствует контргайка; 4. Стопорный болт сцепной петли прицепа не имеет контргайки.	Приостановка эксплуатации																																	
Замки дверей кузова, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, аварийный выключатель дверей, привод управления дверьми	Визуально видны неисправности замков дверей кузова или кабины; запоров бортов грузовой платформы; привода управления дверьми, предусмотренных конструкцией завода изготовителя ТС	Приостановка эксплуатации																																	
С фронтальной (передней) стороны ТС																																			
Передние габаритные огни	Не работают передние габаритные огни	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации																																	
Фары дальнего и ближнего света	Не работают фары ближнего или дальнего света	Приостановка эксплуатации																																	
Передние стеклоочистители, щетки	Не работают передние стеклоочистители, щетки	Приостановка эксплуатации																																	
Стекла (обзорность, прозрачность, целостность со стороны водителя)	Наличие трещин со стороны водителя, в зоне работы стеклоочистителя	Приостановка эксплуатации																																	
Технические жидкости	Наличие протечек масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления	Приостановка эксплуатации																																	
Проблесковые маяки для ТС, перевозящих опасные грузы, бензовозов и коммунальной техники	Не работает проблесковый маячок	Приостановка эксплуатации																																	
Внутри кабины/салона ТС																																			
Салон	Наличие незакрепленных предметов (инструменты и элементы оборудования, домкрат, емкости с техническими жидкостями, огнетушитель)	Приостановка эксплуатации																																	
Подсветка приборов на центральной панели	Не работает подсветка приборной панели	Приостановка эксплуатации																																	
Двухсторонний видеорегистратор	Не работает видеорегистратор, закрыт обзор камеры, камера не направлена на водителя/дорогу	Приостановка эксплуатации																																	
Система обогрева и обдува стекол	Не работает обогрев/ обдув стекол	Приостановка эксплуатации																																	
Звуковой сигнал	Не работает клаксон (клавиша) звукового сигнала. В салоне не слышен звук при работающем двигателе	Приостановка эксплуатации																																	
Звуковой сигнал заднего хода (зуммер)	Не исправен звуковой сигнал заднего хода (зуммер), устанавливаемый на: всех автотранспортных средствах разрешенной массой более 3,5 тонн, а также на автотранспортных средствах разрешенной массой менее 3,5 тонн, в случае отсутствия обзора через салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.). Слышимость зуммера - менее 8 метров.	Приостановка эксплуатации																																	
Динамические средства безопасности ТС																																			
Стояночная тормозная	Неисправность стояночной тормозной системы	Приостановка эксплуатации																																	
Ремень безопасности (на всех сиденьях)	Не все сиденья оборудованы ремнями безопасности. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надорвы на лямке.	Приостановка эксплуатации																																	
Средства спасения и первой помощи																																			
Аптечка первой помощи	Аптечка первой помощи отсутствует, истек срок годности	Приостановка эксплуатации																																	
Огнетушитель	Огнетушитель отсутствует, истек срок годности	Приостановка эксплуатации																																	
Знак аварийной остановки	Знак отсутствует, деформированы опоры, позволяющие установить знак	Приостановка эксплуатации																																	
Светоотражающий жилет	Отсутствует светоотражающий жилет	Приостановка эксплуатации																																	
Противооткатные упоры	Отсутствуют противооткатные упоры (2 шт.) Два противооткатными упорами должны быть оборудованы грузовые транспортные средства разрешенной массой более 3,5 т, автобусы массой более 5т	Приостановка эксплуатации																																	

Отметить ☒ если проверка проведена и проблем не обнаружено

☐ С Написать "С" если недостаток обнаружен и устранен.

☐ Х

Отметить знаком "Х" если проблема обнаружена и ее невозможно устранить немедленно ИЛИ выявленные неисправности отмечены в путевом листе в графе "Особые отметки" **Обязательно проинформировать бригадира/ начальника участка**

☐ Н

Отметить знаком "Н" если неприемимо или невозможно проверить