# ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛАМП

## Передние

- Leuchte7ABL RB5 ближний свет справа
- Leuchte6ABL LB44 ближний свет слева
- Leuchte12NL LB40 левая противотуманка
- Leuchte13NL RB3 правая противотуманка
- Leuchte4TFL LB43 левый ДХО
- Leuchte5 TFL RB6 правый ДХО
- Leuchte0 BLK VL B35 левый передний поворотник
- Leuchte1BLK VRB23 правый передний поворотник
- Leuchte3SL VRB36 передний правый габарит
- Leuchte2SL VLB22 передний левый габарит \* Leuchte9FL RB7 дальний справа
- Leuchte8FL LB42 дальний слева
- Leucht

### Задние

- Leuchte20BR LA70 левый задний стоп
- Leuchte21BR RC8 правый задний стоп
- Leuchte22BR MC9 дополнительный стоп
- Leuchte25KZL HA60 подсветка номера
- Leuchte28RFL C3 задний ход
- Leuchte26NSL A65 ПТФ задняя левая
- Leuchte18BLK HLA71 задний левый поворотник
- Leuchte19BLK HRC10 задний правый поворотник
- Leuchte23SL HLC7 левый задний габарит
- Leuchte24SL HRA69 правый задний габарит

#### Боковые

- Leuchte16BLK SLC11 левый боковой поворотник
- Leuchte17 BLK SR A72 правый боковой поворотник

## Внутренние

- Leuchte11WARNBLK TASTERC54 световая сигнализация
- Leuchte15 SAFE LED C55 светодиод охраны на двери
- Leuchte27 KL58XS C67 Terminal 58xs dimmer
- Leuchte29 KL30G A69 Klemme 30G (плафон освещения вещевого ящика)
- Leuchte30 INNENLICHT A68 интерьерная лампа
- Leuchten14LOCKUNLOCKC61 светодиод открытия/закрытия центрального замка

## Назначение использования канала лампы

- Abbiegelicht links подсветка левого поворота CORNER
- Abbiegelicht rechts подсветка правого поворота CORNER
- Nebellicht links левая противотуманка
- Nebellicht rechts правая противотуманка
- Parking light парковочные огни
- Parking light links левые парковочный огни
- Parking light right правые парковочные огни
- ComingHome LeavingHome подсветка провожания домой и встречи
- Abblendlicht links ближний свет левая фара
- Abblendlicht rechts ближний свет правая фара
- Fernlicht links при дальнем левом огне
- Fernlicht rechts при дальнем правом огне
- Lichthupe generell включается при моргании дальним
- Left high beam левый дальний свет
- Right high beam правый дальний свет
- Headlamp flasher моргание дальним
- Tagfahrlicht ДХО
- Daytime running lights ДХО
- Blinken links Hellphase при загорании левого поворотника
- Blinken links Dunkelphase при притухании левого поворотника
- Blinken rechts Hellphase при загорании правого поворотника
- Blinken rechts Dunkelphase при притухании правого поворотника

- Blinken links aktiv (beide Phase) постоянно при работе левого поворотника
- Blinken rechts aktiv (beide Phase) постоянно при работе правого поворотника
- Warnblinktaster световая сигнализация
- SafeLED работа охранной сигнализации
- Brake light стоп-сигналы
- Nebelschlusslicht при включении заднего птф
- Rueckfahrlicht свет фары заднего хода
- Klemme 30G плафон освещения вещевого ящика
- Interior light салонный свет
- LockUnlockLED открытие/закрытие центрального замка
- Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) в режиме габаритов
- Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) в режиме парк. огня лев. (заж. выкл.)
- Parklicht rechts горит в режиме парк. огня прав. (заж. выкл.)
- Heckdeckel offen загорается при открытии багажника
- Heckdeckel geschlossen загорается при закрытии багажника
- Dimmung klemme 58xs регулируется яркость регулятором из салона
- Terminal 58xs dimmer
- Tuerausstiegslicht hinten rechts зад.прав.дверь
- Tuerausstiegslicht vorn links перед.лев.дверь
- Tuerausstiegslicht vorn rechts перед.прав.дверь
- Tuerausstiegslichtv links при откр.двери с левой стороны Tuerausstiegslichtv rechts при откр.двери с правой стононы

#### Типы ламп

- Blink\* Leuchten поворотник
- LED Blink\* Leuchten светодиодный поворотник
- LED Kleinleistung ohne Open Load Diagnose -
- allgemeine Scheinwerfer обычный прожектор (галогенка)
- allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose обычный светодиод
- Brems\* Leuchten
- LEDdritteBrems\* Leuchte

- 3\* 5W
- 2\* 5W
- allgemeineGluehlampe27W ДХО
- allgemeineGluehlampe12W салонный свет
- allgemeineGluehlampe6W лампа переднего габарита
- Low beam фара