# **ANKÜNDIGUNGSTAFEL**



## Signale\OeBB\Form\Sonstige Signale\Ankuendigungstafel.l3dgrp

Das Signal kündigt die örtlich zulässige Geschwindigkeit mit 1/10 ihres Wertes an und wird verwendet, wenn die örtlich zulässige Geschwindigkeit um mindestens 20% kleiner ist als jene im unmittelbar voranliegenden Streckenabschnitt. Wird die Geschwindigkeit um weniger als 20 km/h herabgesetzt, entfällt die Ankündigungstafel. Das Signal steht grundsätzlich 700 m, bei örtlich zulässiger Geschwindigkeit ab 100 km/h 1000m vor der zugehörigen Geschwindigkeitstafel grundsätzlich auf derselben Seite. Bei beschränktem Raum kann die Spitze nach oben zeigen.



Der Einbau in Loksim kann entweder als "Streckenobjekt" erfolgen oder (bevorzugt) als "Ankündigungstafel" mit der entsprechend ausgewählten Position im Dialog "Streckenlimit eingeben".

Die Optionen (Spitze\_oben, Fuss) werden nach Bedarf angewählt, als Streckenobjekt ist der entsprechende Wert für "Streckenlimit" manuell einzutragen.

Für die Anbringung auf Signalen wird nicht dieses Objekt verwendet, sondern die entsprechende Option bei dem jeweiligen Signal aktiviert.

#### In Verwendung seit 1975



### Signale\OeBB\Form\Sonstige Signale\Ankuendigungstafel 5.13dgrp

Bis einschließlich 95 km/h kann erforderlichenfalls diese Tafel verwendet werden.

Der Einbau in Loksim kann entweder als "Streckenobjekt" erfolgen oder (bevorzugt) als "Ankündigungstafel" mit der entsprechend ausgewählten Position im Dialog "Streckenlimit eingeben".

Die Optionen (Spitze\_oben, Fuss) werden nach Bedarf angewählt, als Streckenobjekt ist der entsprechende Wert für "Streckenlimit" manuell einzutragen.

Für die Anbringung auf Signalen wird nicht dieses Objekt verwendet, sondern die entsprechende Option bei dem jeweiligen Signal aktiviert.



#### In Verwendung seit 1975