Totally Integrated						
Automation Portal						

PLC tags / Default tag table [72]

PLC tags

PLC ta		Data type	Addross	Potain	Accossi-	Writable	Visible in	Supervision	Comment
Name			Address	Retain	ble from	from HMI/OPC	HMI engi-		Comment
(III	VC	Bool	%Q0.0	False	True	True	True		Válvula on/off da entrada do sistema de compressores
-(0)	VT	Bool	%Q0.1	False	True	True	True		Válvula on/off da saída do tanque sep- arador
-01	VD1	Bool	%Q0.2	False	True	True	True		Válvula on/off da linha direta (pri- meira)
(3)	VD2	Bool	%Q0.3	False	True	True	True		Válvula on/off da linha direta (segun- da)
-	C1	Bool	%Q0.4	False	True	True	True		Compressor 1
(71)	C2	Bool	%Q0.5	False	True	True	True		Compressor 2
4	C3	Bool	%Q0.6	False	True	True	True		Compressor 3
-01	LED1	Bool	%Q0.7	False	True	True	True		LED que avisa sobre a pressão no tanque separador
(III)	LED2	Bool	%Q1.0	False	True	True	True		LED que indica se há alguma operação em curso
a	LE	Bool	%Q1.1	False	True	True	True		LED que indica o estado de Emergên- cia
en l	Н	Bool	%Q8.0	False	True	True	True		Alarme sonoro
400	BL	Bool	%10.0	False	True	True	True		Botão Ligar
400	BD	Bool	%IO.1	False	True	True	True		Botão Desligar
40	BE	Bool	%10.2	False	True	True	True		Botão de Emergência
40	CS1	Bool	%10.3	False	True	True	True		Chave seletora - Saída 1
-	CS2	Bool	%10.4	False	True	True	True		Chave seletora - Saída 2
-001	Р	Int	%IW112	False	True	True	True		Pressão no interior do tanque separador
41	PS	Int	%IW114	False	True	True	True		Pressão na saída do conjunto de com- pressores
43	PN	Int	%IW116	False	True	True	True		Pressão da linha de abastecimento (nó estendido)
(31)	Т	Int	%IW118	False	True	True	True		Temperatura da linha de abastecimento (nó estendido)
(III)	BR	Bool	%10.5	False	True	True	True		Botão Reset
400	BP	Bool	%10.6	False	True	True	True		Botão Pausa
-	PSF6	Int	%IW120	False	True	True	True		Pressão no tanque de SF6
400	TA	Int	%IW122	False	True	True	True		Temperatura ambiente
40	LED3	Bool	%Q8.1	False	True	True	True		LED que indica início/fim das etapas do MS2
	LED4	Bool	%Q8.2	False	True	True	True		LED que indica o estado de etapa pau- sada
-	BU	Bool	%10.7	False	True	True	True		Botão Retomada (Unpause)

PLC tags / Default tag table [72]

User constants

User constants									
	Name	Data type	Value	Comment					
	Pmax	Real	8.0	Pressão máxima admissível no tanque separador					
ы	Pmin	Real	2.0	Pressão mínima admissível no tanque separador					
	PSmax	Real	8.0	Pressão máxima admissível na saída do conjunto de compressores					
Ш	PSmin	Real	2.0	Pressão mínima admissível na saída do conjunto de compressores					
	PNmax	Real	8.0	Pressão máxima admissível no nó estendido					
ы	PNmin	Real	2.0	Pressão mínima admissível no nó estendido					
ш	Lmin	Real	4.0	Nível mínimo da pressão no tanque separador					
	L2	Real	6.0	Nível 2 da pressão no tanque separador					
	Tlim	Real	4.0	Nível mínimo da temperatura no nó estendido					
ы	Tmax	Real	8.0	Temperatura máxima admissível no nó estendido					
ш	Tmin	Real	2.0	Temperatura mínima admissível no nó estendido					
ш	gamma	Real	0.05	Constante para estabelecer um intervalo ao redor de PSF6					
ш	beta	Real	0.05	Constante para estabelecer um intervalo ao redor de TA					
	PNIim	Real	3.0	Nível mínimo da pressão no nó estendido					