Paludárium

Paludárium je kombinace terária a akvária. Vhodná jak pro ryby tak obojživelníky nebo plazy.



Obrázek 1 Paludárium

Autor: JDowns - http://www.barrreport.com/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37354278


Požadavky:

- Udržování tepoty vzduchu v závislosti na denní době
- Udržování tepoty vody
- Udržování stanovení vlhkosti vzduchu
- Udržování stabilního pH vody
- Zapínání a vypínaní osvětlení v závislosti na denní době
- Automatické krmení


Komponenty

Senzory:

- Teplotní čidlo PT100
 - o Zapojení:



- Senzor vlhkosti TH-103S
- Senzor pH Dzhot51
 - o Zapojení



Ohřev


• Vody: Schego topítko Titan 100W



• Vzduchu: Vyhřívána podložka Repti-Zoo Superior Mat 20W

Úprava vody: řízen skrze elektromagnetický ventil

Po otevření ventilu se do vody rozptylují bublinky CO2 čímž se upravuje pH vody.




Úprava vlhkosti vzduchu: Zapínání čerpadla dešťovače - 24V




Automatické krmení: upravené automatické krmítko - demontáž elektronické části krmítka (časovač a spínací tranzistor), ovládané pak pomocí plc



Schéma zapojení:




Časovač a osvětlení




Tento blok rozděluje rok do čtyř období a určuje denní a roční režim od kterého se odvíjí udržovaná teplota a spínání osvětlení. Světlo lze taktéž nezávisle na časovači ručně zapnout (spínač I2) anebo spínání světla časovačem zcela vypnout. (spínač I1)

Řízení tepoty vzduchu




Další blok udržuje stabilní tepotu 20-21 °C v noci a 30-31 °C přes den. Topení lze zcela vypnout. (spínač I4)

Úprava vlhkosti vzduchu




Udržuje vlhkost v rozmezí 80-90% relativní vlhkosti. Řízení rychlosti lze zcela vypnout. (spínač I5) Ohřev vody




Blok udržuje teplotu vody mezi 23-24°C. Vytápění vody zde spínačem opět vypnout. (spínač I6)

Úprava kyselosti vody



Udržuje pH vody mezi 6 a 8 spínáním elektromagnetického ventilu který řídí dávkování CO2 do vody. Cele uvolňování lze vypnout. (spínač I7)

Automatické krmení:



Automaticky jednou denně ve 12:00 se uvolní 1 dávka krmiva, pokud je povoleno automatické krmení. (spínač I9) Krmení lze provádět i manuálně. (spínač I8)