Размеры стола: Рабочий стол и рабочее Клавиатуру нужно Монитор компьютера должен необходимо располагать так, чтобы место должны иметь высоту, располагать прямо перед быть установлен прямо перед было удобно доставать, не вставая на уровне — 710 мм. при которой уровень глаз пользователем и на такой программистом, на длина — 1300 мм. пользователя находится на высоте, чтобы пальцы рук расстоянии 60-70 см. при уровне или не намного выше работали на ней свободно, выполнении работы центра монитора. Туловище без напряжения, а угол между недопустимы повороты Помещения, в которых люди работают пользователя компьютером плечом и предплечьем головы или корпуса тела составлял 100-110 градусов. на компьютерах, не должны должно находиться от стола пользователя. на расстоянии 15-16 см. располагаться в подвале и цокольных этажах, но могут находиться на любом другом этаже здания. Оптимальные Когда программист работает размеры на с мышью, его рука не должна Одно рабочее место в помещении рабочем месте находиться на весу. Все должно быть по площади не менее питающие провода и 6 м2. объем – 24 м3 при высоте не соединительные кабели менее 4 м. Если высота помещения Организация должны располагаться с Гигиенические меньше, то рекомендуется рабочего места задней стороны компьютера требования к увеличить площадь, которая и периферийных устройств. помещениям с приходится на одно рабочее место. компьютерами В целях пожарной безопасности нельзя В помещении, где находится кушать и пить рядом с Рабочее место Шум для помещений расчетчиков и компьютер, нельзя находиться в компьютером. программистов, уровни шума не программиста верхней и влажной одежде. Нормирование должны превышать соответственно: шума в соответствии с 71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38 дБ **FOCT 12.2.032-78** Освещенность рабочего места В качестве источников света при Строительно-акустические методы искусственном освещении должны защиты от шума предусмотрены применяться преимущественно Вентиляция люминесцентные лампы типа ЛБ Микроклимат на (СНиП-II-12-77) это: звукоизоляция Лампы белого света. рабочем месте ограждающих конструкции, уплотнение по периметру притворов окон и дверей В производственных звукопоглощающие конструкции и помещениях кроме Освещенность на поверхности экраны; глушители шума, Рекомендуется на территории естественной стола в зоне размещения звукопоглощающие облицовки. предприятия организовывать вентиляции должна монитора компьютера согласно зеленую зону со скамейками быть предусмотрена и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должна для отдыха и водоемом приточно-вытяжная. быть 300.500 лк (бассейны, фонтаны). Системы кондиционирования и отопления необходимо В помещениях с ПЭВМ необходимо Температура воздуха у устанавливать таким На производстве В санитарных нормах обеспечить следующие величины поверхности пола и на образом, чтобы СН-245/71 установлены рекомендуется создавать уровне головы не коэффициента отражения: для потолка: теплый и холодный динамический климат с величины параметров должна отличаться 60...70%, для стен: 40...50%, для пола: воздух не направлялся микроклимата, которые определенными более. чем на 5 около 30%. Для других поверхностей и на людей. перепадами показателей создают комфортные условия рабочей мебели: 30...40%. градусов.