

表 1 直流电压的测量 (200 mV 量程校准)

拨位开关 K_{1-2} =ON ($R_{int} = 47\text{ k}\Omega$), K_{2-3} =ON
参考电压 $V_{ref} = 100\text{ mV}$, 量程 $0 \sim 199.9\text{ mV}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$U_{\text{设}}(\text{mV})$	199.9	180.0	160.0	140.0	120.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0	0.0
$U_{\text{测}}(\text{mV})$											

表 2 直流电流的测量 (20 mA 量程校准)

拨位开关 K_{1-2} =ON ($R_{int} = 47\text{ k}\Omega$), K_{2-2} =ON
量程 $0 \sim 19.99\text{ mA}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$I_{\text{设}}(\text{mA})$	19.99	19.00	18.00	17.00	16.00	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00
$I_{\text{测}}(\text{mA})$											
序号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
$I_{\text{设}}(\text{mA})$	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00	
$I_{\text{测}}(\text{mA})$											

表 3 电阻的测量 (2 k Ω 量程校准)

拨位开关 K_{1-1} =ON ($R_{int} = 470\text{ k}\Omega$), K_{2-1} =ON
基准电压 1 V , 量程 $0 \sim 1.999\text{ k}\Omega$, 校准值 1.500

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$R_{\text{设}}(\text{k}\Omega)$	1.999	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
$R_{\text{箱}}(\text{k}\Omega)$											
序号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
$R_{\text{设}}(\text{k}\Omega)$	0.900	0.800	0.700	0.600	0.500	0.400	0.300	0.200	0.100	0.000	
$R_{\text{箱}}(\text{k}\Omega)$											

表 4 未知电阻 R_x 的测量

R_x 档量程 $0 \sim 1.999\text{ k}\Omega$
先用万用表测出 R_x , 再调节 R_{Wx} 使模块读数为 $0 \sim 1.999\text{ k}\Omega$

测量次数	1	2	3
万用表测得 $R_x(\Omega)$			
电位器 $R_{Wx}(\Omega)$			
模块显示读数 (Ω)			