Irondelle

Sommaire

Table des matières

Présentation	2
Cas d'utilisation	2
Matériels / logiciels / compétences utilisées	2
Amélioration possible	2
Schémas de câblage Arduino	3
Coût	4
Installation de l'Arduino nano	5
Sécurité	5
Changer l'ID et le mot de passe de la télécommande	6

Présentation

L'application a pour but d'aider les personnes porteuses d'un handicap physique.

Elle consiste en un bouton qui serait mis sur les fauteuils roulant et qui permettrait l'envoi d'un message avec la position grâce au téléphone relié en Bluetooth a ce dernier.

Cas d'utilisation

Fauteuil roulant n'a plus de batterie La personne à chuter La personne a besoin d'aide d'urgence

Matériels / logiciels / compétences utilisées

Pour l'application Android :

Android studio Langage Java

Pour la télécommande

Une carte arduino nano
Langage C
Un shield bluetooth
Une led
Un bouton
Deux résistances de 330Koh
Câbles


Une batterie externe 5000mAh pour une utilisation toute la journée Une mini breadboard

Amélioration possible

Pour améliorer la télécommande il faudrait :

Un boitier imprimé en 3D

Schémas de câblage Arduino



Coût

Pour la télécommande

- Arduino nano -> 3.60€
 - https://www.amazon.fr/SODIAL-ATmega328-P-20AU-Carte-Module/dp/B00QPUEFNW/ref=sr_1_fkmr1_4?s=computers&ie=UTF8& qid=1516279128&sr=1-4-fkmr1&keywords=Seeeduino+nano
- Un shield Bluetooth (ZS 040) -> 4€
 - https://www.amazon.fr/dp/B00KBDFGDC/ref=pe_3044141_189395771
 TE 3p dp 1
- Une led -> 2€ les 10
 - https://www.amazon.fr/10-LED-lumi%C3%A8re-diffuseluminosit%C3%A9rouges/dp/B06XY3GYQX/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1516268220&sr=8 -9&keywords=Led+rouge+Arduino
- Un bouton poussoir étanche (utile uniquement avec un boitier) -> 5.51€ unité étanche
 - https://www.amazon.fr/Sourcingmap-Anneau-Broche-bouton-poussoir-momentan%C3%A9/dp/B00NWFV42S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516 268724&sr=8-1&keywords=bouton+poussoir+5v
- Deux résistances de 330Koh -> 0.91€ les 20
 - https://www.amazon.fr/resistor-film-carbone-SODIAL-Resistance/dp/B01FTLNJT8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1516268823&sr =8-3&keywords=resistance+330+ohm
- Une batterie externe 5000 mAh minimum pour une utilisation toutes la journée (~24h) télécommande allumé -> ~10 euro
 - https://www.amazon.fr/Batterie-Chargeur-Portable-Posugear-Compacte/dp/B074PPM3Y5/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1516353221&sr=8-4&keywords=batterie+externe+5000
- Câble -> 14€ les 120
 - https://www.amazon.fr/Elegoo-Multicolore-M%C3%A2le-Femelle-M%C3%A2le-M%C3%A2le-Femelle-Femelle/dp/B01JD5WCG2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516288217&sr=8-1&keywords=cables+arduino+male+femelle
- Mini breadBoard -> 2.28€ les 5
 - https://www.amazon.fr/TOOGOO-Breadboard-Platine-Circuit-4-5x3-<u>5cm/dp/B00LO32MBM/ref=pd_rhf_se_s_qp_0_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00LO32MBM&pd_rd_r=PX6NEZ82D37SR3B00NXD&pd_rd_w=ioyOO&pd_rd_w=JWHeN&psc=1&refRID=PX6NEZ82D37SR3B00NXD_
 </u>

Pour améliorer la télécommande il faudrait :

• Un boitier imprimé en 3D -> dépends du temps d'impression

Installation de l'Arduino nano

Pour l'Arduino nano conseillé ici il vous faudra installer ce driver :

https://www.telechargerlespilotes.fr/driver-windows-pour-dccduino-nano-v3-0-atmega328-ch340g/


Sécurité

Afin de respecter la RGPD nous avons fait ces choix ci :

- La base de données est en local, nous n'avons accès a absolument aucune information personnelle, ni même a votre localisation GPS
- Un seul numéro peut être enregistrer dans la base de données, l'ancien est automatiquement supprimé
- Il y a la possibilité de changer l'ID et le mot de passe de la télécommande.

Changer l'ID et le mot de passe de la télécommande

Pour faire ceci il vous faudra reproduire ce branchement :




Téléverser ce code dans l'Arduino :

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTserial(3, 2);
char c = ' ';
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Arduino is ready");
  Serial.println("Remember to select Both NL & CR in the serial monitor");
  BTserial.begin(38400);
}
void loop()
  // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
  if (BTserial.available())
     c = BTserial.read();
     Serial.write(c);
  // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
  if (Serial.available())
     c = Serial.read();
     BTserial.write(c);
```

Pour passer en AT mode et donc modifier ces informations il vous faut rester appuyer sur le bouton du Shield Bluetooth 10 seconds (le clignotement devrait être lent) pendant que vous la branché au 5V

Une fois fait ouvrez la commande Arduino (petite loupe en haut à droite), configurer comme ceci en bas :



Puis vous n'avez plus qu'as envoyer les commandes de type :

- Seulement AT et le logiciel doit vous retourner OK
- AT+NAME=NomeAChanger
- AT+PSWD= « 7894 »

Une fois fait débrancher l'Arduino et la rebrancher