## Slide 3 1-1. Evacuation Route (비상 대피로 및 시작 인사)

**"Good afternoon, Ronnie and distinguished guests. 💨 [숨 / 임원 눈맞춤] I will present Part 1, our SAFETY TALK."**

**[발음] 굿 애프터눈, 로니 앤 디스팅귀시트 게스트스. / 아이 윌 프리젠트 파트 원, 아워 세이프티 톡.**

[해석] 안녕하십니까, 로니 총괄님과 내빈 여러분. 1부 안전 브리핑을 시작하겠습니다.

**"Starting with Slide 3, 💨 [숨] this is our EMERGENCY Evacuation Plan."**

**[발음] 스타팅 위드 슬라이드 쓰리, / 디스 이즈 아워 이머전시 이배큐에이션 플랜.**

[해석] 3번 슬라이드는 비상 대피 계획입니다.

**"In case of an emergency alarm or siren, 💨 [숨] please follow the designated YELLOW ROUTE 👉 [노란 경로 짚기] guided by our safety marshals."**

**[발음] 인 케이스 오브 언 이머전시 알람 오어 싸이렌, / 플리즈 팔로우 더 데지그네이티드 옐로우 루트 / 가이디드 바이 아워 세이프티 마셜스.**

[해석] 비상 상황 발생 시 사이렌이나 무전 경보가 울리면, 안전 유도요원의 안내에 따라 노란색 지정 경로로 대피해 주시기 바랍니다.

**"If an emergency occurs during our meeting in the office, 💨 [숨] our muster point is ASSEMBLY POINT 2." 👉 [Point 2 짚기]**

**[발음] 이프 언 이머전시 어커스 듀링 아워 미팅 인 디 오피스, / 아워 머스터 포인트 이즈 어셈블리 포인트 투.**

[해석] 오늘 사무실 회의 중 비상 상황이 발생하면 2번 집결지로 대피하시면 됩니다.

**"During the site tour, 💨 [숨] please assemble at ASSEMBLY POINT 1." 👉 [Point 1 짚기]**

**[발음] 듀링 더 사이트 투어, / 플리즈 어셈블 앳 어셈블리 포인트 원.**

[해석] 현장 투어 중에는 1번 집결지로 이동하시면 됩니다.

**"In the event of a chemical release, 💨 [숨] we will immediately check the wind direction, 💨 [숨] and evacuate CROSSWIND within 3 MINUTES."**

**[발음] 인 디 이벤트 오브 어 케미컬 릴리스, / 위 윌 이미디얼리 체크 더 윈드 디렉션, / 앤 이배큐에이트 크로스윈드 위딘 쓰리 미닛츠.**

[해석] 혹시 화학물질 누출이 발생할 경우에는 즉시 바람 방향을 확인하고 3분 이내에 직각 방향으로 신속히 대피합니다.

## Slide 4 1-2. Today's Site Conditions (오늘 현장 특성)

**"Before we go out, 💨 [숨] please note FOUR site conditions today."** 👉 [네 항목 짚기]

**[발음] 비포 위 고 아웃, / 플리즈 노트 포 사이트 컨디션즈 투데이.**

[해석] 현장으로 나가기 전에, 오늘 이 현장의 네 가지 조건을 먼저 말씀드리겠습니다.

**"We have HEAVY equipment on the move. 💨 [숨] The wind is STRONG. 💨 [숨] There is a lot of work AT HEIGHT, 💨 [숨] and a lot of HOT WORK."**

**[발음] 위 해브 헤비 이큅먼트 온 더 무브. / 더 윈드 이즈 스트롱. / 데어 이즈 어 랏 오브 워크 앳 하이트, / 앤 어 랏 오브 핫 워크.**

[해석] 오늘은 중장비가 많이 움직입니다. 바람도 강합니다. 고소작업과 화기작업이 동시에 많습니다.

**"These four overlap. 💨 [숨] Wind makes lifting and height work unstable, 💨 [숨] and it carries welding sparks farther."**

**[발음] 디즈 포 오버랩. / 윈드 메이크스 리프팅 앤 하이트 워크 언스테이블, / 앤 잇 캐리즈 웰딩 스팍스 파더.**

[해석] 네 가지가 겹칩니다. 바람은 양중과 고소작업을 불안정하게 만들고, 용접 불티를 더 멀리 날립니다.

**"I will cover the work controls, 💨 [숨] and the main hazards, for each one."**

**[발음] 아이 윌 커버 더 워크 컨트롤즈, / 앤 더 메인 해저즈, 포 이치 원.**

[해석] 항목마다 작업 시 조치와 주요 위험요인을 말씀드리겠습니다.

## Slide 5 1-3. Equipment Work (장비 작업 — 작업사항·위험요인)

**"First, EQUIPMENT. 💨[숨] Cranes, excavators, trucks, and lifts are working across the site."** 👉[장비 동선 짚기]

**[발음] 퍼스트, 이큅먼트. / 크레인즈, 엑스커베이터즈, 트럭스, 앤 리프츠 아 워킹 어크로스 더 사이트.**

[해석] 첫 번째는 장비입니다. 크레인, 굴착기, 트럭, 고소작업대가 현장 곳곳에서 작업 중입니다.

**"The main hazards are: struck-by, crush points, overturning, falling objects, 💨[숨] and blind spots when machines reverse."**

**[발음] 더 메인 해저즈 아: 스트럭-바이, 크러시 포인츠, 오버터닝, 폴링 오브젝츠, / 앤 블라인드 스팟츠 웬 머신즈 리버스.**

[해석] 위험요인은 부딪힘, 끼임, 전도, 낙하물, 그리고 후진할 때의 사각지대입니다.

**"Our controls. 💨[숨] No signalman, no machine movement. 💨[숨] The swing and travel radius is barricaded."**

**[발음] 아워 컨트롤즈. / 노 시그널맨, 노 머신 무브먼트. / 더 스윙 앤 트래블 레이디어스 이즈 배리케이디드.**

[해석] 작업사항입니다. 신호수가 없으면 장비는 움직이지 않습니다. 선회·주행 반경은 출입금지로 막아 둡니다.

**"Pedestrians and machines use separate routes. 💨[숨] Only a licensed operator runs the machine, 💨[숨] after the daily check."**

**[발음] 페데스트리언즈 앤 머신즈 유즈 세퍼릿 루츠. / 온리 어 라이선스드 오퍼레이터 런즈 더 머신, / 애프터 더 데일리 체크.**

[해석] 사람과 장비 동선은 분리합니다. 자격을 가진 운전자만, 작업 전 점검을 마친 뒤에 운전합니다.

**"During the tour, 💨[숨] please stay with the marshal, 💨[숨] and do NOT step inside the red barricade."** 👉[출입금지 짚기]

**[발음] 듀링 더 투어, / 플리즈 스테이 위드 더 마셜, / 앤 두 낫 스텝 인사이드 더 레드 배리케이드.**

[해석] 투어 중에는 유도원과 함께 이동해 주시고, 빨간 출입금지 안으로 들어가지 말아 주십시오.

## Slide 6 1-4. Strong Wind (강풍 — 작업사항·위험요인)

**"Second, WIND. 💨[숨] It is blowing hard on site today."** 👉[풍속 기준 짚기]

**[발음] 세컨드, 윈드. / 잇 이즈 블로잉 하드 온 사이트 투데이.**

[해석] 두 번째는 강풍입니다. 오늘 현장 바람이 강합니다.

**"The hazards are unstable loads, swinging materials, scaffold boards lifting, 💨[숨] and sparks traveling outside the hot-work zone. 💨[숨] A gust can also push a person at an open edge."**

**[발음] 더 해저즈 아 언스테이블 로드즈, 스윙잉 머티리얼즈, 스캐폴드 보드즈 리프팅, / 앤 스팍스 트래블링 아웃사이드 더 핫-워크 존. / 어 거스트 캔 올소 푸시 어 퍼슨 앳 언 오픈 에지.**

[해석] 위험요인은 인양물이 흔들림, 자재가 날림, 비계 발판이 들림, 불티가 화기 구역 밖으로 날아감입니다. 돌풍은 개구부·단부에서 사람을 밀어낼 수도 있습니다.

**"We measure the wind before lifting, height work, and outdoor hot work."**

**[발음] 위 메저 더 윈드 비포 리프팅, 하이트 워크, 앤 아웃도어 핫 워크.**

[해석] 양중, 고소, 외부 화기작업 전에 풍속을 측정합니다.

**"Above TEN meters per second, instantaneous, 💨[숨] we STOP lifting, work at height, and outdoor hot work. 💨[숨] Above FIFTEEN, 💨[숨] we also STOP tower-crane operation."**

**[발음] 어버브 텐 미터즈 퍼 세컨드, 인스턴테이니어스, / 위 스탑 리프팅, 워크 앳 하이트, 앤 아웃도어 핫 워크. / 어버브 피프틴, / 위 올소 스탑 타워-크레인 오퍼레이션.**

[해석] 순간풍속 10 m/s를 넘으면 양중, 고소작업, 외부 화기작업을 중지합니다. 15 m/s를 넘으면 타워크레인 운전도 중지합니다.

**"Loose sheets, signs, and light materials are tied down. 💨[숨] Please fasten your chin strap before we go out."** 👉[턱끈 제스처]

**[발음] 루스 시츠, 사인즈, 앤 라이트 머티리얼즈 아 타이드 다운. / 플리즈 패슨 유어 친 스트랩 비포 위 고 아웃.**

[해석] 널판, 표지, 가벼운 자재는 고정해 둡니다. 나가시기 전에 안전모 턱끈을 채워 주십시오.

**"If we have a release, 💨[숨] the same wind check decides the crosswind route, 💨[숨] as on Slide 3."** 👉[Slide 3 바람 화살표]

**[발음] 이프 위 해브 어 릴리스, / 더 세임 윈드 체크 디사이즈 더 크로스윈드 루트, / 애즈 온 슬라이드 쓰리.**

[해석] 누출이 있으면, 슬라이드 3과 같이 그 바람 방향으로 직각 대피 경로를 정합니다.

## Slide 7 1-5. Work at Height (고소작업 — 작업사항·위험요인)

**"Third, WORK AT HEIGHT. 💨[숨] Steel, scaffolding, and mobile elevating platforms are active in many areas."** 👉[고소 구역 짚기]

**[발음] 써드, 워크 앳 하이트. / 스틸, 스캐폴딩, 앤 모바일 엘러베이팅 플랫폼즈 아 액티브 인 메니 에어리어즈.**

[해석] 세 번째는 고소작업입니다. 철골, 비계, 고소작업대가 여러 구간에서 작업 중입니다.

**"The main hazards are falls from edges and openings, 💨[숨] dropped tools and materials, 💨[숨] and a platform tipping or pinning a person."**

**[발음] 더 메인 해저즈 아 폴즈 프롬 에지즈 앤 오프닝즈, / 드랍트 툴즈 앤 머티리얼즈, / 앤 어 플랫폼 티핑 오어 피닝 어 퍼슨.**

[해석] 위험요인은 단부·개구부 추락, 공구와 자재 낙하, 고소작업대 전도와 끼임입니다.

**"Controls. 💨[숨] Guardrails and covered openings. 💨[숨] One hundred percent tie-off on the harness. 💨[숨] No work above people, and no people under a lift."**

**[발음] 컨트롤즈. / 가드레일즈 앤 커버드 오프닝즈. / 원 헌드레드 퍼센트 타이-오프 온 더 해니스. / 노 워크 어버브 피플, 앤 노 피플 언더 어 리프트.**

[해석] 작업사항입니다. 난간과 개구부 덮개를 설치합니다. 안전대는 항상 부착설비에 체결합니다. 사람 위에서의 작업, 양중물 아래의 통행은 하지 않습니다.

**"A platform moves only with outriggers set, on firm ground, 💨[숨] by a trained operator. 💨[숨] In this wind, that work is already stopped where the limit is exceeded."**

**[발음] 어 플랫폼 무브즈 온리 위드 아웃리거즈 셋, 온 펌 그라운드, / 바이 어 트레인드 오퍼레이터. / 인 디스 윈드, 댓 워크 이즈 얼레디 스탑트 웨어 더 리밋 이즈 익시디드.**

[해석] 고소작업대는 아웃트리거를 펴고, 단단한 지면에서, 교육받은 운전자만 움직입니다. 오늘 바람이 기준을 넘긴 구간은 이미 작업을 멈춰 두었습니다.

**"On the tour, 💨[숨] please do not stand under overhead work, 💨[숨] and keep off scaffold stairs unless the marshal leads you."**

**[발음] 온 더 투어, / 플리즈 두 낫 스탠드 언더 오버헤드 워크, / 앤 킵 오프 스캐폴드 스테어즈 언레스 더 마셜 리드즈 유.**

[해석] 투어 중에는 상부 작업 아래에 서지 말아 주십시오. 비계 계단은 유도원이 안내할 때만 이용해 주십시오.

## Slide 8 1-6. Hot Work (화기작업 — 작업사항·위험요인)

**"Fourth, HOT WORK. 💨 [숨] Welding, cutting, and grinding are underway in several zones."** 👉 [화기 구역 짚기]

**[발음] 포쓰, 핫 워크. / 웰딩, 커팅, 앤 그라인딩 아 언더웨이 인 세브럴 존즈.**

[해석] 네 번째는 화기작업입니다. 용접, 절단, 그라인딩이 여러 구역에서 진행 중입니다.

**"The hazards are fire, burns, flying sparks, 💨 [숨] and — on this hydrogen project — ignition of a flammable atmosphere."**

**[발음] 더 해저즈 아 파이어, 번즈, 플라잉 스팍스, / 앤 — 온 디스 하이드러전 프로젝트 — 이그니션 오브 어 플래머블 애트머스피어.**

[해석] 위험요인은 화재, 화상, 불티 비산입니다. 이 수소 현장에서는 가연성 분위기에 불이 붙는 위험이 더해집니다.

**"Controls. 💨 [숨] No permit, no hot work. 💨 [숨] A fire watch stays on the job, with an extinguisher in place."**

**[발음] 컨트롤즈. / 노 퍼밋, 노 핫 워크. / 어 파이어 워치 스테이즈 온 더 잡, 위드 언 익스팅귀셔 인 플레이스.**

[해석] 작업사항입니다. 화기작업 허가서가 없으면 작업하지 않습니다. 화재감시자가 상주하고, 소화기를 비치합니다.

**"Combustibles are removed or covered. 💨 [숨] Spark blankets hold the sparks. 💨 [숨] In this wind, if sparks can leave the zone, 💨 [숨] the job stops."**

**[발음] 컴버스터블즈 아 리무브드 오어 커버드. / 스파크 블랭킷츠 홀드 더 스팍스. / 인 디스 윈드, 이프 스팍스 캔 리브 더 존, / 더 잡 스탑스.**

[해석] 가연물은 치우거나 덮습니다. 불티 방지막으로 비산을 막습니다. 오늘처럼 바람이 세서 불티가 구역 밖으로 나가면, 그 작업은 중지합니다.

**"Near process equipment, 💨 [숨] we test the gas before the permit is open. 💨 [숨] After the weld, the fire watch remains until the metal is cold."**

**[발음] 니어 프로세스 이큅먼트, / 위 테스트 더 가스 비포 더 퍼밋 이즈 오픈. / 애프터 더 웰드, 더 파이어 워치 리메인즈 언틸 더 메탈 이즈 콜드.**

[해석] 공정 설비 근처에서는 허가서를 열기 전에 가스 농도를 측정합니다. 용접이 끝난 뒤에도 잔열이 식을 때까지 화재감시자가 남습니다.

**"Please keep outside the hot-work tape, 💨 [숨] and do not pass between the welder and the fire blanket."**

**[발음] 플리즈 킵 아웃사이드 더 핫-워크 테이프, / 앤 두 낫 패스 비트윈 더 웰더 앤 더 파이어 블랭킷.**

[해석] 화기작업 통제선 밖으로 움직여 주시고, 용접공과 방화포 사이로 지나가시지 말아 주십시오.

## Slide 9 1-7. Before the Tour (투어 전 확인 · 마무리)

**"To close. 💨 [숨] Hard hat with the chin strap, safety glasses, vest, and safety shoes. 💨 [숨] Stay with the marshal."**

**[발음] 투 클로즈. / 하드 햇 위드 더 친 스트랩, 세이프티 글래시즈, 베스트, 앤 세이프티 슈즈. / 스테이 위드 더 마셜.**

[해석] 마지막으로, 턱끈을 채운 안전모, 보안경, 조끼, 안전화를 착용해 주십시오. 유도원과 함께 이동해 주십시오.

**"If you hear the alarm, 💨 [숨] YELLOW ROUTE. Office: ASSEMBLY POINT 2. Tour: ASSEMBLY POINT 1. 💨 [숨] Chemical release: CROSSWIND, within three minutes."**

**[발음] 이프 유 히어 디 알람, / 옐로우 루트. 오피스: 어셈블리 포인트 투. 투어: 어셈블리 포인트 원. / 케미컬 릴리스: 크로스윈드, 위딘 쓰리 미닛츠.**

[해석] 경보가 울리면 노란색 경로입니다. 사무실은 2번, 투어 중은 1번 집결지입니다. 화학물질 누출은 바람과 직각 방향으로, 3분 안에 대피합니다.

**"That is our safety talk. 💨 [숨] Thank you. I will hand you to the next speaker."**
👉 [다음 발표자]

**[발음] 댓 이즈 아워 세이프티 톡. / 땡큐. 아이 윌 핸드 유 투 더 넥스트 스피커.**

[해석] 이상으로 안전 브리핑을 마치겠습니다. 감사합니다. 다음 순서로 넘기겠습니다.

**Cue** 위험요인 · 작업사항 (슬라이드에 넣을 한 줄)

## EQUIPMENT — 장비

**위험요인.** 부딪힘, 끼임, 전도, 낙하물, 후진 사각지대
**작업사항.** 신호수 없이 이동 금지 · 반경 출입금지 · 사람과 장비 동선 분리 · 자격 운전자, 작업 전 점검

## WIND — 강풍

**위험요인.** 인양물 흔들림, 자재 날림, 불티 원거리 비산, 단부에서 밀림
**작업사항.** 작업 전 풍속 측정 · 순간 10 m/s 초과 시 양중·고소·외부 화기 중지 · 15 m/s 초과 시 타워크레인 운전 중지 · 경량물 결속, 턱끈

## HEIGHT — 고소

**위험요인.** 추락, 낙하, 고소작업대 전도·끼임
**작업사항.** 난간·개구부 덮개 · 안전대 상시 체결 · 상하 동시작업 금지 · 아웃트리거, 교육 운전자 · 풍속 초과 구간은 중지

## HOT WORK — 화기

**위험요인.** 화재, 화상, 불티 비산, 수소 분위기 점화
**작업사항.** 허가서 없이 작업 금지 · 화재감시·소화기 · 가연물 제거·불티 방지막 · 가스 측정 · 잔불 확인 · 불티가 구역 밖으로 나가면 중지

투어 동선은 빨간 장비 반경, 상부 작업 하부, 화기 통제선 밖입니다. 풍속 숫자가 현장 기준과 다르면 그 숫자만 바꿔 말합니다.