

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      : H70.20
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017
00018 END_VAR;
00019
00020 00000      MSEE MPS465;                                " STR Unit Axis Setting
00021
00022 00001      MW07508 = MW07507                            " Start Sequence ID
00023 00002      MW07518 = MW07517                            " Start Sequence ID
00024
00025 00003      WHILE MB075013 == 0;
00026
00027 00004          SFORK      MW07508 == 1 ? LBL01            " STR1 Auto #1 ( STR Carry In Glass )
00028                      MW07508 == 2 ? LBL02            " STR1 Auto #2 ( STR PreAlignment )
00029                      MW07508 == 3 ? LBL03            " STR1 Auto #3 ( SP )
00030                      MW07508 == 4 ? LBL04            " STR1 Auto #4 ( STR Carry Out Glass )
00031                      DEFAULT ? LBL100;
00032
00033 00005      LBL01:
00034 00006          MB76360 = 1;                                " Unit8 Flow No
00035
00036 00007          IF !MB002006 == 1;                            " P Work : Stick Transfer 1
00037 00008              MSEE MPS460;                            " Unit8 Auto #1 (STR Carry In Glass)
00038 00009          IEND;
00039
00040
00041 00010          MB76360 = 0;
00042
00043 00011          JOINTO LBL0X;
00044
00045 00012      LBL02:
00046 00013          MB76361 = 1;                                " Unit8 Flow No
00047
00048 00014          IF !MB216827 & !MB000800 == 1;                " Stick PreAlignment Use Mode (0:Use 1:Unuse)
00049 00015              MSEE MPS461;                            " Unit8 Auto #2 (STR PreAlignment)
00050 00016          ELSE;
00051 00017              MW07508 = 3;                                " Next Step
00052 00018          IEND;
00053
00054 00019          MB76361 = 0;
00055
00056 00020          JOINTO LBL0X;
00057
00058 00021      LBL03:
00059 00022          MB76362 = 1;                                " Unit8 Flow No
00060                                          " Unit8 Auto #3 (SP)
00061 00023          MW07508 = 4;                                " Next Step
00062
00063 00024          MB76362 = 0;
00064
00065 00025          JOINTO LBL0X;
00066
00067 00026      LBL04:
00068 00027          MB76363 = 1;                                " Unit8 Flow No
00069
00070 00028          IF MB002006 == 1                                " P Work : Stick Transfer 1
00071 00029              MSEE MPS463;                            " Unit8 Auto #4 (STR Carry Out Glass)
00072 00030          IEND;
00073
00074 00031          MB76363 = 0;
00075
00076 00032          JOINTO LBL0X;
00077
00078 00033      LBL100:
00079 00034          JOINTO LBL0X;
00080 00035      LBL0X: SJOINT;
00081 00036      EOX;
00082 00037      WEND;
00083 00038      END;

```