

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      ****
00008
00009      "# Program Name      : [Chuck] Receive Position
00010      "# Functionior      :
00011      "# Call Program     :
00012      "# Sub Program      :
00013      "# Func Program     :
00014
00015      VAR;
00016      " Scribe Chuck
00017 00000      LONG IDX_SCHY1 = 48;
00018 00001      LONG IDX_SCHY2 = 49;
00019      END_VAR;
00020
00021      " Cutter Z Waiting Pos. Chec
00022 00002      IOW MB045740 == 1
00023
00024 00003      IOW MB49440 == 0;
00025 00004      MB49440 = 1;
00026 00005      EOX;
00027      " Scribe Glass Data Exist
00028 00006      IF MB030035 == 1;
00029 00007          IF !MB053100 == 1                                " Last Chuck Break Use
00030 00008              MW04846 = 2;
00031 00009              MW04848 = 1;
00032 00010              IF MB030034 == 1;
00033 00011                  MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00034 00012                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00035 00013              ELSE;
00036 00014                  MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00037 00015                  MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00038 00016              IEND;
00039 00017              MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floating
00040 00018      ELSE;
00041 00019          MW04846 = 2;
00042 00020          MW04848 = 2;
00043 00021          IF GL21158 <= MW15411;
00044 00022              IF !MB045132 == 1;
00045 00023                  MW04846 = 1;
00046 00024                  MW04848 = 2;
00047 00025              IEND;
00048 00026          IEND;
00049 00027          IF MB030034 == 1;
00050 00028              MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00051 00029              MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00052 00030          ELSE;
00053 00031              MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00054 00032              MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00055 00033          IEND;
00056 00034              MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floatin
00057 00035          IEND;
00058 00036      ELSE;
00059 00037          IF MB030036 == 0;
00060 00038              MW04846 = 6;
00061 00039              MW04848 = 5;
00062 00040              IF MB030034 == 1;
00063 00041                  MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00064 00042                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00065 00043              ELSE;
00066 00044                  MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00067 00045                  MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00068 00046              IEND;
00069 00047              MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floating
00070 00048          ELSE;
00071 00049              MW04846 = 2;
00072 00050              MW04848 = 1;
00073 00051              IF GL21158 <= MW15411;
00074 00052                  IF !MB045132 == 1;
00075 00053                      MW04846 = 10;
00076 00054                      MW04848 = 10;
00077 00055                  IEND;
00078 00056              IEND;
00079 00057              IF MB030034 == 1;
00080 00058                  IF !MB046081 == 1;
00081 00059                      MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00082 00060                      MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00083 00061                  ELSE;
00084 00062                      IF MB09048E | MB09018E == 1;
00085 00063                          MW04946 = 10;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00086 00064                          MW04948 = 10;                                " [Fix] Table Blow Off
00087 00065                      ELSE;

```

```

00088 00066          MW04946 = 1;          " [Fix] Table Vacuum On
00089 00067          MW04948 = 2;          " [Fix] Table Blow Off
00090 00068          IEND;
00091 00069          ELSE;
00092 00070          MW04946 = 2;          " [Fix] Table Vacuum Off
00093 00071          MW04948 = 1;          " [Fix] Table Blow On
00094 00072          IEND;
00095 00073          MSEE MPS259;          " Table Vacuum & Floatin
00096 00074          IEND;
00097 00075          IEND;
00098 00076          MB49440 = 0;
00099 00077          " Scribe Chuck Y Receive Position Moving Permissi on
00100          IOW MB045771 == 1;
00101 00078          " Scribe Chuck Y Receive Position Setting
00102          IF GL49058 == 1          " Main Glass Trasnfer T Carry Out Direction
00103          ML69606 = ML26620 + (ML30300 - GL21000)/2 + GL21186;
00104 00079          ELSE;
00105 00080          ML69606 = ML26618 + (ML30302 - GL21002)/2 + GL21186;
00106 00081          IEND;
00107 00082          ML16096 = ML69606          " Scribe Chuck Y Target Position Setting
00108 00083          MSEE MPS170;          " Scribe Chuck Y Mov
00109          " Scribe Chuck receive Position. Che
00110          IOW MB046081 == 1;
00111 00084          IOW MB49440 == 0;
00112 00085          MB49440 = 1;
00113          MW04846 = 10;
00114 00086          MW04848 = 2;
00115          IF MB030034 == 1;
00116          MW04946 = 1;          " [Fix] Table Vacuum On
00117 00087          MW04948 = 2;          " [Fix] Table Blow Off
00118 00088          ELSE;
00119          MW04946 = 2;          " [Fix] Table Vacuum Off
00120 00089          MW04948 = 2;          " [Fix] Table Blow Off
00121 00090          IEND;
00122 00091          MSEE MPS259;          " Table Vacuum & Floatin
00123 00092          MB49440 = 0;
00124 00093          IF MB000004 & MB048920 == 1          " Fix Table Brush Action
00125 00094          " Fix Table Brush Down Status
00126 00095          MB090440 = 0;
00127 00096          MB090441 = 0;
00128 00097          TIM T100;
00129 00098          MB090400 = 1;
00130 00099          MB090401 = 1;
00131 00100          //MB090580 = 1;          " Fix Table Brush Blow On
00132 00101          IOW MB090140 & MB090141 == 1;
00133 00102          MB048900 = 1;          " Fix Table Brush Comp
00134 00103          ELSE;
00135 00104          " Fix Table Brush Up Status
00136 00105          MB090400 = 0;
00137 00106          MB090401 = 0;
00138 00107          TIM T100;
00139 00108          MB090440 = 1;
00140 00109          MB090441 = 1;
00141 00110          MB09061D = 1;          " Fix Table Brush Blow Off
00142 00111          IOW MB090140 & MB090141 == 1
00143 00112          IEND;
00144 00113          RET;
00145 00114

```