

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      ****
00008
00009      "# Program Name      : [Chuck] Scribe Position
00010      "# Functionior      :
00011      "# Call Program      :
00012      "# Sub Program       :
00013      "# Func Program      :
00014
00015      VAR;
00016      " Scribe Chuck
00017 00000      LONG IDX_SCHY1 = 48;
00018 00001      LONG IDX_SCHY2 = 49;
00019      END_VAR;
00020
00021
00022      " Cutter Z Waiting Pos. Chec
00023 00002      IOW MB045740 == 1
00024 00003      IOW MB49440 == 0;
00025 00004      MB49440 = 1;
00026 00005      EOX;
00027      " Break Table Glass Data Not Exi:
00028 00006      IF !MB030036 == 1;
00029 00007          MW04846 = 6;
00030 00008          MW04848 = 5;
00031 00009          IF MB030034 | (MB071023 & MB045281 & MB070271) == 1;
00032 00010              MW04946 = 1;          " [Fix] Table Vacuum On
00033 00011              MW04948 = 2;          " [Fix] Table Blow Off
00034 00012          ELSE;
00035 00013              MW04946 = 2;          " [Fix] Table Vacuum Off
00036 00014              MW04948 = 1;          " [Fix] Table Blow On
00037 00015          IEND;
00038 00016          MSEE MPS259;          " Table Vacuum & Floating
00039 00017      ELSE;
00040          " Break Table Glass Data Exis:
00041 00018          MW04846 = 2;
00042 00019          MW04848 = 1;
00043 00020          IF MB030034 | (MB071023 & MB045281 & MB070271) == 1;
00044 00021              MW04946 = 1;          " [Fix] Table Vacuum On
00045 00022              MW04948 = 2;          " [Fix] Table Blow Off
00046 00023          ELSE;
00047 00024              MW04946 = 2;          " [Fix] Table Vacuum Off
00048 00025              MW04948 = 1;          " [Fix] Table Blow On
00049 00026          IEND;
00050 00027          MSEE MPS259;          " Table Vacuum & Floatin
00051 00028      IEND;
00052 00029      MB49440 = 0;
00053      " Position Unmatch Chec
00054 00030      DW0015 = 0;
00055 00031      IF IL0A816 == ML01164;
00056 00032          DB000150 = 1;
00057 00033      IEND;
00058 00034      IF IL0A896 == ML01164;
00059 00035          DB000151 = 1;
00060 00036      IEND;
00061
00062      " Position Unmatch Chec
00063 00037      DW0015 = 0;
00064 00038      IF IL0A816 == ML01164;
00065 00039          DB000150 = 1;
00066 00040      IEND;
00067 00041      IF IL0A896 == ML01164;
00068 00042          DB000151 = 1;
00069 00043      IEND;
00070
00071 00044      IF MB053100 == 1;          " Last Chuck Break Use
00072 00045          DB000152 = 1;
00073 00046      IEND;
00074
00075      " Scribe Start Position & Alignment Position UnMatch
00076 00047      IF (!DB000150 | !DB000151) & !DB000152 ==
00077 00048          MSEE MPS258;          " UpperStream/DownStream Conveyor Positi
on Reset
00078
00079      " Scribe Chuck Y Alignment Position Moving Permiss:
00080 00049      IOW MB045773 == 1;
00081
00082      " Scribe Chuck Alignment Position Setting
00083 00050      ML16096 = ML01164;
00084 00051      MSEE MPS170;
00085
00086      " Scribe Chuck Alignment Position. Che

```

```

00087 00052      IOW MB046083 == 1;
00088 00053      IEND;
00089
00090 00054      IOW MB49440 == 0;
00091 00055      MB49440 = 1;
00092 00056      EOX;
00093 00057      IF MB030036 == 1;
00094 00058          MW04846 = 10;
00095 00059          MW04848 = 2;
00096 00060          MW04946 = 10;
00097 00061          MW04948 = 10;
00098 00062          MSEE MPS259;
00099 00063      ELSE;
00100 00064          MW04846 = 10;
00101 00065          MW04848 = 6;
00102 00066          MW04946 = 10;
00103 00067          MW04948 = 10;
00104 00068          MSEE MPS259;
00105 00069      IEND;
00106 00070      MB49440 = 0;
00107 00071      RET;

```

" Table Vacuum & Floating

" Table Vacuum & Floating

			MPS225 : [Chuck] Scribe Position	P00002
--	--	--	----------------------------------	--------