

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      : MPM093
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017
00018 END_VAR;
00019
00020 00000      DB000100 = 0;
00021 00001      WHILE DB000100 == 0
00022 00002          IF !MB076010 & !MB07601A == 1
00023 00003              MW07844 = 1;
00024 00004              MSEE MPS471;
00025 00005              IEND;
00026
00027 00006          IF !MB076001 == 1
00028 00007              MSEE MPS476;

00029 00008              IEND;
00030
00031 00009          IOW MB076001 | MB075013 == 1;
00032
00033 00010          IF !MB07601A == 1

00034 00011              IF ML41870 > ML63602;
00035 00012                  MW07844 = 14;
00036 00013                  MSEE MPS471;
00037 00014                  IEND;
00038 00015                  IEND;
00039
00040 00016          IF MB045290 & MB056005 & !MB075013 ==

00041 00017              MSEE MPS477;
00042 00018              IF !MB075380 == 1
00043 00019                  IF MB002006 == 1.

00044 00020                  DB000100 = 1;
00045 00021                  IEND;
00046 00022                  IEND;
00047 00023              ELSE;
00048 00024                  IF MB075013 == 1;
00049 00025                      DB000100 = 1;
00050 00026                      IEND;
00051 00027                  IEND;
00052 00028                  EOX;
00053 00029              WEND;
00054
00055
00056 00030          IF !MB075013 == 1
00057 00031              MW07508 = 2;
00058 00032              EOX;
00059 00033              IEND;
00060
00061 00034      RET;

```

" SCT Use
" Stick Transfer 1 Z Standby POS

" Stick Transfer 1 Y Carry In Pos
" Stick Transfer 1 Carry In Pos

" Stick Transfer 1 Y Before Carry In Pos

" SCT Break Table Send Possible
" Stick Transfer 1 Carry In PIO
" Vacuum Retry Alarm
" P Work : Stick Transfer

" Next Step