

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas

Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software

PRÁCTICO DE ENSEÑANZA

ASIGNATURA: SISTEMAS DE COMUNICACIONES PRÁCTICO Nº: 2 FECHA: 02-04-2020

"SEÑALES COMPLEJAS - ANCHO DE BANDA - FOURIER"

DOCENTES RESPONSABLES:

Titular: Ing Jorge GARCIA; JTP: Ing Guillermo SANDEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: CURSO Y COMISIÓN:

OBJETIVO: Conocer los distintos tipos de señales, clasificar y distinguir las propiedades de las mismas.

PUNTAJE TOTAL: 10 PUNTOS

(PUNTAJES PARCIALES van al lado de cada tema, tópico, pregunta, etc.)

CONSIGNAS:

- ➤ Interpretar los conceptos de señales simples y complejas. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia.
- Clarificar concepto de Teorema de Fourier. Armónicas.
- Comprender y aplicar el concepto de Ancho de Banda de canales de comunicaciones.

Ejercicio 1: (1p)

Grafique manualmente, cómo se observa en el dominio del tiempo y frecuencia:

- a) una señal senoidal simple de frecuencia f (Ud la define al comienzo del ejercicio).
- b) Esa señal senoidal simple f, con una componente armónica 3f del 50% de amplitud y opuesta en fase. Trate de dibujar la señal compuesta manualmente en el dominio del tiempo, y frecuencia.
- c) Idem a b, pero con una componente armónica 5f del 25% de amplitud y de 7f del 12% de amplitud.

Ejercicio 2: (1p)

Indique la duración típica de un ruido impulsivo. Defina cuántos ciclos afecta dicho ruido impulsivo, en el caso de una señal de 1200 Hz, y en el caso de una transmisión a 1 Mhz.

Ejercicio 3: (2p)

Suponga que tiene un canal de comunicaciones, al cual le inyecta una señal analógica senoidal de frecuencia variable, y amplitud fija de 10 W. Si el valor de amplitud de salida es el que se muestra en la siguiente tabla:

Frecuencia	Amplitud de Entrada	Amplitud de Salida
500 Hz	10 W	0,1 W
1000 Hz	10 W	1 W
2000 Hz	10 W	5 W
5000 Hz	10 W	6,5 W
8000 Hz	10 W	8 W
10000 Hz	10 W	6,8 W
15000 Hz	10 W	5 W
20000 Hz	10 W	1 W
25000 Hz	10 W	0,1 W

- Calcular Ancho de Banda (BW).
- Calcular Atenuación mínima en dB
- Calcular Atenuación en dB para FCS y FCI.
- Indicar si la Amplitud de salida es = 0 para toda frecuencia que esté por fuera del BW.
- Si para 8000 Hz la Potencia de salida fuera 7W (los demás valores iguales), el ancho de banda sería distinto?

Ejercicio 4: (1p)

Si tengo una señal periódica, y observo componentes armónicas de Fourier de 50 hz y de 80 Hz, determine una frecuencia fundamental válida.

Ejercicio 5: (1p)

Dispongo de un canal que posee un BW desde 100Hz a 1 Mhz. Grafique la señal de salida de dicho canal, cuando inyecte a su entrada una señal digital de 600 Kbits/seg en su entrada. Grafique la situación en el dominio de la Frecuencia.

Ejercicio 6: (1p)

Usted conoce que el Ancho de Banda de un canal de comunicaciones es de 120 Khz. También sabe que la Frecuencia central de ese canal es a 600 Khz, y a esa frecuencia tengo una atenuación (que es la atenuación mínima) de 1 dB sobre la señal de entrada.

Indique:

- a. Frecuencias cuadrantales inferior y superior del Canal.
- b. Atenuación en dB que tiene el canal, para las frecuencias cuadrantales inf y sup.
- c. El canal se comporta como un filtro pasabajos, pasabanda, o pasaaltos?

Ejercicio 7: (1p)

Dispongo de un canal que posee un BW desde 100Hz a 1 Mhz. Grafique la señal de salida de dicho canal, cuando inyecte a su entrada una señal digital de 600 Kbits/seg en su entrada. Grafique la situación en el dominio de la Frecuencia.