



פרק:	תת פרק:	מספר:
***		***

נהלי משל"ט ארצי

שם הנוהל:
<u>נוהל פעילות בעת לחצן מצוקה</u>

תאריך פרסום: ***
תאריך תחילה: ***
תאריך ביטול:

1. כללי:

- ברשות הארצית לכבאות והצלה קיימת מערכת קשר "ניצן" במגוון תצורות- מכשירים קבועים וניידים.
- מכשירים נישאים ניתנים לאיכון על גבי המפה "שלהבת".
- במשל"טים מחוזיים קיימים רישומים של שיוך מכשיר ללוחם אש וזאת בעיקר שיהיה מעקב אחרי מיקומו, שיוך בזמן אמת ולזהות מצוקה.
- במכשירי הקשר השייכים לכב"ה קיים לחצן (בצבע כתום) המשמש כלחצן מצוקה.
- מערכת הקשר ניצן מתעדפת משאבים לטובת מכשיר הקשר שלחץ על לחצן המצוקה, לפרק זמן של כ-60 שניות מרגע הלחיצה, מקצה ערוץ נתונים להעברת איכון ובהמשך ערוץ דיבור בין מכשיר הקשר לשולחן ה-MCC במרד"מ/משל"ט ע"פ רשת הקשר.

2. המטרה:

- קביעת סדר פעולות למשל"ט הארצי בעת לחיצה מצוקה במכשיר קשר ניצן ע"י כוחות מערך כב"ה.

3. מטרות משנה:

- איתור מחזיק מכשיר הקשר, אשר לחץ לחצן מצוקה וצריך סיוע.
- דיווח ליחידות הממונות של מחזיק המכשיר על הפעלת לחצן המצוקה.
- וידוא פעילות לאיתור מחזיק המכשיר עד לאיתורו

4. השיטה:

- מוקדן המשל"ט בכל זמן נתון יהיה קשוב להתראות מערכת ה-MCC במשל"ט הארצי להפעלת לחצני מצוקה.
- בעת הפעלת לחצן מצוקה, יאתר מוקדן המשל"ט במיידיות את מס' המכשיר אשר לחץ מצוקה וכן את המחוז בו נלחץ הלחצן.
- במהלך 30 השניות הראשונות ללחיצת הלחצן, יאזין המוקדן לגל (לתדר המחוזי בו נלחץ לחצן המצוקה) ע"מ לנסות להבין את המתרחש בסביבת מכשיר הקשר אשר לחץ לחצן מצוקה.
- מוקדן המשל"ט יאתר את המחזיק במכשיר ע"פ שיוך למחוז/ יחידה רלוונטית ויפנה אליה לבקשת פרטים אודות שלומו של מחזיק המכשיר.



שם הנוהל:

נוהל פעילות בעת לחצן מצוקה

נהלי משל"ט ארצי

ה. במקביל יפעל לאיתור המכשיר ע"י שימוש במערכת השלהבת:

- 1) איתור בעל המכשיר ע"י הזנת מספר המכשיר בשלהבת "מצבת מכשירי קשר"
- 2) צפייה במפת השלהבת ואיתור המכשיר ומיקומו, וזאת ע"מ לאפשר סיוע לצוותים להגיע אל מיקום המכשיר.
- ו. במידה והיחידות מתקשות לאתר את מחזיק מכשיר, יפתח מוקדן המשל"ט את קובץ שיוך המכשירים המעודכן ויאתר את המחזיקים הרשומים בקובץ.
- ז. במידה ולא ניתן לאתר בכל דרך את מחזיק המכשיר, יפנה המוקדן לרע"ן קשר כב"ה לבקשת סיוע.
- ח. במקביל ידווח המוקדן למפקד המשל"ט אודות האירוע.
- ט. כלל הפעולות יתועדו ע"י המוקדן במערכת השלהבת.

5. תדירים:

- א. לכל מספרי הרשתות המשויכות למחוז נקבע רשת מחוזית שהוגדרה כרשת מצוקה שאליה יעבור מכשיר הקשר ממנו נלחיצה קריאה המצוקה.
- ב. להלן רשתות הקשר בהן מועברת קריאות המצוקה:

מחוז	מספר רשת "מצוקה"
נציבות	1901
מחוז צפון	2901
מחוז חוף	9901
מחוז מרכז	5901
מחוז דן	3901
מחוז ירושלים	7901
מחוז יו"ש	8901
מחוז דרום	4901



שם הנוהל:

נוהל פעילות בעת לחצן מצוקה

נהלי משל"ט ארצי

נספח א' – ID מכשירי קשר

X	X	X	X	X	X	X
שיוך ארגוני	שיוך פנים ארגוני	שיוך פנים מחוזי	סידורי תחנה			
1 – מוצפן מ"י	0 – מטא"ר / את"ן	0 – נציבות				אי זוגי – נייד / רכב
2 – מ"י	1 – נציבות	1 – מטה מחוז				זוגי – נישא
3 – MCC שולחן מ"י	2 – צפון	2 – ת.א.				
4 – פנוי	3 – דן	3 – ת.א.				
5 – פנוי	4 – דרום	4 – ת.א.				
6 – כב"ה	5 – מרכז	וכן הלאה				
7 – כ"ד	6 – מג"ב					
8 – פקע"ר	7 – ירושלים					
9 – שונות	8 – יו"ש					
	9 – חוף					

דוגמאות:

6100012 – נישא נציב

6234001 – נייד. מחוז דו. ת.א. ת"א. רכב סער

נספח ב' – אותות קריאה של כלי רכב

סוג רכב	טווח מספרים לאו"ק
חפ"ק + שם המחוז/תחנה	10
סער	400-439
אלון	460-467 ; פקע"ר: 468-469
אייל (ממוגן)	440-449
אדר (עירוני)	450-459
אשד	490-497
נשר/נץ	480-485
דקל (משולב)	486-489
אלמוג	360
וולקן	361
סנפיר	370
געש	498-499
אביר	350-359
יל"מ	340-349
רותם	470-479
אופנועים	651-660
רכב איגום מנהלי	600-650
מתנדבים	301-339
אתר קשר נייד	999
נגררים (כולל בנק אוויר נייד)	יסומנו באותיות א', ב' וכו'