

工地检查表									
项目			序号	检查位置		检查方法			标准
新建墙体			1	新旧墙体交接处植筋		卷尺 用手摇动			1.间距500mm (120墙单排, 240mm墙双排) 2.固化时间6H以上
			2	新建墙错缝砌筑		卷尺 目测检验			竖向相邻砖不能对缝, 缝距≥50mm(工字缝砌筑)
			3	新建墙最上一层蜈蚣脚处理		目测检验			除包管、四分之一墙外必须有蜈蚣脚
			4	新老墙面抹灰交接处挂玻纤网		卷尺			新旧墙体交接缝两边各150mm
地面找平			1	地面水泥河沙找平		2400mm长度靠尺/卷尺			平面度3mm
			2	卫生间墙面水泥河沙找平		2400mm长度靠尺/卷尺			卫生间墙面找平时要求伸入沉箱50-100mm,并做抹斜处理
水电改造			1	水电力工		水平尺/卷尺			线沟切割表面外观横平竖直
			2	电气施工		目视检查			线管内不允许超过3根线
一次防水						目视检查			线管感官横平竖直
			1	做圆R角、管根处理		测量尺寸/目测			在管根部及交接部位需先用德高堵漏一号做加强防水, 一次防水和二次防水在阴阳角和管口周R>40mm弧形圆角;
				及防水施工		目视检查 卷尺、照片			防水层完成面完整, 无遗漏
回填			1	陶粒回填		目测检验\卷尺			无积水, 回填层内无杂物; 陶粒压实平整, 无建渣; 回填深度不超过水平线下1510mm; 陶粒为干陶粒回填
木工吊顶			1	吊顶平整度		红外线 卷尺			石膏板平整稳固, 整体误差≤3mm
			2	阳角施工		红外线 卷尺			所有阳角均要带线安装, 保证平直度
二次防水			1			目视检查 照片			防水层完成面完整, 无沙眼、开裂, 卫生间高度1.8米。厨房0.4米
干燥及闭水(空3天)			1	闭水试验		照片			闭水48H后到楼下观察无渗漏, 必须拍照片留底
贴砖			1	墙砖铺贴		目视检查 卷尺、角尺			墙砖铺贴重直度3mm,平整度3mm
美缝			1	填缝要求		目视检查 照片			连续不漏缝、脱落
									缝隙均匀、光滑
底漆			1	界面剂施工要求		卷尺 目视检查 照片			棚顶与墙面交接处阴角位置滚涂300mm宽度界面剂
			2	底漆滚涂		目视检查			墙面、顶面底漆辊涂第一遍抗碱底漆, 底漆辊涂时要均匀、无漏刷
乳胶漆\艺术漆施工			1	颜色、图案		目视检验			符合设计要求
			2	涂饰效果		目视检验 手摸检查			涂饰均匀, 粘贴牢固, 不得有漏涂、起皮、透底、颜色均匀一致
厨卫柜体安装			1	检查产品外观		目视检查			无碰伤、划伤开裂、压痕、残胶等损伤现象、表面无钉眼
			2	安装位置确认		红外线 卷尺			1.橱柜安装位置应按厨卫设计图样要求进行 2.不得随意变换位置
			3	柜体安装		目视检查 手摸检查			柜体安装稳固、无晃动
木地板铺贴			1	铺贴木地板		目视检查 卷尺、塞尺			1.木地板与墙面预留的伸缩缝8~10mm 2.木地板安装后要求平整≤1mm 3.相邻板材高差 (0.5mm)
			2	锁扣地板、平扣地板安装		目视检查			1.锁扣地板不用打地板专用胶 2.平扣地板要打专用胶, 且在完成后加弹簧垫片
卫浴柜台面安装			1	台面外观检查安装		目视检查 照片			1.表面无碰伤、划伤、开裂、压痕等损伤、表面无异物 2.台台下沿无粗糙面
			2	台面接缝		卷尺			1.接缝处无高低差 2.接缝处端面打磨平整
卫浴洁具五金淋浴房安装			1	外观		目视检查			安装过程及安装完成后无损坏
			2	安装牢固		目视检查			安装牢固、使用无松动, 无异响