COMO SE DETERMINA SI UN YACIMIENTO PETROLERO ES COMERCIALMENTE EXPLOTABLE

Vale la pena perforar? El dilema de la viabilidad comercial en yacimientos

En el mundo de la ingeniería de petróleos, existe un dicho común: "Encontrar petróleo es una cuestión de geología, pero sacarlo es una cuestión de economía". No basta con que una sonda detecte hidrocarburos a miles de metros de profundidad; la verdadera pregunta que nos hacemos es si ese "oro negro" será capaz de pagar su propia extracción y dejar una ganancia que justifique el riesgo. Determinar si un yacimiento es comercialmente explotable es un rompecabezas donde las piezas son la técnica, el mercado y la política.

1. El punto de partida: Lo que la naturaleza nos dio

El primer paso es puramente técnico y se resume en dos conceptos: cuantificación y calidad. Mediante la sísmica y los pozos exploratorios, los ingenieros calculan el Volumen Original de Hidrocarburos (OOIP). Sin embargo, aquí es donde entra la realidad: no todo el petróleo que está ahí abajo puede salir. La porosidad de la roca (qué tanto espacio hay para el crudo) y su permeabilidad (qué tan fácil fluye) definen el "factor de recobro".

Como puedes ver en el diagrama, si la roca es "apretada" y no permite que el fluido se mueva, el proyecto se vuelve un dolor de cabeza técnico y financiero. Además, la calidad del crudo es vital. No es lo mismo un crudo ligero (fácil de refinar) que uno pesado, que requiere procesos térmicos caros para poder ser transportado.



2. La danza de los números y el mercado

Una vez que sabemos qué hay abajo, pasamos a la hoja de cálculo. Aquí es donde entran el CAPEX (la inversión inicial en torres, ductos y plataformas) y el OPEX (lo que cuesta operar el campo día a día). Para que un yacimiento sea comercial, debe superar el famoso *break-even point* o punto de equilibrio.

Este análisis es un volado porque depende del precio internacional del barril (WTI o Brent). Si el costo de sacar un barril en un campo complejo es de $45 dólares, pero el precio de mercado cae a $40, ese yacimiento —por más petróleo que tenga— deja de ser comercialmente explotable de la noche a la mañana. Es un juego de proyecciones a 20 o 30 años donde hay que meter en la licuadora impuestos, regalías y la inflación.

3. El entorno: No todo es técnica

Finalmente, hay factores externos que pueden "matar" un proyecto técnicamente perfecto. La ubicación geográfica es clave; un yacimiento en tierra firme cerca de una refinería es una mina de oro, mientras que uno en aguas ultraprofundas (offshore) requiere una infraestructura masiva y carísima. Las leyes ambientales y la estabilidad política del país son el filtro final. Si el marco legal cambia cada dos años o si las licencias ambientales son imposibles de obtener, el riesgo hace que los inversionistas prefieran llevarse su dinero a otro lado.



Conclusión

En resumen, la comercialidad de un yacimiento no es una propiedad física del petróleo, sino una condición económica. Se requiere que la geología sea buena, que la ingeniería sea eficiente y que el contexto global permita que los números cierren. Como estudiantes, entender que el subsuelo y la chequera van de la mano es fundamental para no dar pasos en falso en esta industria.

Referencias Bibliográficas

1. **Maggiolo, R.** (2012). *Evaluación de yacimientos: Una visión de ingeniería*. Editorial Reverté. (Un texto clásico para entender la caracterización de reservorios en español).
2. **Escobar, F. H.** (2012). *Fundamentos de ingeniería de yacimientos*. Editorial Universidad Surcolombiana. (Excelente recurso sobre las propiedades de flujo y porosidad de la roca).
3. **Daneshu, H.** (2001). *Ingeniería de yacimientos petrolíferos*. McGraw-Hill Interamericana. (Traducción al español que detalla los métodos de cálculo de reservas y viabilidad).