PITANJA IZ TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA STICANJE VAZDUHOPLOVNIH DOZVOLA I OVLAŠĆENJA

Predmet:

ULA - Komunikacija

2011

NAPOMENA:

Prilikom polaganja ispita redosled ponuđenih odgovora će biti drugačiji.

Pregled pitanja:

- 1 Tačka A na aerodromu je: (gledaj sliku)
 - 1. APRON
 - 2. BASE LEG
 - 3. TAXIWAY
 - 4. RUNWAY
- 2 CLEARANCE (odobrenje za let) se definiše kao?
 - 1. odobrenje da nastavi pod uslovima datim (naznačenim) od strane jedinice kontrole
 - 2. odobrenje za nastavak leta shodno planu leta
 - 3. odobrenje za vazduhoplov da leti u kontrolisanoj oblasti
 - 4. letenja odobrenje za voženje do određene tačke na aerodromu
- 3 VHF frekvencija se koristi za komunikacije čiji je opseg:
 - 1. od 118,0 do 135,975 MHz
 - 2. od 108,0 do 136,975 MHz
 - 3. od 108,0 do 135,975 KHz
 - 4. od 118,0 do 121,5 MHz
- 4 U radio poruci se broj 583 izgovara kao:
 - 1. FIVE-EIGHT-THREE
 - 2. FIVE HUNDRED EIGHTY THREE
 - 3. FIFTY EIGHT-THREE
 - 4. FIVE HUNDRED EIGHT THREE
- 5 Broj 600 se u radio poruci izgovara kao:
 - 1. SIX HUNDRED
 - 2. SIX-ZERO-ZERO
 - 3. SIX-NULL-NULL
 - 4. SIXTY ZERO
- 6 Vreme 13:00 utc predaje se kao:
 - 1. ONE THREĖ ZÉRO ZERO
 - 2. THITEEN HUNDRED UTC
 - 3. ONE THREE HUDRED UTC
 - 4. ONE THOUSAND THREE HUNDRED
- 7 Tačka B na stazi za voženje neposredno pred poletno-sletnom stazom se zove: (gledaj sliku)
 - 1. HOLDING POSITION
 - 2. CROSSWIND LEG
 - 3. LINE-UP POSITION
 - 4. APRON

- 8 Vreme 10:20 predaje se kao:
 - 1. ONE ZERO TWO ZERO
 - 2. TWO ZERO
 - 3. TEN TWENTY HOURS
 - 4. TEN TWO ZERO
- 9 Visina od 1500 fita predaje se kao:
 - 1 WUN TOUSAND FIVE HUNDRED FEET
 - 2. WUN FIVE HUNDRED FEET
 - 3. WUN FIVE ZERO ZERO FEET
 - 4. FIFTEEN HUNDRED FEET
- 10 Radio vezom visinu 5.000 ft javljamo kao:
 - 1. FIVE THOUSAND FEET
 - 2. FIFTY HUNDRED
 - 3. FIVE-NULL-NULL-NULL
 - 4. FIVE-ZERO-ZERO-ZERO FEET
- 11 Kako se radio porukom javlja COMM ferkvencija 118,1:
 - 1. ONE-ONE-EIGHT DECIMAL ONE
 - 2. ONE-ONE EIGHT-POINT ONE
 - 3. ONE-ONE-EIGHT- ONE
 - 4. ONE HUNDRED ELEVEN POINT ONE
- 12 Fraza GO AHEAD u frazeologiji znači:
 - 1. kažite vašu poruku
 - 2. produžite na drugi krug
 - 3. nastaviti sa datim kursem
 - 4. nastavite sa taksiranjem
- 13 Tačka C na aerodromu je: (gledaj sliku)
 - 1. LINE-UP POSITION
 - 2. BASE LEG
 - 3. START UP POSITION
 - 4. APRON
- 14 Reč ROGER znači:
 - 1. Primio sam celu tvoju zadnju predaju
 - 2. To je u redu
 - 3. Poruka primljena i razumeo
 - 4. Prosledi poruku
- 15 Značenje fraze WILCO?
 - 1. razumeo sam vašu poruku i postupiću po njoj
 - 2. čuo sam samo deo vaše poruke
 - 3. pokušaću da postupim po vačoj instrukciji
 - 4. čuo sam vašu poruku
- 16 STANDBY znači:
 - 1. čekaj i ja ću te ponovo pozvati

- 2. nastavi u trenutnom kursu i slušaj
- 3. zadrži svoju trenutnu poziciju
- 4. selektuj STENDBY na SSR transpoderu
- 17 Ukoliko kontrolor prosledi instrukciju i ti je razumeš i postupićeš po njoj, standardni odgovor je:
 - 1. Wilco.
 - 2. OK.
 - 3. Potvrđuješ.
 - 4. Roger.
- 18 Pravilna frazeologija za "da" i "ne" je:
 - 1. affirm/negative
 - 2. yes/no
 - 3. affirm/no
 - 4. affirmitive/negative
- 19 Kako tražite da poruka bude ponovljena?
 - 1 SAY AGAIN
 - 2. SAY ALL AGAIN
 - 3. Ponovite poruku
 - 4. Repeat
- 20 Pozicija vazduhoplova na aerodromu, označena na slici slovom 2 naziva se: (gledaj sliku)
 - 1. DOWNWIND POSITION
 - 2. BASE LEG
 - 3. CROSSWIND LEG
 - 4. LINE-UP
- 21 Pozivaš AKL i primaš odgovor "YU-ZPA Stand-By", postupićeš:
 - 1. Nećeš reći nista i čekaćeš dalji poziv.
 - 2. Promenićeš frekvenciju.
 - 3. Pozvaćeš AKL ponovo nakon 5 minuta da bi dobio odobrenje.
 - 4. Odmah ćeš potvrditi "Stand-by YU-ZPA".
- 22 Pozivni znak službe kontrole letenja za kontrolu vazduhoplova i vozila na manevarskim površinama?
 - 1. GROUND
 - 2. Stajanka/APRON
 - 3. Toranj/TOWER
 - 4. Dispečer/DISPATCH
- 23 Pilot može skratiti svoj pozivni znak samo :
 - 1. kad prvo bude skraćeno od strane zemaljske vazduhoplovne stanice na FRQ u upotrebi
 - 2. kada promeni FRQ
 - 3. kada on smatra da neće doći do knfuzije
 - 4. posle uspostavljene komunikacije sa zemaljskom stanicom
- 24 Pravilno skraćenje pozivnog znaka YU-ZEZ je:
 - 1. YEZ
 - 2. YUZ
 - 3. ZEZ
 - 4. YUEZ

- 25 Početak radio poruke, sa kojom se pilot vazduhoplova YU-ZPB prvi put obraća Beograd TOWER:
 - 1. BELGRADE TOWER YU-ZPB
 - 2. BEOGRAD TOWER THIS IS YU-ZPB GOOD AFTERNOON
 - 3. BEOGRAD TOWER YU-ZPB GO AHEAD
 - 4. YU-ZPB BEOGRAD TOWER OVER
- 26 Instrukcija za voženje izdata od strane kontrolora će sadržati granicu odobrenja koja će uglavnom biti:
 - 1. HOLDING POINT staze u upotrebi.
 - 2. Zona dodira staze u upotrebi.
 - 3. Ulazak u zonu parkiranja.
 - 4. HOLDING POINT prelaska piste.
- 27 Propisana fraza, sa kojom zahtevamo dozvolu za početak voženja po manevarskim površinama do poletno sletne staze je:
 - 1. REQUEST TAXI
 - 2. REQUEST PERMISSION TO TAXI
 - 3. WHAT IS MY TAXI CLEARENCE
 - 4. REQUEST TAXI CLEARENCE
- 28 Dozvolu za voženje po manevarskim površinama do poletno sletne staze, dobijam sa frazom:
 - 1. TAXI TO HOLDING POSITION...RUNWAY...VIA...
 - 2. RUNWAY...TAXI...VIA...
 - 3. CLEARED TO RUNWAY...VIA...
 - 4. TAXI VIA...TO RUNVAY...
- 29 Vazduhoplov, koji čeka pred stazom, dobiće dozvolu za izlazak na stazu do tačke poletanja frazom:
 - 1. LINE UP
 - 2. TAXI TO THE TAKE-OFF POSITION
 - 3. CONTINUE TO TAKE-OFF POSITION AND HOLD
 - 4. CLEARED INTO POSITION AND HOLD
- 30 Instrukcije za promene nivoa leta (level instructions), kurs (heading instructions) i promene frekvencije(frequency changes) pilot:
 - 1. u potpunosti ponavlja
 - 2. samo potvržuje rečju ROGER
 - 3. ponavlja po svom nahođenju
 - 4. samo potvrđuje rečju WILCO
- 31 U slučaju kada TWR kaže pilotu vazduhoplova "REPORT DOWNWIND", pilot je dužan da javi:
 - 1. poziciju vazduhoplova između drugog i trećeg zaokreta školskog kruga
 - 2. poziciju vazduhoplova posle četvrtog zaokreta u pravcu sletanja
 - 3. maksimalnu dopuštenu brzinu leđnog vetra pri sletanju
 - 4. procenjenu brzinu i pravac vetra na visini leta vazduhoplova
- 32 Javljanje u poziciji kroz vetar (base leg) se vrši:
 - 1. samo kada to kontrolor zahteva
 - 2. nikad
 - 3. uvek
 - 4. samo po nahođenju pilota

- 33 Pravilna frazeologija za javljanje u finalu (final report) je:
 - 1. YU-ZEZ on final
 - 2. Vršac Tower, final
 - 3. Vršac Aproach, short final
 - 4. We are approaching final
- 34 Provera radio veze ima sledeću formu:
 - 1. pozivana stanica, indetifikacija vazduhoplova, reči "Radio check", FRQ koja se koristi
 - 2. pozivana stanica, indetifikacija vazduhoplova, FRQ, reči "Do you read"
 - 3. pozivana stanica, indetifikacija vazduhoplova, reči "How do you read"
 - 4. pozivana stanica, indetifikacija vazduhoplova, reči "Readability chech", frekvencija
- 35 Pozicija 5 vazduhoplova zove se: (gledaj sliku)
 - 1. LONG FINAL
 - 2. DOWNWIND POSITION
 - 3. BASE LEG
 - 4. CROSSWIND LEG
- 36 Koristeći skalu čujnosti , čujnost 5 znači:
 - 1. odlična čujnost
 - 2. čujem sa teškoćama
 - 3. nečujan
 - 4. čujem sa prekidima
- 37 Gubitak komunikacije se prikazuje sa kojim kodom transpodera?
 - 1.7600
 - 2.7700
 - 3.7400
 - 4.7500
- 38 Frekvencija koja se koristi za prvu predaju MAYDAY poziva je:
 - 1. Frekvencija koja se trenutno koristi
 - 2. Frekvenciju opasnosti 121.5MHz.
 - 3. Bilo koja međunarodna frekvencija za opasnost
 - 4. Prilazna frekvencija najbližeg aerodroma.
- 39 Pri preletu šumovitog područja ugledate u krošnjama drveća motorni zmaj i vidite pilota kako visi na vezama. Odlučili ste da o nesreći obavestite najbliži aerodrom.
 - 1. PANPAN, PANPAN, PANPAN
 - 2. MEDICAL, MEDICAL, MEDICAL
 - 3. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 - 4. EMERGENCY, EMERGENCY, EMERGENCY
- 40 Koji radiotelefonski izraz znači " U VELIKOJ SMO NEPOSREDNOJ OPASNOSTI I POTREBNA NAM JE HITNA POMOĆ":
 - 1. izgovorena reč "MAYDAY", tri puta
 - 2. izgovorena reč "PANPAN", tri puta
 - 3. izgovorena reč "SECURITY", tri puta
 - 4. reč "MAYDAY", emitovana Morzeovim znacima

- 41 Pozicija 4 vazduhoplova zove se: (gledaj sliku)
 - 1. FINAL
 - 2. CROSSWIND LEG
 - 3. BASE LEG
 - 4. DOWNWIND POSITION
- 42 Koja frekvencija je određena za vezu vazduhoplova presretača i presretenog vazduholova:
 - 1. međunarodna frekvencija u slučaju nužde 121,500 MHz
 - 2. frekvencija radio veze vazduh-vazduh
 - 3. lokalna frekvencija vazduhoplovnih oružanih snaga
 - 4. lokalna frekvencija u slučaju nužde
- 43 Koji je to međunarodni radiotelefonski izraz, kojim pilot vazduhoplova presretača saopštava pilotupresretenog vazduhoplova da ga sledi:
 - 1. FOLLOW
 - 2. CALL SIGN
 - 3. PROCEED
 - 4. YOU LAND
- 44 Međunarodni radiotelefonski izraz, kojim pilot vazduhoplova presretača obaveštava pilota presretenogvazduhoplova da može nastaviti let je:
 - 1. PROCEED
 - 2. FOLLOW
 - 3. CALL SIGN
 - 4. DESCEND
- 45. Neuspeli prilaz za sletanje pilot će izvestiti porukom:
 - 1. GOING AROUND
 - 2. OVERSHOOTING
 - 3. CLIMBING OUT
 - 4. MISSED APPROACH
- 46. Korektan odgovor kontroloru za poruku "Y-CR, CHANGE TO ZRENJANIN 123,5 je:
 - 1. 123,5 Y-CR.
 - 2. Changing frequency to Zrenjanin 123,5
 - 3. Wilco Y-ER
 - 4. Roger, Y-ER
- 47. Koje od navedenih poruka ATS se moraju ponoviti u celosti nakon prijema:
- 1. Odobrenje za izlazak na stazu, sletanje, poletanje, voženje po stazi (backtrack), prelazak preko aktivne staze (cross), zaustavljanje pred ulazak na aktivnu statzu, instrukcije u vezi transponderom,
 - 2. Meteorološke informacije, promene frekvencije,
 - 3. ATC rute, odobrenja za stazu, vremenski podaci
 - 4. Ivremenski podaci, uslovna odobrenja
- 48. Poruka koja označava spremnost za poletanje
 - 1. Ready to departure
 - 2. Redy to go
 - 3. Take off
 - 4. Proceed

49. Instrukcija ATS-a SQUAWK IDENT znači:

- 1. Pritisnite dugme za identifikaciju
- 2. Selektujte kod 7000
- 3. Selektujte mod "ALT"
- 4. Ponovite vašu pozivnu identifikaciju

50. SQUAWK 1234 znači

- 1. Selektujte kod transpondera 1234
- 2. Pređite na frekvenciju 123,4
- 3. Uključite transponder
- 4. Proverite zadati kod transpondera

51. BLIND TRANSMISION označava:

- Poruka u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvostrana veza, ali se veruje da je pozvana stanica u stanju da primi poruku
- 2. Prenos koji se odnosi na sigurnost navigacije ali se ne odnosi na konkretnu stanicu na datoj frekvenciji.
- Zahtev vazduhoplova za davanje instrukcija koje se odnose na određivanje pozicije vazduhoplova.
- 4. Poruka vazduhoplova drugim vazduhoplovima na datoj frekvenciji.

52. Instrukcija GO AROUND znači:

- 1. Produžite i izvršite novi prilaz.
- 2. Izvršite zaokret za 360 stepeni
- 3. Preteknite vazduhoplov ispred
- 4. Obiđite vazduhoplov koji se nalazi na holding poziciji

53. Pilot može skreatiti svoj pozivni znak samo:

- 1. Ukoliko je to prvo učinila stanica na zemlji
- Kada se smatra da ne postoji mogućnost zabune sa drugim pozivnim stanicama narekvenciji.
- 3. Nakon uspostavljanja sa stanicom na zemlji.

54. ORBIT RIGHT znači:

- 1. Kruži udesno (dok se ne izda druga instrukcija)
- 2. Skreni udesno
- 3. U upotrebi je desni aerodromski krug
- 4. Po sletanju napusti stazu na desnom izlazu.


55.Instrukcija VERIFY znači:

- 1. Proveri i potvrdi svoju poslednju poruku.
- 2. Proveri kurs.
- 3. Potvrdi poslednju poruku.
- 4. Ponovi poslednju poruku.


Pregled tačnih odgovora:

Tačni odgovori na sva pitanja su pod A

Prilozi:



Slika 1: Školski krug



MPL Kom sl2