ТЕМА: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Организация работ с повышенной опасностью

1 УРОК ИЗ 4

Что нужно знать о работах повышенной опасности

Автор: Маргарита Елагина, Кандидат технических наук, зам. директора Центра дополнительного профессионального образования ВГЛТА

Чтобы избежать несчастных случаев, работодатель должен грамотно организовать процесс, разработать локальные документы и назначить ответственных за безопасное производство работ. А чтобы организовать работы с повышенной опасностью, вам нужно определить, какие работы на предприятии относятся к работам с повышенной опасностью, кто может их выполнять. Пройдете урок и разберетесь, что из себя представляют такие работы, какие к ним есть требования, кому поручать выполнение и какие документы понадобятся.

Что такое работы повышенной опасности

Работы повышенной опасности связаны с постоянным действием опасных производственных факторов. Такие факторы приводят к травме, в том числе смертельной, в отличие от вредных: те способны приводять или усугубить заболевание. Получается персонал

лишь вызвать или усугуоить заоолевание, гюлучается, персонал, который выполняет работы повышенной опасности, всегда рискует

серьезно травмироваться или погибнуть. Например, к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся участки вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок и от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более.

К работам с повышенной опасностью относятся такие работы, перед началом которых работодатель должен выполнить обязательные организационные и технические мероприятия для безопасности работников.

Перечень работ повышенной опасности — ПОТ РО 14000-005-98 прекратил действие с 1 января 2021 года. Такой приказ издало Минэкономразвития от 02.09.2020 N° 566. Пока еще Правительство не утвердило нормативно-правовой акт, который заменит данные ПОТ.

Теперь нет общих правил для работ с повышенной опасностью. Требования к проведению конкретных работ с повышенной опасностью установлены в правилах по охране труда, далее — ПОТ, для определенного вида работ. Например, отдельно появился перечень работ с повышенной опасностью для строителей (п. 22 ПОТ в строительстве, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н) и сварщиков (п. 29 ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н).

Поэтому организуйте порядок работ с повышенной опасностью самостоятельно с учетом новых правил по охране труда. Например, в правилах по охране труда в строительстве нужно разработать перечень работ с повышенной опасностью и порядок проведения таких работ (п. 22 Правил ОТ в строительстве) и утвердить документы приказом работодателя. Как правило, перечень работ нужно согласовать с профсоюзом при наличии.

Примерный перечень работ повышенной опасности для разных сфер, актуальный на начало 2021 года, найдете здесь.

Пример 1. Какие работы относятся к работам повышенной опасности

Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газои нефтепроводов и аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

Работы по разборке зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, которые выполняют в условиях действующих производств одного подразделения силами другого подразделения или подрядчиков при наложении их деятельностей друг на друга, — так называемые совмещенные работы.

Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.

Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.

Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.

Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

Перечень работ с повышенной опасностью у каждой компании свой. Документ утверждает директор или главный инженер после согласования с представительным органом работников — профсоюзом, если он есть. На некоторых предприятиях утверждение перечня находится в компетенции технического директора.

Исходя из перечня, прикинем профессии повышенной опасности. Это водители, машинисты, механизаторы, крановщики, стропальщики, экскаваторщики, трактористы, электромонтеры, пилорамщики, слесари-сантехники, токари, кочегары, операторы газифицированных котельных, лаборанты, повара, работники горячих цехов, грузчики, прачки, лесорубы, сталевары, шахтеры, водолазы, аккумуляторщики, газо- и электросварщики, сцепщики, санитарки, лифтеры и пр.

Какие требования предъявляют к работам повышенной опасности

Требования к проведению конкретных работ с повышенной опасностью установлены в правилах по охране труда для разных отраслей.

Работы повышенной опасности требуют как обязательных, так и дополнительных организационных и технических мероприятий. Работодатель должен выполнить их перед началом работ и тем самым обеспечить безопасность персонала.

Чтобы организовать работы повышенной опасности, нужно разработать локальные документы, которые будут их регулировать. Готовит такие документы специалист по охране труда, а утверждает директор.

Положение о порядке проведения работ повышенной опасности.

Также это может быть Инструкция о порядке проведения работ повышенной опасности. Для того, чтобы составить, изучите правила и инструкции по охране труда, отраслевые правила. Ранее вам требовался также основной документ — ПОТ РО 14000-005-98. но

сейчас он утратил свою силу. Без изучения этих документов

разработать хороший собственный локальный документ невозможно. Предлагаем посмотреть готовый образец.

Наряд-допуск. Нужен для непосредственного допуска бригады или сотрудника к работе. Это официальный документ, фиксирующий состав бригады, назначение ответственных лиц, проведение целевых инструктажей, начало и завершение работ, их содержание. В качестве приложения прикрепляйте схемы, рисунки, эскизы защитных механизмов и расстановок, служащие для облегчения организации безопасности труда, наглядной визуализации. Обязательное дополнение к нарядам-допускам — это журнал их регистрации.

Перечень работ повышенной опасности. Список опасных работ, который будет выполнять компания. Документ разрабатывают на основе нормативных актов и с учетом специфики организации разрабатывают свой. Его утверждает главный инженер или технический директор, согласовывает профсоюз.

В компании должны быть разработаны программы обучения сотрудников: по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и по охране труда. Также не забудьте про сопроводительную документацию: журналы, протоколы и т.д.

Кому поручить работы повышенной опасности

Выполнять работы с повышенной опасностью могут только работники старше 18 лет. Несовершеннолетних допускать нельзя. Исполнители опасных работ должны пройти: медицинский осмотр, целевой инструктаж и специальное обучение. Например, чтобы выполнять работы на высоте, работник должен получить группу по безопасности для работ на высоте.

Сотрудников, которые не прошли предварительное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний по охране труда, допускать к выполнению работ с повышенной опасностью нельзя.



Самое важное

Работы повышенной опасности выполняются в опасных для человека условиях — когда постоянно действуют опасные производственные факторы.

Допускайте к опасным работам только сотрудников старше 18 лет, которые прошли медосмотр, проверку знаний, инструктаж и имеют допуск.

Обязательные для компании документы: положение (инструкция) о порядке проведения работ повышенной опасности, наряды-допуски и журнал к ним, перечень работ повышенной опасности.