FIREFIGHTING PROCEDURES

LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

OPERATIONAL SPECIFICITIES

FUITE DE GAZ

OPERATIONS GENERALES

1. Vérifiez la véracité de la fuite de gaz. (Odeurs, mal de crâne…)
2. Etablissez une zone de sécurité aux alentours de minimum 50m en empêchant toute entrée de personnes ou de biens électriques, thermiques ou électroniques.
3. Demandez expressément un Truck, un Engine, un Rescue et une unité HAZMAT US&R en renfort. (Le Truck servira aux opérations techniques et de sauvetage et l'Engine en cas d'incendie ou d'explosion)
4. Demandez l'intervention du LSSD pour sécuriser la zone de façon plus large et le LSDWP pour l'intervention technique et la réparation.
5. L'équipage de l'ambulance fait évacuer les bâtiments proches par les accès opposés à la fuite suspectée
6. Une fois l'évacuation terminée, les pompiers du truck doivent s'équiper en tenue de classe C avec ARI, une lampe à main IECEx et un détecteur de gaz IECEx. Tout appareil électronique dont téléphones, radios, bippers ne doivent pas être portés.
7. Le binôme de pompiers va procéder à une recherche de l'origine du gaz en utilisant le détecteur pour se rapprocher des zones denses en gaz.
8. Une fois la zone principale détectée, elle doit être balisée pour l'intervention des unités techniques et/ou gaziers.
9. Procédez à la recherche des vannes associées à la zone de fuite. (Voir points clés)
10. Si la vanne est sous route, ouvrez le regard et utilisez la clef de manœuvre disponible dans les engins lourds pour fermer la vanne.
11. Procédez à la ventilation si nécessaire des zones confinées pour limiter l'explosivité en disposant des ventilateurs de façon éloignée pour créer des mouvements d'air.
12. Une fois la réparation effectuée, procédez à un nouvel essai avec un détecteur de gaz avant de libérer la zone.

US&R

1. Le rôle de l'Unité HAZMAT (US&R) sera de remplacer les équipes traditionnelles sur les points 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
2. L'unité HAZMAT pourra alors réaliser elle-même la réparation avec ses moyens techniques adaptés. Cette réparation sera toujours temporaire avant réparation complète par le LSDWP.

POINTS CLÉS

1. L'équipement **IECEx** (**I**nternational **E**lectrotechnical **C**ommission in **Ex**plosive Atmospheres) est un équipement spécifique ne créant aucune étincelle en isolant les matériaux électroniques/électriques/thermiques de l'air ambiant.
2. Toute canalisation de gaz dispose de vannes d'ouverture/fermeture, soit sous la route, soit contre les murs le long des tuyaux. Leur fermeture se fait par un demi-tour gauche sous route, par un demi-tour droite sur mur.
3. Si la fuite de gaz est enflammée, procédez à son extinction en considérant l'incident comme un feu de classe B. **N'UTILISEZ PAS D'EAU.**

CHUTE DE CABLES ELECTRIQUES / ACCIDENT SUR POTEAU

OPERATIONS GENERALES

1. Balisez la zone dès l'arrivée du premier intervenant sur une zone de minimum 30m autour du dommage.
2. Demandez le renfort d'un Truck en priorité ainsi que d'un Rescue et d'un Engine.
3. Si une victime est dans un véhicule, indiquez-lui de ne pas bouger et de rester à l'intérieur.
4. Demandez l'intervention du LSDWP afin de sécuriser la ligne électrique endommagée.
5. Identifiez tous les risques externes conducteurs. (eau)
6. Préparez l'utilisation de poudre chimique sèche afin d'anticiper tout incendie électrique.
7. Permettez et facilitez l'intervention du LSDWP afin de couper le réseau endommagé.
8. Une fois le réseau coupé et consigné par le LSDWP, intervenez afin de prendre en charge le patient. Dans le cadre d'une chute de câbles, dégagez la route de cette dernière ainsi que des objets concernés (arbres, branches).
9. Le LSDWP prendra le relais afin de continuer la sécurisation de la zone pendant leur travail de maintenance.

US&R

/

POINTS CLÉS

1. N'utilisez jamais d'eau à proximité d'un équipement électrique, même intact.
2. En cas d'urgence, vous pouvez toujours demander un arrêt global d'une zone concernée à distance à la régulation des énergies par le biais du dispatch. Cela n'est possible que dans une extrême urgence vitale.
3. L'essentiel du travail consiste à sécuriser la zone et permettre l'intervention du LSDWP.

ANIMAL SAUVAGE / DANGEREUX

OPERATIONS GENERALES

1. Procédez à une sécurisation des alentours en évacuant les zones susceptibles d'être atteintes par l'animal.
2. Porter une tenue de protection adaptée. La tenue de classe C contre le feu est la plus susceptible d'être utile.
3. Si l'animal est trop imposant et dangereux, nécessitez l'intervention de vétérinaires.
4. Préparer l'équipement adapté de capture comme un lasso, pince à chats, épuisette, filet, crochet à serpent.
5. Préparer l'équipement de stockage de l'animal. Une cage pour les animaux de taille moyenne. Une glacière pour les animaux au sang froid (lézard, iguane, serpent). Un endroit parqué ou enclos pour les animaux de grande taille.
6. S'approcher de l'animal dans une allure lente et régulière en favorisant toujours une approche par le côté, sans soutenir le regard de l'animal. Ne faire aucun geste brusque.
7. Procédez à la capture avec le matériel adapté.
8. Le pompier B met à disposition au pompier A le nécessaire de stockage.
9. Une fois stocké, livrez l'animal à un centre pour animaux, qu'il puisse être pris en charge. Si vous suspectez un animal sauvage domestiqué et/ou capturé, contactez le LSSD.

US&R

/

POINTS CLÉS

1. Chaque animal dispose d'une distance de fuite, puis de survie. La distance de fuite correspond à celle dont toute entrée fera fuir l'animal. Celle de survie peut obliger l'animal à se défendre.
2. Gardez un visuel sur l'animal. Il aura toujours un comportement en fonction de sa posture. (Essentiellement têtes, oreilles, pattes et queues.)
3. Pour tout animal de grande taille, l'utilisation d'un Truck ou grue mobile ainsi que de sangles de levage peut être nécessaire.

INONDATION DE LOCAUX / ASSECHEMENT

OPERATIONS GENERALES

L'assèchement consiste à l'action de pomper l'eau et la sortir à l'extérieur d'un endroit clos ou non relié à un point d'eau continu

1. Sécurisez la zone et empêchez toute entrée aux abords du matériel et de la zone concernée.
2. Demandez l'intervention d'une unité Engine et US&R afin de compléter votre intervention.
3. Préparez le matériel nécessaire à l'assèchement. Un groupe électrogène ou câble électrique ; Une pompe ; deux tuyaux d'extraction.
4. Trouvez un endroit où l'eau pourra être extraite sans créer un autre danger. (Bouches d'égout, réseau d'eaux pluviales, fossés, rivières)
5. Insérez la pompe dans la zone inondée, toujours en profondeur mais jamais en contact direct avec des matériaux fins. (Sable, tissus fins)
6. Disposez le tuyau raccordé entre la pompe et la zone d'expulsion. Mettez en route la pompe.
7. Réalisez l'opération jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau haut de la pompe.
8. Réalisez l'intervention nécessaire.

US&R

1. Le rôle de l'unité US&R sera de réaliser les opérations avec un plus large panel d'équipement sur les opérations 3, 4, 5, 6 et 7.
2. Les inondations réduisant la portance des structures (par les dégâts sur la structure porteuse et le sol), il sera toujours nécessaire de placer des étais et des renforts pendant l'intervention des unités opérationnelles.

POINTS CLÉS

1. Une pompe doit toujours rester immergée un minimum pour fonctionner.
2. Veillez à ne jamais sortir l'eau sur la route afin de ne pas créer d'accidents. Pensez à vérifier s'il y a des habitations en contrebas.

EXTRACTION D'ASCENSEUR

OPERATIONS GENERALES

1. Intervenez impérativement avec un Truck.
2. Sécurisez les accès aux différents paliers de l'ascenseur afin d'empêcher tout passant d'y accéder.
3. Equipez les tenues de classe B + Brush Jacket.
4. Equipez des lampes ainsi que le matériel d'ouverture de portes : Halligan, clefs de manœuvres d'ascenseur.
5. Un pompier A descend dans la machinerie afin de désactiver la traction électrique.
6. Un pompier B ouvre une porte palière afin de visualiser la position exacte de l'ascenseur. Refermer les portes puis se diriger à l'étage le plus proche.
7. Rassurez les patients, et informez-leur de votre intervention.
8. Le pompier B donne l'indication de la distance approximative entre lui et la cabine.
9. Le pompier A active la dérive manuelle de l'ascenseur, cela permet de faire descendre la cabine.
10. Le pompier B signifie la bonne position de la cabine. Ne pas ouvrir de porte palière durant la dérive, attendre que le pompier A remette le frein automatique.
11. Une fois la cabine à l'étage du pompier B, celui-ci peut rouvrir la porte et faire sortir les patients.
12. Contactez impérativement l'entreprise de maintenance de l'ascenseur pour signifier la situation et votre intervention.

US&R

/

POINTS CLÉS

1. Veillez à toujours garder la lumière dans la cabine de l'ascenseur.
2. Coupez impérativement la sécurisation électronique afin de permettre la dérive.
3. Chaque marque d'ascenseur dispose d'une clef spécifique. Le lot de clefs dans le Truck permet d'accéder à tous les ascenseurs.

POLLUTION DES SOLS

OPERATIONS GENERALES

1. Sécurisez la zone et empêchez toute entrée aux abords du matériel et de la zone concernée.
2. Demandez l'intervention d'une unité HAZMAT US&R afin de compléter votre intervention.
3. Préparez le matériel nécessaire à l'assèchement. Il se distingue en trois catégories :
   - Colmatage : Pour contenir des fuites.
   - Récupération : Pour récupérer la pollution et l'isoler.
   - Absorbant : Pour absorber les polluants et les contenir dans un matériel.
4. La priorité est avant tout de **colmater** la fuite. Utilisez donc un ballon/coussin obturant ou une pâte de colmatage sur la fuite pour empêcher le déversement.
5. Ensuite, contenez les polluants en mettant en place du matériel absorbant pour empêcher que les polluants étendent leurs champs d'action. Privilégiez l'utilisation de l'absorbant diatomée calcinée ou du sable. (C'est un matériau comme le sable, prévu pour aborder les polluants)
6. Procédez ensuite à la récupération via des pelles, pompages ou par le biais du retrait des absorbants. Isolez la pollution récupérée dans des bacs spécifiques à disposition en station et/ou par les unités HAZMAT.
7. Prévenez la population ainsi que les autorités compétentes de la pollution si celle-ci n'a pu être contenue localement.

US&R

1. Le rôle de l'unité US&R sera de réaliser les opérations avec un plus large panel d'équipement sur les opérations 3, 4, 5 et 6.
2. Leur rôle sera d'éviter au maximum l'étendue de la pollution par la mise en place de barrages, de retenues ou de points de captage.

POINTS CLÉS

1. La pollution de l'air suit la même logique jusqu'au colmatage. L'effet volatil des polluants atmosphérique rend primordial le colmatage au plus vite.
2. Suite à une pollution quelconque dépassant le stade local (fuite et dans son environnement proche) et pouvant avoir un impact sur l'humain, il est primordial que des essais soient réalisés pour mesurer le taux de pollution et sa gravité.
3. Les pollutions des sols possibles sont les hydrocarbures (pétrole, ses dérivés, les gaz) ainsi que les produits chimiques ou thermiques (huiles, acides, bases, produits chimiques non-neutre)

POLLUTION DES EAUX

OPERATIONS GENERALES

1. Sécurisez la zone et empêchez toute entrée aux abords du matériel et de la zone concernée.
2. Demandez l'intervention d'une unité HAZMAT US&R afin de compléter votre intervention.
3. Préparez le matériel nécessaire à l'assèchement. Il se distingue en trois catégories :
   - Colmatage : Pour contenir des fuites.
   - Récupération : Pour récupérer la pollution et l'isoler.
   - Absorbant : Pour absorber les polluants et les contenir dans un matériel.
4. La priorité est avant tout de **colmater** la fuite. Utilisez donc un ballon/coussin obturant ou une pâte de colmatage sur la fuite pour empêcher le déversement.
5. Ensuite, contenez les polluants en mettant en place du matériel absorbant pour empêcher que les polluants étendent leurs champs d'action. Privilégiez l'utilisation de barrages flottants dans le cas de polluants flottants, ou, des barrages avec sacs de sable dans le cas de polluants dilués. Veillez TOUJOURS à laisser un tuyau à mi-hauteur du barrage pour laisser un flux d'eau, sans quoi le polluant débordera avec l'eau.
6. Procédez ensuite à la récupération via des pelles, pompages ou par le biais de matériels de récupération. Isolez la pollution récupérée dans des bacs spécifiques à disposition en station et/ou par les unités HAZMAT.
7. Prévenez la population ainsi que les autorités compétentes de la pollution si celle-ci n'a pu être contenue localement.

US&R

1. Le rôle de l'unité US&R sera de réaliser les opérations avec un plus large panel d'équipement sur les opérations 3, 4, 5 et 6.
2. Leur rôle sera d'éviter au maximum l'étendue de la pollution par la mise en place de barrages, de retenues ou de points de captage.

POINTS CLÉS

1. Suite à une pollution quelconque dépassant le stade local (fuite et dans son environnement proche) et pouvant avoir un impact sur l'humain, il est primordial que des essais soient réalisés pour mesurer le taux de pollution et sa gravité.
2. Les pollutions des eaux possibles sont les hydrocarbures (pétrole, ses dérivés, les gaz) ainsi que les produits chimiques ou thermiques (huiles, acides, bases, produits chimiques non-neutre)

CHUTE D'ARBRES

OPERATIONS GENERALES

1. Sécurisez la zone et empêchez toute entrée aux abords du matériel et de la zone concernée par la chute d'arbre.
2. Demandez impérativement un Truck pour opérer le retrait de l'arbre.
3. Equipez des tenues de classe B avec Brush Jacket, gants de protection, casque et lunettes de protection.
4. Prévenez le LSDWP afin qu'ils puissent intervenir pour réparer la voirie si elle est endommagée et pour débarrasser les découpes qui vont avoir lieu.
5. Préparez une première bâche et y disposer le matériel nécessaire incluant : tronçonneuses, pics, haches, sangles.
6. Préparez une seconde bâche où seront entreposés les débris de l'arbre découpé.
7. Si l'arbre est assez léger, utilisez le treuil du Truck afin de dégager la voie et permettre aux futures découpes de ne pas libérer trop de débris sur la route.
8. Si l'arbre est trop lourd, disposez des bâches aux alentours de l'arbre afin d'éviter l'agglomération de débris autour de la zone de découpe.
9. Une fois l'arbre positionné ou protégé, procédez toujours par l'arrachage des branches avec des haches ou les tronçonneuses.
10. Découpez ensuite le tronc en commençant par la cime et en effectuant des morceaux de maximum 1m.
11. Pendant qu'un pompier découpe le tronc, un second pompier sera chargé de transporter les morceaux, soit en les faisant rouler, soit en les portant, soit en utilisant des sangles et le treuil du Truck.
12. Une fois le tronc entièrement coupé, transportez tous les débris sur la bâche prévue à l'étape 6.
13. Faîtes un nettoyage avec râteaux, balais, pelles du reste des débris.
14. Faîtes un état des lieux de la route et de son état avant réouverture.

US&R

/

POINTS CLÉS

1. Si une ligne électrique ou autre réseau a été touché, se référer aux techniques associées pour une chute de ligne électrique **AVANT TOUT**.
2. L'objectif est avant tout la réouverture rapide des voiries dans un bon état. Il est impératif de laisser un minimum de débris sur la route et de faire le maximum pour s'assurer du bon état de la voie.