TASARIM VE SATIN ALMA İÇİN

S700MC VE S690QL: AYNI ÇELİK DEĞİL

Dayanımları yakın, kaynak atölyesindeki davranışları farklı.

BU DOKÜMANDA

01 Dayanımın kaynağı: haddeleme mi, ısıl işlem mi

02 Isı girdisi, ön ısıtma ve WPS farkı

03 “Eşdeğer malzeme” kararını kim vermeli

FARK ÜRETİMDE

DAYANIMI NEREDEN ALIYOR?

S700MC

EN 10149-2

Termomekanik haddelenmiş

Dayanım: kontrollü haddeleme ve soğutma

Genellikle ince ve orta kalınlıkta sac

S690QL

EN 10025-6

Su verilmiş ve temperlenmiş

Dayanım: ısıl işlem

Kalın levhalara kadar

KAYNAKTAKİ KARŞILIĞI

ÜÇ AYRI KAYNAK KARARI

01 **Isı girdisi.** Fazla ısı, ısıdan etkilenen bölgede dayanım ve tokluk kaybı yaratabilir. Pencereyi üretici kaliteye ve kalınlığa göre tanımlar.

02 **Ön ısıtma.** Kimya ve kalınlık farklı; ihtiyaç da farklı. Karar üretici önerisi ve standartla verilir.

03 **WPS.** Biri için niteliklendirilmiş prosedür, diğerini kendiliğinden kapsamaz.

İŞ SONUCU

“EŞDEĞER MALZEME” KÜÇÜK BİR KARAR DEĞİL

Çizimdeki malzemenin eşdeğeriyle değiştirilmesi bir satın alma satırı gibi görünür. Kaynak tarafındaki anlamı:

WPS
Yeni prosedür

ÖN ISITMA
Yeni karar

WPQR
Gerekirse yeni niteliklendirme

TERMİN
Teklifte bilinmezse kayar

> **Bunu teklifte bilmek, üretimde öğrenmekten ucuzdur.**

HER MALZEME GRUBU İÇİN AYRI PROSEDÜR.

ARMAWELD'DE

→ Ayrı WPS, ön ısıtma protokolü ve sarf seçimi.

→ S235'ten S960QL'e, Strenx ve Hardox dahil: EN ISO 15614'e göre onaylı WPQR kütüphanesi.

Projelerinizde “eşdeğer malzeme” kararını kim veriyor: tasarım mı, satın alma mı, tedarikçi mi?