

Documento para la información de riesgos

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

AVICOLA DE GALICIA, SAU

PUESTOS DE TRABAJO
POL IND 7 PIAS PAR 7
36635-CAMBADOS (Pontevedra)
CIF:A36002236

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	POL IND 7 PIAS PAR 7 Cambados (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura

- Se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse a criterios económicos.
- Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los medios auxiliares deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.
- Todo trabajo en alturas superiores a dos metros debe realizarse contando con una protección colectiva a base de barandillas de al menos 90 cm de altura y dotada de listón intermedio y rodapiés (o protección equivalente). Donde sea viable la protección colectiva se recurrirá a la protección individual.
- utilización correcta del EPI: Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812).
- utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363)

Uso de escalera manual (más de 2 metros)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de escalera manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Escalera manual.
- utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).

Trabajos en alturas

- Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.

Uso de plataforma elevadora móvil de personas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP). Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas.
- Utilizar los puntos de anclaje ubicados en la plataforma elevadora móvil de personas indicado por el fabricante.
- utilización correcta del EPI: Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812).

- utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).

Carretilla elevadora.

- Establecer la prohibición formal de utilizar carretillas o cualquier equipo de manipulación de cargas para elevar personas.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Uso de transpaleta manual en superficies inadecuadas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Orden y limpieza

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y la limpieza del lugar de trabajo:- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Evitar la presencia de cables colgando o por los suelos en las zonas de paso (cables de teléfono, ordenador, etc.). Para evitar tropiezos con los mismos, se han de proteger o fijar de manera adecuada.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Limpiar y secar el suelo inmediatamente, en caso de derrames de líquidos. Además, señalizar la zona donde se ha producido el derrame para evitar resbalones y caídas.- Realizar las operaciones de limpieza de suelos en ausencia de personas y trabajadores; de no ser así, colocar una señal de advertencia de suelo mojado, de forma triangular, con el fondo amarillo y el pictograma en negro. - Respetar dicha señalización y evitar pasar por las zonas húmedas; si debe hacerlo, extremar las precauciones.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Usar preferentemente calzado con suela antideslizante.

Posible derrame de productos

- Colocar una señal de advertencia de suelo mojado, de forma triangular, con el fondo amarillo y el pictograma en negro.
- utilización correcta del EPI: Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE-EN ISO 20347).

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Transporte inadecuado de la herramienta

- Los trabajadores deberán utilizar las cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para el transporte de herramientas, en caso de que el empresario los haya puesto a su disposición.

Uso de EPIs herramientas manuales

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación y/o transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación de materiales con transpaleta manual

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Uso de materiales y herramientas en la plataforma elevadora móvil de personas

- Se deberá acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se posiciona la plataforma elevadora móvil de personas.

Manipulación manual de cargas

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Uso de carretilla elevadora.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Trabajos en planos superpuestos

- Se deberá acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se vayan a efectuar los trabajos en diferentes planos de trabajo. Los trabajadores deberán respetar la señalización y balizamiento ubicada en el centro de trabajo. Cooperar con el empresario para el mantenimiento de las protecciones colectivas, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.
- No permanecer en el área de influencia de cargas transportadas por otras personas

Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).

Posibilidad de pisadas sobre objetos y/o golpes contra objetos inmóviles

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Estructuras, máquinas...

- En tareas de mantenimiento y en los accesos , se debe prever, antes del inicio de los trabajos, la posibilidad de protección de elementos salientes, que presenten aristas vivas, etc. En caso necesario advertir o señalizar esta situación. Se puede plantear la posibilidad de empleo gorras de protección contra golpes de baja intensidad.
- Se asegurará la iluminación adecuada (general o portátil) de las áreas o locales de trabajo de uso general y en las vías de circulación del centro de trabajo, con objeto de realizar el trabajo con un nivel adecuado de iluminación.
- Guardar distancias de separación suficientes entre los elementos materiales (maquinaria, carros, materias primas...) , para permitir que los trabajadores efectúen de la manera más cómoda posible su trabajo; las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento y trabajar en dicha zona.
- No atravesar las diferentes líneas de producción, para proceder al desplazamiento dentro de las instalaciones. Debe irse por las zonas de paso destinado para los operarios.
- Durante las tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones, evitar realizar movimientos bruscos y violentos, que provoquen golpes contra estas instalaciones o equipos.

Uso de plataforma elevadora móvil de personas

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Partes móviles de herramientas o de maquinaria en reparación-mantenimiento.

- Asegurar el cumplimiento de todos los equipos de trabajo de los requisitos establecidos en el R.D. 1215/1997, ya sea con la adquisición de equipos con marcado CE o la adaptación de los mismos (certificado de adecuación al R. D. 1215/1997 de los equipos sin Marcado CE por personal técnico competente)
- En las operaciones de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo en los que los operarios deban acceder a zonas peligrosas (órganos de transmisión,...) se debe previamente desconectar el equipo de su fuente de alimentación y adoptar las medidas necesarias para evitar una posible realimentación. usar ropa de trabajo ajustada, no utilizar anillos, cadenas, o cualquier otro elemento que de lugar a atrapamientos.

- Los equipos de trabajo se instalarán, utilizarán y mantendrán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, no sometiendo estos a esfuerzos por encima de sus límites de uso ni utilizando los mismos para operaciones, tareas, etc. para los que no están previstos. Asimismo, se mantendrán siempre sus elementos de protección en buen estado y operativos.
- Bajo ningún concepto ningún equipo de trabajo puede estar en funcionamiento con las protecciones retiradas. Asimismo, los equipos de trabajo deberán ser revisados y mantenidos de acuerdo con la normativa que aplique a cada uno de ellos, vigente en cada momento.

Utilización de máquinas y equipos de trabajo

- No poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad de cualquiera de las máquinas y equipos presentes en el centro de trabajo al realizar operaciones en los mismos. Las reparaciones, ajustes, revisiones u operaciones de mantenimientos sobre elementos móviles de la maquinaria se realizarán tras haber parado el equipo y asegurar el bloqueo para evitar su puesta en marcha involuntaria por terceros. La limpieza o retirada de residuos de las inmediaciones de elementos en movimiento, se realizará con la máquina parada, si ello no es posible, no aproximar partes del cuerpo a la zona de peligro, utilizar elementos que permitan mantener una distancia suficiente. Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia. No utilizar cadenas, anillos, pulseras u objetos similares que propicien enganchones fortuitos con las máquinas de corte. No trabajar con ropa demasiado floja, rasgada, deshilacha

Uso de radiales

- No realizar cortes hacia el cuerpo, no eliminar las carcassas de protección de las radiales, no modificar los equipos de trabajo, ni anular los dispositivos de seguridad. Tener especial atención al cableado para evitar que se pueda enrollar en elementos móviles de las herramientas manuales eléctricas.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de herramientas manuales

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de herramientas manuales.

Uso de EPIs herramientas manuales

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Manipulación y/o transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Posturas peligrosas durante el uso de la radial

- Uso de mandil de cuero si se deben adoptar Posturas peligrosas durante el uso de la radial

Manipulación manual de materiales.

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- Eliminar rebabas que se producen en las piezas tras su corte y almacenar estos elementos en lugares donde no sean susceptibles de producir accidentes a quienes trabajen o circulen por estos

lugares.

Los restos inservibles se arrojarán a recipientes previstos para ello y nunca sobre las mesas de corte o en el suelo.

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Aire comprimido

- No utilizar el aire comprimido para limpiarse la ropa, mucho menos gastar bromas con él ni dirigir el chorro de aire hacia nadie. Utilización obligatoria de protección ocular en las labores de pintura mediante pulverizado.

Uso de productos químicos

- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).

Proyección de fragmentos y/o partículas en el uso de herramientas neumáticas y eléctricas

- En el uso de herramientas o equipos de trabajo manuales (rebarbadora, taladro, etc.) se deben seguir en todo momento las normas básicas de seguridad, no realizando nunca cortes en la dirección del cuerpo. En el caso de utilizar la rebarbadora deben usarse obligatoriamente los guantes y las gafas de protección contra la proyección de fragmentos y/o partículas, mientras que en el caso de utilizar el taladro, se recomienda el uso de gafas de protección.
- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166).

Tareas de soldadura

- utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175). guantes de resistencia térmica adecuada. Proporcionar ropa de fibra natural que cubra los brazos. Uso de protección ocular en el picado del cordón de soldadura.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Tareas de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo

- Está prohibido el ajuste y reparación de cualquier máquina en movimiento, las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. No se intervendrá en partes operativas de los equipos sin antes bloquearlo previamente. En las operaciones de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo en los que los operarios deban acceder a zonas peligrosas (órganos de transmisión...) se debe previamente desconectar el equipo de su fuente de alimentación y adoptar las medidas necesarias para evitar una posible realimentación. Será necesario balizar la zona y colocar avisos de seguridad. Dicha zona no podrá ser franqueada por operarios distintos a los que estén realizando el mantenimiento de la máquina

Uso de equipos de trabajo

- Consultar punto 8 de la presente tabla.

Uso de transpaleta manual

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Uso de transpaleta manual

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Uso de plataforma elevadora móvil de personas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP). Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas.

Uso de carretilla elevadora.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Carretilla elevadora eléctrica.
- Establecer la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad. Velar por cumplimiento de dicha obligación.
- Velar por que todas las carretillas estan equipadas de dispositivo antivuelco (ROPS)
- Las carretillas elevadoras únicamente serán manejadas por personal formado y autorizado por la empresa.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- Los trabajadores deberán utilizar los medios auxiliares para evitar o minimizar la manipulación manual de cargas puestos a su disposición por el empresario.

Manipulación manual de cargas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

Uso de medios auxiliares

- Los trabajadores deberán utilizar los medios auxiliares para evitar o minimizar la manipulación manual de cargas, como por ejemplo carretilla elevadora, transpaleta, carros, etc., puestos a su disposición por el empresario.

Posturas de trabajo==>Posturas forzadas.

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.
 - Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.
 - Evitar agacharse doblando la espalda.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Acceso y/o permanencia a cámaras frigoríficas

- opa de protección contra ambientes fríos ($-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < 10^{\circ}\text{C}$), categoría I (UNE-EN-14058),
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Acceso y/o permanencia a cámaras de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable

trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

- Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342)

Contactos térmicos

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en contacto con cualquier parte del cuerpo.

Operaciones de mantenimiento

- Durante las operaciones de mantenimiento cuando se corra el riesgo de entrar en contacto con piezas calientes deberán usar guantes de protección frente a contactos térmicos. En todo caso no actuar sobre partes en movimiento del motor o partes sobrecalentadas. No se abrirán los depósitos de los líquidos cuando estén calientes, se esperará hasta que estos hayan enfriado.

- No tocar los discos de corte y las brocas de los taladros inmediatamente después de su utilización, así como las piezas recién soldadas.

Tareas de soldadura

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección para soldadores (UNE-EN 12477).
polainas
Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines (UNE-EN ISO 11611).
manguitos para soldadura

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Realización de reparaciones eléctricas

- Siempre que sea posible se debe realizar cualquier reparación eléctrica en ausencia de tensión. Cumplir las normas básicas en la utilización de equipos eléctricos (no tocar los equipos con las manos mojadas, desenchufar los enchufes sin tirar del cable, mantener los cables y conducciones en buen estado).

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa. Además se tendrá que tener en cuentas las siguientes indicaciones:- En el caso de Baja Tensión debe asegurarse la desconexión y puesta a tierra del neutro.- La verificación de la ausencia de tensión debe hacerse en todos los conductores de la instalación, especialmente en cada una de las fases y en el conductor neutro, en caso de existir e inmediatamente antes de efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación.- Es obligatorio comprobar el correcto funcionamiento del equipo verificador de ausencia de tensión inmediatamente antes y después de realizar la citada verificación.- Los equipos o

dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra.

- Los trabajos de mantenimiento, reparaciones... serán realizados sin tensión, y se adoptarán las medidas necesarias para evitar que alguien vuelva a conectar la corriente. MANIOBRAS PARA CONECTAR / DESCONECTAR LA RED Desconexión. o Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola. Los condensadores, trafos, etc. que pudiesen mantener cargas residuales deberán ser descargados mediante dispositivos adecuados. o Prevenir cualquier posible realimentación, los dispositivos de corte deberán disponer de un dispositivo de bloqueo que impidan un posible rearme. Se deberá señalar dicha acción. o Verificar la ausencia de tensión. o Poner en tierra y en cortocircuito, los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y el puente deberán tener una sección adecuada para la corriente de cortocircuito. o Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Mientras se hayan completado las 5 etapas se autorizará el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.

- Conexión. Se retirarán las señales y protecciones que indicaban el riesgo y límites de la zona de trabajo. Retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. En caso de que sea necesario realizar trabajos en tensión solo los podrán realizar trabajadores cualificados. (Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años) designado expresamente por la empresa.

- Los trabajos eléctricos a realizar con presencia de tensión deberán ser realizados por personal autorizado y cualificado según lo establecido en el R.D. 614/2001 y de acuerdo a un procedimiento de trabajo previamente estudiado.

- Las tareas de supresión/ reposición de la tensión serán realizadas:- Baja tensión por trabajador Autorizado.- Alta tensión por trabajador Cualificado.

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para la realización de tareas de reparaciones básicas en la instalación eléctrica:- Antes de manipular algún elemento de la instalación eléctrica, asegurarse que: • Las protecciones contra contactos indirectos (diferenciales), toma de tierra, corte automático... están en buen estado. • Las partes activas de la instalación no deben tener zonas abiertas ni ser accesibles; deberán estar en el interior de las envolventes o detrás de barreras. • Los dispositivos de seguridad no son alterados ni modificados.- No realizar reparaciones ni manipular instalaciones eléctricas, cuando accidentalmente se encuentren mojadas, o cuando las manos o los pies estén mojados.- En caso de avería o incidente, cortar la corriente como primera medida y limitarse a realizar operaciones elementales, como cambio de una lámpara o fusible.- Sólo un electricista cualificado está facultado para efectuar nuevas instalaciones, así como transformaciones eléctricas.- Para comprobar la ausencia de tensión en la instalación, emplear únicamente comprobadores de tensión que se ajusten a las normas de seguridad. En ningún caso emplear lámparas o hilos conductores para ese fin.- Evitar toda reparación provisional, especialmente de cables dañados mediante cinta aislante o similar, reemplazar por cable nuevo.- No abrir las protecciones de los aparatos eléctricos, excepto por personal debidamente autorizado.- Respetar las señales de advertencia y protecciones destinadas a evitar el contacto directo con una pieza bajo tensión eléctrica.- No abrir los armarios eléctricos, cofres, ni las cajas de distribución o de bornas.- No abrir la carcasa de protección del aparellaje eléctrico, disyuntores, relés, etc.- No abrir las puertas de los recintos destinados a instalaciones eléctricas, como centros de transformación, plataformas, etc.- En caso de uso de herramientas manuales para realizar las tareas comprobar que

son aislantes o están aisladas. Para suprimir la tensión, desarrollar las cinco reglas de oro de la electricidad: 1. Desconectar. 2. Prevenir cualquier posible realimentación. 3. Verificar la ausencia de tensión. 4. Poner a tierra y en cortocircuito, cuando proceda. 5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, cuando proceda. Para reponer la tensión, el proceso será en orden inverso a la supresión de la tensión. Para reemplazar una lámpara: • Cortar la corriente mediante el disyuntor. • Cuando la lámpara está alimentada a través de una toma de corriente, retirar por completo la clavija del enchufe de esa toma. Para reemplazar una bombilla: • Cortar la corriente mediante el disyuntor. Para reemplazar un fusible: • Cortar la corriente mediante el disyuntor más próximo. • Señalizar el disyuntor desconectado mediante un cartel avisador: "prohibido conectar ¡peligro!". • Reemplazar los fusibles siempre por otros del mismo tipo e intensidad nominal. • Antes de volver a poner en servicio la instalación, colocar la tapa de protección. • Si el fusible reemplazado se funde de nuevo o el corta-circuitos automático rearmado se dispara de nuevo, se debe llamar inmediatamente a un electricista. En ningún caso se debe intentar arreglar de nuevo sin la ayuda de un especialista. - En caso de avería, apagón o cualquier otra anomalía, avisar a un electricista. Colocar la señalización adecuada en la instalación para impedir su utilización hasta después de su reparación.

Uso de equipos eléctricos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de equipos eléctricos: - Antes de utilizar cualquier equipo: • Asegurarse de que se encuentra en buen estado y seguir las instrucciones del fabricante. • Revisar las bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra.
- No sobrecargar los enchufes, ni conectar aparatos con los cables pelados. No utilizar "ladrones".
- No utilizar prolongadores en mal estado ni usar empalmes, particularmente por el suelo o zonas húmedas. - No usar, ni tocar aparatos ni interruptores eléctricos con las manos mojadas, no conectar aparatos que se han mojado. Mantener los pies secos y usar calzado adecuado a las condiciones de trabajo. - Para desenchufar un aparato no tirar nunca del cable, sino de la clavija. - Limitar el uso de cables de extensión a disposiciones puntuales, utilizar en estos casos alargadores apropiados, con conexión a tierra. El cableado debe ser apropiado aunque sea temporal, y se debe evitar pasillos y otras zonas de transitadas. Si tuvieran que pasar por estas zonas, los cables deberán estar protegidos adecuadamente. - No dejar los aparatos eléctricos en lugares con peligro de que sean averiados por golpes, proyecciones calientes, agua, etc. - En caso de avería o mal funcionamiento, desconectar el equipo, señalar la avería y avisar al responsable. - Si nota algún "calambre" utilizando algún aparato de su trabajo, observar que aparecen chispas o humos procedentes de un aparato o de los cables de conexión o el calentamiento anormal de un motor o de un cable, parar inmediatamente y ponerlo en conocimiento del responsable para avisar al electricista. - No realizar reparaciones del equipo de trabajo por cuenta propia, si no cuenta con formación adecuada y está debidamente autorizado por la empresa. Llevar a cabo por personal cualificado. - En caso de incendio, no utilizar agua para apagar el fuego, utilizar medios de protección contraincendios adecuados. - No dejar los equipos conectados si no están en uso.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Manejo de productos químicos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4). Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos).
- Se deberá solicitar a los fabricantes las correspondientes fichas de seguridad de aquellos productos químicos cuya manipulación pueda entrañar un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores (lejías, abrillantadores, ...). Estas fichas de seguridad deberán estar en disposición de los trabajadores

Posibilidad de realización de trabajos en espacios confinados.

- En caso de tener que realizar trabajos en espacios confinados, se debe elaborar previamente un procedimiento al respecto y únicamente los podrán realizar trabajadores que dispongan de la necesaria formación e información y dotados de los EPI's reglamentarios.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Uso de productos químicos-Decapantes, siliconas, adhesivos, etc

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Exposición a radiaciones

Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes.

Exposición a radiaciones no ionizantes procedentes de las tareas de soldadura

- utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175).
- No trabajar con las mangas remangadas o partes del cuerpo sometidas a radiación.
- Cuando sea posible se utilizarán mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de operarios

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Uso de aparato a presión (compresor portátil)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Compresor portátil. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de compresor portátil.
- Los compresores se someterán cada diez años, como mínimo, a una inspección visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión. Anualmente el usuario de los recipientes de aire comprimido deberá limpiar interiormente los mismos con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por éstos.

Recipientes de gases comprimidos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Botellas y botellones de gases comprimidos.
- Los trabajadores tendrán a su disposición, en la zona de almacenamiento y/o uso, las fichas de datos de seguridad de las botellas y botellones de gases comprimidos utilizadas, así como conocer su contenido: manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar.

Carga de baterías

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías:- La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el

almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos.- Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados.- El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables.- La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado.- Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar.- Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante.- Para la carga de baterías:

- Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc.
- Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería.
- Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador.
- Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería.
- No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos.
- Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar.
- No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito.
- Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido.
- Utilizar herramientas antichispas.
- Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías.
- Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad.
- No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el ácido para diluirlo.
- Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

Manipulación y almacenamiento de baterías

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en la manipulación y almacenamiento de baterías:- Seguir las instrucciones del fabricante durante la manipulación de baterías.- Mantener bien ventilada la zona de carga y descarga de la batería.- Usar herramientas antichispa.- Evitar fuentes de ignición (prohibido fumar o realizar operaciones que puedan producir chispas eléctricas) y los trabajos de soldadura cerca de zonas de almacenamiento de baterías, debido a que el hidrógeno desprendido por las baterías, en especial en las recargas, es muy inflamable.- No emplear llama para mirar los niveles electrolito.- No colocar encima de la batería herramientas o piezas metálicas.- Para la sustitución de baterías se deberá quitar primero el cable del borne negativo (masa). Por el contrario, en la instalación de baterías se deberá colocar el cable del borne negativo (masa) en último lugar.- Comprobar que las abrazaderas de los bornes estén adecuadamente apretadas y cubiertas con una ligera capa de vaselina filante.- Evitar la sobrecarga o carga insuficiente revisando y ajustando el regulador de corriente.- En caso de conexión de dos baterías compatibles de vehículos entre sí para recargar una batería y/o utilización de cables de emergencia:
 - Primero se conectaran los polos positivos.
 - Después se coloca el negativo al coche auxiliar y por último el negativo al coche averiado.
 - La recarga de la batería debe estar ajustada, ni sobrecargar, ni cargar insuficientemente.- La operación de conexión de pinzas en la recarga de las baterías con cargador se hará con el cargador apagado. No confundir las polaridades.- No dejar las pinzas de los cargadores de batería en el suelo.- Antes de quitar las pinzas de los bornes interrumpir el circuito de carga.- En cargadores antiguos, sin interruptores, es preferible conectar las pinzas a la batería a cargar primero y después a la fuente de alimentación de la red.- Para evitar chispas estáticas toque un metal puesto a tierra antes de trabajar en la batería.- En caso de explosión realizar una limpieza a fondo de aquellos lugares afectados por los restos de la batería, especialmente fuentes de beber, herramientas, prendas, etc. Los restos de ácido se neutralizarán con sosa cáustica y agua, en proporción aproximada del 50 [][%].
- Los trabajadores deberán utilizar las herramientas aislantes para manipular baterías puestas a su disposición por el empresario.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Trabajos en caliente

- No realizar operaciones que puedan generar llamas o chispas sin verificar antes la ausencia de riesgo

Recipientes de gases comprimidos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Botellas y botellones de gases comprimidos.

Carga de baterías

- Los trabajadores deberán respetar la señalización de seguridad. Cooperar con el empresario para el buen mantenimiento de la señalización de seguridad, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.
- Se recomienda proporcionar al trabajador linternas antideflagrantes para la operaciones de inspección del nivel del electrolito.

Tareas de soldadura por arco eléctrico

- Se deberán verificar la existencia de un extintor adecuado en las proximidades de la zona de trabajo.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Soldadura eléctrica.

Accidentes causados por seres vivos

Accidentes causados directamente por animales (ataques, molestias, mordeduras, picaduras, etc.).

Presencia de roedores, arañas, insectos, etc. en el espacio confinado (en el caso de tener que realizar algún trabajo en espacios confinados)

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados:- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa para trabajos en el espacio confinado, y adoptar las medidas preventivas establecidas en el mismo. - Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral. - Lavarse frecuentemente las manos, con agua y jabón, y en especial al comenzar y terminar la jornada y antes de comer o beber. - Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo de riesgo. - Es aconsejable utilizar repelentes contra los insectos para evitar picaduras. Las picaduras constituyen un riesgo que adquiere una incidencia importante principalmente en los meses de primavera y verano. - Es conveniente saber si los trabajadores son alérgicos (hipersensible) al veneno de insectos. Una prueba de alergia puede ayudar a determinar la gravedad de una posible sensibilización de esta naturaleza. Consultar con su médico el tratamiento a seguir, en caso de prescripción de epinefrina, llevarla siempre consigo, informar a la empresa y a los compañeros de trabajo que deben ser capaces de administrarle dicho medicamento antes de pedir ayuda médica y/o llevarle directamente a urgencias. - En caso de un accidente con un animal se recomienda acudir al centro médico más cercano, ya que solo allí se le puede proporcionar la medicación y el tratamiento necesario. - Conocer el lugar de ubicación de botiquines fijos y/o portátiles con disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

Desplazamientos al ir y volver del trabajo

- Los trabajadores deberán recibir formación sobre los riesgos en los desplazamientos al ir y volver del trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Desplazamiento en vehículo de empresa

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Uso de productos químicos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Tareas de soldadura (humos, deficiencia en ventilación, etc.)

- Se asegurará en todo momento que las tareas de soldadura se realizan en adecuadas condiciones de ventilación.
- En caso de no poder garantizar una ventilación adecuada, se deberá instalar un sistema de extracción localizada por aspiración en el origen.
- utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante con válvula contra partículas o contra gases y partículas (UNE-EN 405).

Generación de polvo en el uso de la lijadora portátil, esmeril, radial...

- utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Vibraciones mano-brazo (Radiales portátiles)

- Dotar a la máquina de una empuñadura ergonómica que disminuya las vibraciones.

Ruido por el uso de herramientas neumáticas y eléctricas, ruido generado por las máquinas de sala de despiece.

- utilización correcta del EPI: Protectores auditivos tipo orejeras (UNE-EN 352-1).

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Posible exposición a agentes biológicos en espacio confinado

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados con posible exposición a agentes biológicos:- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa para trabajos en el espacio confinado, y adoptar las medidas preventivas establecidas en el mismo. - Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.- Lavarse frecuentemente las manos, con agua y jabón, y en especial al comenzar y terminar la jornada y antes de comer o beber.- Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo de riesgo.- Usar equipos de protección individual cuando se prevea entrar en contacto con microorganismos: • Protección contra el contacto con aguas residuales y elementos contaminados mediante uso de guantes de protección contra microorganismos, calzado y vestuario impermeable, gafas contra salpicaduras • Protección contra heridas, usar guantes contra cortes y punciones y calzado contra la perforación de la suela.- Lavar frecuente la ropa de trabajo.- En caso de contacto accidental con agentes biológicos se deberá lavar de manera prolongada la parte afectada con agua y jabón, en caso de contacto con las mucosas enjuagar con agua o suero fisiológico. Avisar al responsable.- Conocer el lugar de ubicación de botiquines fijos y/o portátiles con disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc.
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2).
Calzado de seguridad, protección y trabajo con protección contra la perforación.
ropa de protección.
gafas de montura integral

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Posturas forzadas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Posturas forzadas

- Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas.
- Combinar las tareas realizadas de manera que se evite mantener la misma postura durante un tiempo prolongado o la realización continuada de esfuerzos elevados; realizar movimientos de

estiramiento de los músculos a lo largo de la jornada para evitar dolores musculares

Postura forzada en espacio confinado (en caso de realizar algún trabajo en espacio confinado)

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar durante la adopción de posturas forzadas en espacios confinados:- Evitar útiles que requieran sobreesfuerzos y que ocasionen sobrecarga muscular, así como posiciones articulares forzadas.- Evitar adquirir herramientas manuales de mala calidad. A la hora de trabajar, no colocarlas por encima de los hombros. Es recomendable situarlas de frente a la tarea que se va a realizar y al alcance de los brazos.- Evitar mantener la misma postura durante toda la jornada laboral. Los cambios de postura siempre van a resultar beneficiosos. Si no tienes posibilidad de cambios de postura, realiza micropausas de descanso.- Aprovechar los descansos para cambiar de postura (sentarte, estirar músculos,...). Los periodos de descanso son preferibles que sean cortos y frecuentes.- Durante los descansos, efectuar movimientos suaves de estiramiento de los músculos.- Es recomendable realizar el reconocimiento médico ofrecido por la empresa para prevenir posibles lesiones músculo-esqueléticas en cuello, espalda, piernas, brazos o manos.- Para trabajos de pie:
 - Siempre que la tarea te lo permita, alternar la posición de pie con la de sentado para reducir la fatiga que se produce al mantener una posición fija prolongada.
 - En caso de no ser posible, intentar mantener las curvaturas de la espalda en su alineamiento normal. El relax de la musculatura se realiza adoptando otras posturas antagónicas. Por ejemplo, agachándose de vez en cuando, doblando el tronco hacia atrás, cambiando el peso de un pie al otro, apoyando un pie en un reposapiés, etc.
 - Evitar la postura estática caminando a ser posible, ya que la columna sufre menos.
 - Intentar no hacer giros de espalda sino desplazamientos con todo el cuerpo dando pasos cortos.
 - En general, es aconsejable que la altura de la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente a la altura del codo del trabajador o a una altura ligeramente inferior. Si es preciso agacharse, evitar doblar el tronco, flexionando rodillas y cadera.- Para trabajos en cucullas o de rodillas:
 - Planificar. Antes de ejecutar una tarea, hay que revisar la altura a la que ha de realizarse el trabajo. Utilizar, en caso necesario, materiales para regular la altura.
 - Evitar el trabajo a ras del suelo. Colocar plataformas de manera que el trabajo no se realice a la altura del suelo. Realizar las tareas auxiliares, como preparación de material o manejo de equipos, a la altura adecuada.
 - Si las posturas forzadas prolongadas son inevitables. Si es inevitable trabajar a ras del suelo, intentar hacerlo sentado. Seleccionar, si es posible, un taburete o cualquier otro material adecuado a la persona que lo vaya a usar. Utilizar rodilleras cuando se trabaje arrodillado en el suelo.
 - Posición de los brazos:
 - En general, los movimientos de los brazos deben ser simétricos, ya que trabajar con un solo brazo supone cargas estáticas al tronco.
 - Evitar tener los brazos extendidos.
 - Realizar los movimientos más frecuentes con los codos bajos y cercanos al tronco.- Para las posturas forzadas de cuello:
 - En la medida de lo posible, intentar que los elementos del puesto que requieran de observación, estén dispuestos en frente del trabajador, sin obstáculos visuales y dentro de un área que vaya, preferiblemente, entre los hombros y la altura de los ojos.- Para las posturas forzadas de hombros:
 - Colocar los elementos del puesto de trabajo a una altura entre las caderas y los hombros, para reducir las posturas forzadas de hombro, así como colocarlos cerca al tronco y delante del cuerpo.- Para las posturas forzadas de codos:
 - Evitar los movimientos amplios del codo mediante el acercamiento de los elementos del puesto a la zona de alcance óptimo de la extremidad superior.
 - Orientar los elementos del puestos de tal manera que no sea necesaria su rotación o giro.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.
 - La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración.
 1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos.
 2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho.
 3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente.
 4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4.
 5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4.
 6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo.
- Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación. Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.
 - Brazos y manos:
 - * Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño.
 - * Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.
 - Cara:
 - * Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda.
 - * A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.
 - Cuello:
 - * Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo. Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.
 - Pecho, hombros y espalda:
 - * Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.
 - Abdomen:
 - * Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.
- - Piernas y pies:
 - * Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro.
 - * Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba.
 - * Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie.
 - * Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.
- Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.
- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información

que pueda necesitar para la realización del mismo.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Exigir menor carga de trabajo en el turno de noche siempre que sea posible.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Realizar pausas que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Uso de herramientas portátiles.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Herramientas eléctricas portátiles.

Espacio confinado (en caso de tener que realizar algún trabajo en espacios confinados)

- Será necesaria la presencia de recurso preventivo en los trabajos en espacios confinados.
- Los trabajadores dispondrán de autorización para la entrada en espacios confinados y con ello se garantizará que se han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el espacio confinado. Dicha autorización estará firmada por los responsables y debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debiendo firmarse un nuevo permiso en el supuesto de que se prolonguen los trabajos, especificándose las condiciones en el momento de la entrada en el recinto.
- Se deberá mantener personal de vigilancia, debidamente instruido, en el exterior de manera continuada durante los trabajos en espacios confinados. La comunicación deberá ser continua para poder informar sobre cualquier posible anomalía en el interior del espacio confinado.
- Siempre que sea posible se realizarán los trabajos en espacios confinados desde el exterior del mismo.

Contacto continuo con superficies húmedas

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

Trabajos en el interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán disponer del manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI, así como seguir las instrucciones indicadas en los mismos.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.

Información de transpaleta eléctrica y manual.

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL==>Información==>uso de la carretilla elevadora eléctrica

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:
 - Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.
 - Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.