CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนกโครงไม้ FRAME

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → ฟองน้ำ → หุ้ม → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		สโตร์ / ร้าน CNC	แผนกสปริง

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	M0005	**ไม้อัด 18 มม. (เบอร์ 20) 120×240** ส่งตัด CNC ตามไฟล์ sofa-1600-cnc-18mm.dxf	แผ่น	**2**			รับคืนเป็นชิ้นงานตามตารางด้านล่าง
2	M0011	**ไม้ดัด (ไม้อัดดัดโค้ง 4 มม.) 120×240** ตัด SK1 ×2 · SK2 ×2 · SK3 ×1	แผ่น	**2**			SK1 1430×330 · SK2 1430×760 · SK3 1160×440
3	—	**กาว PVA D3** ประกบซี่โครง + ทาไม้อัดดัดเต็มหน้า + ทุกรอยต่อ	กก.	**1**			ประกบ R1-R5 · ไม้อัดดัดต้องเต็มหน้า
4	M0040	**สกรู 2"** ยึดซี่โครงประกบ 2 ชั้น	ตัว	**40**			R1-R5 ซี่ละ 8 ตัว
5	M0039	**สกรู 1"** คานเข้าซี่โครง · แผ่น LPL · กล่องแขน	ตัว	**110**			
6	M0044	**ลวดแม็ก 1010/1006** ยิงไม้อัดดัดทุก 40 มม.	นัด	**1,500**			
7	M0053	**T-nut M8 (น็อตเฟืองจักร)** ตอกที่ LPL ×4 · LP ×2 · PL3 ×2	ตัว	**8**			
8	—	**แหวนอีแปะ Ø40 หนา 3 มม.** รองใต้ปีก T-nut ทุกตัว	ตัว	**8**			สำคัญ: กันขาดึงทะลุ (ผลทดสอบโครงสร้าง)

ชิ้นงาน CNC ที่ต้องได้รับครบ (ตรวจนับก่อนประกอบ)

รหัส	ชิ้น	จำนวน	ขนาดกรอบ มม.	หมายเหตุ
R1	ซี่โครงปลายซ้าย (พนักต่ำ) · ชั้นเต็ม	1	605 × 520	พนักสูงถึง Z600 · ประกบกับ R1-D
R1-D	ชั้นเสริม R1 (ตัดสูงถึง Z450)	1	605 × 370	กาว+สกรูประกบด้านในของ R1
R2-R5	ซี่โครงมาตรฐาน · ชั้นเต็ม	4	605 × 640	ตำแหน่ง X310 / 580 / 850 / 1120 · ประกบกับ R2-R5-D
R2-R5-D	ชั้นเสริมซี่โครง (ตัดสูงถึง Z450)	4	605 × 370	กาว+สกรู 8 ตัวประกบซี่โครง · หนารวม 36 มม. ช่วงล่าง
R6	แผงข้างใน-ที่เท้าแขน	1	605 × 640	ตัน · ร่องรับแผ่น AP1-3
A1	แผงข้างนอก-ที่เท้าแขน	1	475 × 400	X1560
B1	คานล่างหน้า	1	1377 × 130	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B2	คานล่างหลัง	1	1377 × 130	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B3	คานรับสายยางหน้า	1	1377 × 110	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B4	คานรับสายยางหลัง	1	1377 × 110	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B5	คานบนพนักพิง	1	1107 × 80	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
AP1	แผ่นบนกล่องแขน	1	188 × 310	
AP2	แผ่นล่างกล่องแขน	1	188 × 430	รูขาเตรียม Ø10
AP3	แผ่นหน้ากล่องแขน (ยึดหมอนข้าง)	1	188 × 340	รูน็อต M8

PL1-2	แผ่นบน/ล่าง แกนหมอนข้าง	2	140 × 200	
PL3	แกนตั้ง หมอนข้าง	1	80 × 380	ตอกตะปูเกลียว T-nut M8 ด้านหน้า
LPL	แผ่นเสริมคานใต้ขา (เต็มช่องซี่โครง)	4	234 × 90	ขา L1-L4 · กาว+สกรู 8 ตัวทับคาน B1/B2 · T-nut M8 + แหวน Ø40
LP	แผ่นรองขา (กล่องแขน)	2	90 × 90	ขา L5-L6 บน AP2 · T-nut M8 + แหวน Ø40
PL4	แกนตั้งหน้า หมอนข้าง	1	80 × 380	ปิดเป็นกล่องกับ PL1-PL3 (REV B)
SP	แผ่นรองระยะ หมอนข้าง	4	70 × 70	กาวติดหลัง PL3 ซ้อน 2 ชั้น/จุด

ข้อควรทำ

- R1-R5 กาวประกบ 2 ชั้นก่อนทุกครั้ง (อัดแคลมป์ ทิ้งให้แห้ง)
- ไม้อัดดัด SK1/SK2 อ้อมมุมล่าง ทาบใต้คาน B1/B2 80 มม. ห้ามข้าม (เป็นคานรับน้ำหนัก)
- ตรวจระยะขา L3/L4 ที่ x715 (ไม่ใช่ x850)
- แบบ: sofa-1600-drawing.pdf แผ่นที่ 2-6

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนกสปริง SPRING / WEBBING

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → **สปริง** → ฟองน้ำ → หุ้ม → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		แผนกโครงไม้	แผนกฟองน้ำ

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	M0136	**ยางยืด 5 ซม. (สีขาว)** 20 เส้น × ตัดยาว 520 มม.	ม.	**10.4**			ขึงหน้า-หลัง 4 เส้น/ช่อง
2	M0151	**กระสอบพลาสติก** ปูทับสายยางทั้งเบาะ	ตร.ฟุต	**10.1**			
3	M0044	**ลวดแม็ก 1010/1006** ปลายสายยาง 6 นัด/ปลาย + กระสอบ	นัด	**300**			

ข้อควรทำ

- ยืดสายยาง 8-10% (ตัด 520 ขึงบนช่วง ~470)
- พับทบปลายสายยางก่อนยิงแม็ก 6 นัด ทุกปลาย (ผลทดสอบ: 4 นัดไม่พอ)
- เว้นระยะสายห่างหน้าซี่โครงเท่ากันทุกช่อง

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนกฟองน้ำ FOAM

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → **ฟองน้ำ** → หุ้ม → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		แผนกสปริง	แผนกหุ้ม

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	M0090	**ฟองน้ำ FFC D26 (อีสเทอร์นโฟม) สีเขียวแก่ หนา 4"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**10.9**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.39 แผ่น
2	M0079+M0078	**ฟองน้ำ HR3 D26 (กรุงเทพโฟม) หนา 1.5"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**6.3**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.23 แผ่น · ใช้ 1" ซ้อน 0.5" (หรือปอกจาก 2")
3	M0080	**ฟองน้ำ HR3 D26 (กรุงเทพโฟม) หนา 2"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**8.3**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.30 แผ่น
4	—	**ฟองน้ำ HR3 D26 (กรุงเทพโฟม) หนา 4"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**10.6**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.38 แผ่น
5	M0093	**ฟองน้ำ SQ D20 (กรุงเทพโฟม) สีชมพู หนา 1"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**36.4**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 1.31 แผ่น
6	—	**ฟองน้ำ SQ D20 (กรุงเทพโฟม) สีชมพู หนา 3"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**4.2**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.15 แผ่น
7	—	**ฟองน้ำ SQ D20 (กรุงเทพโฟม) สีชมพู หนา 4"** ตามตารางตัดด้านล่าง	ตร.ฟุต	**9.5**			เทียบแผ่น 50×80" ≈ 0.34 แผ่น
8	M0120	**ใยโพลีเอสเตอร์ FILL 200 GM** ห่อทุกชิ้นก่อนหุ้ม	ตร.ฟุต	**107.6**			
9	—	**กาวยางพ่นฟองน้ำ**	กระป๋อง	**1**			

ตารางตัดฟองน้ำ

ฟองน้ำ	หนา	ใช้ที่	ขนาด (มม.)	ชิ้น
FFC	4"	ที่นั่ง ชั้นหลัก	1360 × 520 ตัดตามแปลนโค้ง	1
SQ	1"	ที่นั่ง ชั้นนุ่มบน + ห่อจมูกหน้า	1360 × 670	1
SQ	4"	พนักพิง ด้านหน้า (แกะมน)	1370 × 450	1
SQ	3"	พนักพิง หัวมนด้านบน	1370 × 200	1
SQ	1"	พนักพิง ด้านหลัง	1400 × 720	1
HR3	2"	หน้าฐาน + ข้างซ้าย	หน้า 1400 × 220 + ข้าง 650 × 350	1
HR3	4"	ปลายซ้าย ปั้นทรงลาด	650 × 600	1
HR3	4"	ม้วนแขน (แกะตามทรง)	พื้นที่รวม 0.30 ตร.ม.	1
HR3	1.5"	หมอนข้าง ชั้นใน	แถบรอบ 710 × 460 + ฝาวงรี 2	1
SQ	1"	หมอนข้าง ผิวนอก	แถบรอบ 780 × 500 + ฝาวงรี 2	1

ข้อควรทำ

- ปริมาณเบิกรวมเผื่อเศษ 30% แล้ว (ได้เนื้อ 70%)
- ที่นั่งสำเร็จต้องสูง 420 มม. วัดหลังห่อใย
- แบบรูปตัด: sofa-1600-drawing.pdf แผ่นที่ 1

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนกวางแบบ PATTERN & CUTTING

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → ฟองน้ำ → หุ้ม → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		สโตร์ผ้า	แผนกหุ้ม

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	ผ้า B	**ผ้าหุ้ม เกรด B หน้ากว้าง 140** ตามแพทเทิร์น F1-F9 · ผังตัด 4.08 ม.	ม.	**4.5**			รวมเผื่อจัดลาย/ตัดเสีย 10%
2	ผ้าดิบ	**ผ้าดิบ (เฉพาะตัวแรก)** ตัดลองแพทเทิร์นก่อนตัดผ้าจริง	ม.	**4.4**			ตัวที่ 2 เป็นต้นไปไม่ต้องเบิก

ชิ้นแพทเทิร์นที่ต้องตัด (ขนาดตัดรวมเผื่อแล้ว)

รหัส	ชิ้น	จำนวน	ขนาดตัด มม.	หมายเหตุ
F1	เบาะนั่ง + หน้าฐาน (ชิ้นเดียว)	1	1351 × 1102	จากร่องพนัก → หน้าเบาะ → จมูกหน้า → ใต้ฐาน · ยาวคลี่ 942
F2	พนักพิงด้านใน + หัวพนัก	1	1392 × 666	จากร่องพนัก → หน้าพนัก → หัวพนัก · ยาวคลี่ 556
F3	พนักพิงด้านหลัง	1	1492 × 719	หลังพนักถึงใต้ฐาน · ยาวคลี่ 639
F4	ข้างซ้าย (ตามรูปตัด)	1	700 × 800	เย็บต่อ F1 F2 F3 รอบขอบ · ขอบล่างยิงแม็ก
F5	แขน ด้านนอก	1	530 × 500	รูปด้านข้างแขน · ขอบล่างยิงแม็ก
F6	แขน ด้านใน	1	530 × 500	ด้านติดเบาะ · ขอบล่างยิงแม็ก
F7	แขน แถบรอบ (boxing)	1	250 × 1391	หลัง → บน → หน้าแขน · ยาวคลี่ 1261
F8	หมอนข้าง ฝาบน/ล่าง	2	230 × 280	วงรี 200×250 · มีรูตาไก่ที่ฝาล่าง
F9	หมอนข้าง แถบรอบ	1	739 × 490	รอบวงรี 709 · ใส่ซิป 0.7 ม. ด้านหลัง

ข้อควรทำ

- ไฟล์แพทเทิร์น 1:1: sofa-1600-fabric-pattern.dxf · ผังตัด: แบบแผ่นที่ 7
- ผ้ามีลาย/มีทิศขน ต้องจัดผังใหม่ แจ้งหัวหน้าก่อนตัด
- เขียนรหัสชิ้น (F1-F9) ด้านหลังผ้าทุกชิ้น แล้วส่งแผนกหุ้มพร้อมใบนี้

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนกหุ้ม UPHOLSTERY

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → ฟองน้ำ → **หุ้ม** → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		แผนกฟองน้ำ (ตัวโซฟา) + แผนกวางแบบ (ชิ้นผ้า F1-F9)	แผนก QC

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	M0185	**ซิปม้วน** ปลอกหมอนข้าง ด้านหลัง	ม.	**0.7**			
2	M0186	**หัวซิป**	ชิ้น	**1**			
3	—	**ตาไก่ทองเหลือง Ø10** ผ้าแขน 2 + ผ้าหมอนข้าง 2 (รูน็อตยึดหมอนข้าง)	ชิ้น	**4**			ตำแหน่งรูตรง Z200 / Z380
4	FORM	**ด้ายเย็บ** ตามมาตรฐานโรงงาน (GLUE & THREAD)	หลอด	**1**			
5	M0044	**ลวดแม็ก 1010/1006** ยิงผ้าเข้าโครง	นัด	**400**			

ชิ้นผ้าที่ต้องได้รับจากแผนกวางแบบ (ตรวจนับ)

รหัส	ชิ้น	จำนวน	รับแล้ว ✓
F1	เบาะนั่ง + หน้าฐาน (ชิ้นเดียว)	1	☐
F2	พนักพิงด้านใน + หัวพนัก	1	☐
F3	พนักพิงด้านหลัง	1	☐
F4	ข้างซ้าย (ตามรูปตัด)	1	☐
F5	แขน ด้านนอก	1	☐
F6	แขน ด้านใน	1	☐
F7	แขน แถบรอบ (boxing)	1	☐
F8	หมอนข้าง ฝาบน/ล่าง	2	☐
F9	หมอนข้าง แถบรอบ	1	☐

ข้อควรทำ

- หมอนข้างหุ้มแยก · เจาะรูตาไก่ให้ตรงรูน็อต
- ยิงแม็กใต้ฐานห่างกัน 30-40 มม. ผ้าตึงเรียบ ไม่ย่น
- ห้ามยิงแม็กทะลุสายยางยืด

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนก QC QC · ประกอบขา + ปิดก้น

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → ฟองน้ำ → หุ้ม → QC → Packing
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		แผนกหุ้ม	แผนก Packing

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	M0155	**ขาไม้กลึง Ø50 × 80 สีเนเชอรัล** L1-L6	ขา	**6**			
2	M0072	**แฮงกะโป้ 8×60 + น็อต + แหวน** ขันขาเข้า T-nut	ชุด	**6**			
3	M0165	**ยางรองขา สีดำ** ใต้ขาทุกขา	ชิ้น	**6**			
4	M0170	**สปันบอนด์ 100 GM หน้ากว้าง 100** ปิดใต้ฐาน	ม.	**1.67**			
5	M0063	**สกรูหัวจม M8 (ยาว 100) + แหวน** ยึดหมอนข้างเข้ากล่องแขน	ชุด	**2**			Master มี M8×70 · ต้องใช้ยาว 100
6	M0044	**ลวดแม็ก 1010/1006** ปิดก้น	นัด	**150**			

เช็กลิสต์ QC ก่อนส่ง Packing

#	ตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ขาครบ 6 ขา ขันแน่น วางพื้นเรียบไม่โยก	☐	☐
2	หมอนข้างแน่น น็อต 2 ตัวครบ ไม่คลอน	☐	☐
3	นั่งทดสอบ 3 จุด ไม่มีเสียงลั่น/เสียงไม้	☐	☐
4	ที่นั่งสูง 420 ±10 · รวม 800 ±10 · ยาว 1600 ±10	☐	☐
5	ผ้าตึงเรียบ ไม่ย่น ตะเข็บตรง ไม่มีคราบ	☐	☐
6	ใต้ฐานปิดเรียบ ไม่มีแม็กโผล่	☐	☐

ข้อควรทำ

- ตัวแรกของล็อต: ทดสอบกดถุงทราย 130 กก. ตามรายงานโครงสร้างก่อนส่งขาย

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

CHAW CHER · ใบแจกวัสดุ / MATERIAL ISSUE

แผนก Packing PACKING

SOFA 1600 × 750 · REV B
ผ้า B · แขนขวา

โครงไม้ → สปริง → ฟองน้ำ → หุ้ม → QC → **Packing**
วางแบบ ตัดผ้าคู่ขนาน → ส่งแผนกหุ้ม: วางแบบ

เลขที่ใบงาน / ออเดอร์	จำนวนผลิต	วันที่เบิก	รับงานจาก	ส่งต่อ
	ตัว		แผนก QC	ส่งของ / คลัง

#	รหัส	รายการ	หน่วย	ต่อ 1 ตัว	× จำนวนตัว = ต้องเบิก	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1	—	**บับเบิ้ลกันกระแทก หน้ากว้าง 130 ซม.** ห่อรอบตัวโซฟา 2 รอบ	ม.	**8**			ประมาณ · ยืนยันกับแผนก
2	M0150	**กระดาษแข็ง (มุมกันกระแทก)** มุมบน-ล่าง + ขา	ชิ้น	**8**			
3	—	**ฟิล์มยืดพันสินค้า** พันทับบับเบิ้ล	ม.	**30**			ประมาณ
4	—	**เทป OPP**	ม้วน	**0.5**			
5	—	**ป้ายสินค้า + ใบรับประกัน/วิธีดูแล** SOFA 1600 · ผ้า B · สี ___	ชุด	**1**			

ข้อควรทำ

- ห่อขาแยกด้วยบับเบิ้ลก่อนห่อทั้งตัว
- ติดป้ายด้านที่ห้ามวางคว่ำ / ห้ามซ้อน
- ถ้าส่งแบบถอดหมอนข้าง: ใส่น็อต M8 2 ชุดในถุงซิป ติดใต้ฐาน

ผู้เบิก (แผนก)	ผู้จ่าย (สโตร์)	หัวหน้าแผนก	วันที่

ปริมาณต่อ 1 ตัว รวมเผื่อเศษแล้ว · อ้างอิง BOM REV B และแบบ sofa-1600-drawing.pdf · ของเหลือคืนสโตร์พร้อมใบนี้