

Vejledning om tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri

Reglerne om anvendelse af fyrværkeri findes i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.



Anvendelse af professionelt fyrværkeri kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor fyrværkeriet skal anvendes.

Du skal søge senest 14 dage før arrangementet, og din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn og bevis-nummer på den eller de festfyrværkere, der skal deltage i arrangementet.
- Anledningen til fyrværkeriet.
- Hvor og hvornår fyrværkeriet ønskes anvendt.
- Hvilke artikler der ønskes anvendt.
- Beskrivelse af, hvordan det sikres, at anvendelsesreglerne og afstandskravene overholdes. (Vedlæg gerne en skitse over afskydningsområdet)

Tilladelse gives som udgangspunkt som en enkeltstående tilladelse, til hvert enkelt fyrværkeriarrangement.

Kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for anvendelsen.

Pligt til at føre optegnelser

Når du anvender professionelt fyrværkeri, skal du føre optegnelser over hvor meget fyrværkeri du har købt og forbrugt og optegnelser over de enkelte arrangementer med angivelse af tid og sted. Regler herom findes i bekendtgørelsen.



Regler for anvendelse - generelt

Når man anvender fyrværkeri, skal man minimere risikoen for skader på personer og værdier og man skal minimere generne for det omgivende miljø. Lovgivningen indeholder en række detaljerede sikkerhedskrav for at sikre dette:

Anvendelse af festfyrværkeri

- Anvendelse skal ske på et afskydningsområde, der er effektivt afspærret fra publikum.
- Mængden og størrelsen af det benyttede fyrværkeri skal afpasses de givne forhold på pladsen, hvor fyrværkeriet skal anvendes.
- Afskydningsramper til raketter, opskydningsrør til luftbomber, stel til fontæner og lignende skal være af en tilstrækkelig solid konstruktion og forsvarligt fastgjorte.
- Der skal være frit udsyn over hele det afspærrede område.
- Færdsel over det afspærrede afskydningsområde, hvorfra fyrværkeriet anvendes, jf. nr. 1, er forbudt for andre personer end de for afviklingen af fyrværkeriet nødvendige. Forbuddet gælder fra det tidspunkt, hvor opsætning af fyrværkeriet påbegyndes, og indtil opstillingerne er fjernet efter afbrændingen.
- Beskyttelseshætter over lunter må først fjernes umiddelbart før antændelsen. Raketter og luftfyrværkeri skal altid opsendes i retning bort fra publikum og eventuel bebyggelse.
- Efter anvendelsen skal samtlige komponenter kontrolleres for eventuelle forsagere. Forsagere skal fjernes og destrueres på forsvarlig vis.
- På stedet, hvor fyrværkeriet anvendes eller i nærheden af dette, skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandsslukker, beregnet til slukning af brand i fyrværkeri, jf. § 40 om brandslukningsmateriel.

Ved anvendelse af kategori 3 og 4 fyrværkeri er der en række sikkerhedsafstande, der skal overholdes til publikum, huse, brandfarligt oplag mv..

Husk at disse afstande også gælder ved professionelt anvendelse af konsumfyrværkeri.

For anvendelse af luftbomber gælder følgende sikkerhedsafstande til publikum i alle retninger:

- 1)Luftbomber på højst 60 mm i diameter mindst 25 meter
- 2)Luftbomber over 60 mm og på højst 100 mm i diameter mindst 50 meter .
- 3)Luftbomber over 100 mm og på højst 150 mm i diameter mindst 100 meter.
- 4)Luftbomber på over 150 mm og på højst 200 mm i diameter mindst 200 meter.

I vindens retning fordobles de i afsnit 2, nr. 1-5 angivne afstande, når vindhastigheden overstiger 5 meter per sekund.

Alle afstandskrav fremgår af bekendtgørelse nr. 1424 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Kommunalbestyrelsen kan vejlede om reglerne.

Bemærk! Kommunalbestyrelsen kan have udstedt forbud mod at anvende fyrværkeri i det fri, f.eks. i tilfælde af langvarig tørke. En tilladelse til at anvende fyrværkeri i det fri gælder ikke,



hvis der er udstedt et sådant forbud. Du har pligt til at undersøge, om der er udstedt et generelt forbud inden du anvender fyrværkeri.

Anvendelse af scenefyrværkeri:



- Scenefyrværkeri må kun anvendes i lokaler med en loftshøjde på mindst 4 meter.
- Scenefyrværkeri må kun anvendes på et afskydningsområde, som uvedkommende ikke har adgang til. Afspærringen skal være mindst 3 meter fra fyrværkeriet i enhver retning.
- Scenefyrværkeri skal opbevares forsvarligt i en lukket trækasse eller godkendt transportemballage uden for det lokale, hvor det skal anvendes, indtil det stilles op. Det må først tages ud af emballagen umiddelbart før, det skal stilles op.
- Tændledninger på fyrværkeriet skal være kortsluttet, indtil fyrværkeriet stilles op.
- Strømforsyningen til eventuelle forstærkere, højtalere og andre elektriske instrumenter skal være afbrudt under monteringen af det elektriske tændsystem.
- Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt under opstilling og anvendelse af fyrværkeriet.
- Der skal være mindst et håndsprøjtebatteri eller en trykvandsslukker i nærheden af det område, hvor fyrværkeriet opstilles og anvendes.
- Hvis scenefyrværkeri anvendes udendørs, så skal man følge reglerne om anvendelse af festfyrværkeri herover.