BOM PROVISIONAL Y GATE DE AUTORIZACIÓN (USO DOCENTE)

Preparación de Laboratorio Integrado: RLC Serie
¡IMPORTANTE: NO ORDENAR COMPRAS HASTA VALIDAR ESTA HOJA!

1. Modelo Operativo y Rotación Asumida

El diseño de la experiencia depende estrictamente del inventario funcional real.

- **Recursos Tentativos:** 3 Generadores de Funciones y 3 Osciloscopios.
- **Esquema de Rotación:** Cohorte de 9 grupos distribuidos en **3 Tandas** (**3 grupos por turno**). Un cuarto osciloscopio no está confirmado ni asegurado en este planeamiento.

2. Lista de Materiales y Equipos (BOM Candidata)

Ítem y Función	Especificación Técnica a Comprobar	Cantidad	Acción Pdt.
Generador de Señales	Salida efectiva, impedancia interna (R_{gen}), rise time, amplitud nominal y masa.	3 pares con el Osciloscopio	Probar 1 a 1
Osciloscopio	Base de tiempo, tasa de muestras, sondas de medición, modo de disparo y **aislamiento**.	3 equipos.	Probar 1 a 1
Inductor (Energía Magnética)	**Candidato:** 10 **mH**. Verificar resistencia DC (R_{DCR}), tolerancia y corriente de saturación.	Según # Grupos	NO ORDENAR
Capacitor (Energía Eléctrica)	**Candidato:** 1 μ**F No Polarizado**. Verificar límite dieléctrico/tensión, tolerancia.	Según # Grupos	NO ORDENAR
Resistores	Para modelar R_{total} sub/crítico/-sobreamortiguado tras deducir $R_{gen} + R_{DCR}$.	Pendiente	NO ORDENAR

Gate de Autorización Docente y Seguridad (Hito de Validación)

La Práctica Integrada NO ESTÁ AUTORIZADA hasta que el Docente Responsable firme o tilde todas las comprobaciones ineludibles:

- ☐ Probados y operativos 3 Generadores y 3 Osciloscopios con sus accesorios.
- ☐ **Crítico:** Revisadas las referencias de tierra. Ninguna pinza de masa será conectada a nodos activos (potenciales flotantes) que cortocircuiten el generador.
- ☐ Deducidos mediante óhmetro los valores de R_{DCR} del inductor real.
- ☐ Calculados los regímenes de disipación de potencia de los resistores a adquirir para evitar quemaduras o humo.
- ☐ Ejecutada una prueba "Piloto" por parte del docente con el montaje final (generar, capturar, comparar ω_0 y medir el tiempo logístico real de la prueba).