Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH

Hochlastzeitfenster für 2026

Hauptvoraussetzung für ein individuelles Netznutzungsentgelt gemäß § 19 Abs.2 S. 1 StromNEV ist, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar und erheblich von der Jahreshöchstlast in der jeweiligen Netzebene abweicht.

Letztverbraucher, die eine erhebliche Abweichung von dem im Hochlastzeitfenster gemessenen 1/4-h-Leistungswert gegenüber ihrer Jahreshöchstlast aufweisen, erfüllen somit die Hauptvoraussetzung für ein individuelles Netznutzungsentgelt gemäß § 19 Abs.2 S. 1 StromNEV.

Gemäß BNetzA-Modell sind nur Werktage (Montag - Freitag) als "Hochlastzeiten" berücksichtigt. Wochenenden, Feiertage und ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Frühling: 1. März – 31. Mai
Sommer: 1. Juni – 31. August
Herbst: 1. September – 30. November
Winter: 1. Dezember – 28. Februar (Schaltjahr = 29. Februar)

Die Hochlastzeitfenster werden jährlich angepasst.

Daten Hochlastzeitfenster (HLZF) in der MS-Ebene gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Jahreszeit	**Fenster**	**Start**	**Ende**
Winter	HLZF 1	07:45	10:30
	HLZF 2	11:15	13:00
	HLZF 3	16:15	18:30
	HLZF 4	19:00	19:15

Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH
Alexander-Puschkin-Promenade 26
99706 Sondershausen

Daten Hochlastzeitfenster (HLZF) in der US-Ebene (von MS in NS) gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Jahreszeit	**Fenster**	**Start**	**Ende**
Herbst	HLZF 1	17:15	18:30
Winter	HLZF 1	11:30	12:15
Winter	HLZF 2	16:45	19:30

Daten Hochlastzeitfenster (HLZF) in der NS-Ebene gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Jahreszeit	**Fenster**	**Start**	**Ende**
Herbst	HLZF 1	17:15	18:30
Winter	HLZF 1	11:30	12:15
Winter	HLZF 2	16:45	19:30

Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH
Alexander-Puschkin-Promenade 26
99706 Sondershausen