Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2020			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH			bis	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Frühling	11:45 - 12:00 Uhr																																																													
	Sommer	11:15 - 13:30 Uhr																																																												
	Herbst	10:15 - 13:30 Uhr																																																												
	Winter	10:30 - 12:45 Uhr																																																												
MS/NS	Herbst	19:00 Uhr																																																												
	Winter	17:45 - 19:30 Uhr																																																												
NS	Herbst	19:00 Uhr																																																												
	Winter	18:00 - 19:30 Uhr																																																												

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
22.05.2020	wg. Christi Himmelfahrt
12.06.2020	wg. Fronleichnam
24.-26.12.2020	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2020	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.