LAS MARIKARMEN



RIDER TECNICO

RIDER NOS PEGAN!

Spettacolo multimediale con hip-hop ed elettronica dal vivo
3 persone in scena

AGGIORNATO A OTTOBRE 2026

DURATA	PERSONE IN SCENA	SPAZIO IDEALE	MONTAGGIO	SMONTAGGIO	LUOGO
60'	3	5×4×3 M 5 m di larghezza × 4 m di profondità × 3 m di altezza	30 min montaggio audio e video 60 min prove 60 min trucco e costumi	15 min sul palco 60 min dietro le quinte	Locale o strada. A terra o su palco, meglio rialzato, in piano e di notte.

AUDIO

PORTIAMO

- 2 microfoni voce wireless con pinze grandi + 2 pedaliere
- 3 microfoni wireless per i fiati
- Computer con scheda audio (stereo XLR, non serve DI)
- *Suoniamo anche in mezzo al pubblico.*

IL LOCALE FORNISCE

- Tecnicə del suono
- 1 asta e microfono voce/tromba (cablato o wireless)
- 2 aste microfoniche senza pinza
- Mixer con 8 ingressi
- 4 cavi XLR sul palco e 3 XLR corti vicino al mixer
- 1 tavolo o flight case per il computer (a destra del palco)
- Casse con bassi potenti (min. 1000 W)
- 3 monitor

PARCHEGGIO E ORARI

Parcheggio per 1 auto. Inviateci gli orari e il luogo di carico, scarico e parcheggio. Soundcheck il più vicino possibile al concerto; se passano più di 2 ore tra prova e concerto, offriteci un posto dove stare.

VIDEO E NEBBIA

FACOLTATIVO

PORTIAMO

- Macchina della nebbia con DMX programmato sul beat
- Sistemi wireless DMXIS (nebbia) e HDMI (video)

IL LOCALE FORNISCE

- Proiettore
- Parete liscia sul fondo, o schermo largo quanto il palco
- Luci per il palco, automatiche o con tecnicə luci

BACKSTAGE E CATERING

PORTIAMO

- Trucco, accessori e costumi

IL LOCALE FORNISCE

- Camerino con tavolo, specchi e luci per il trucco
- Spazio per il merchandising
- Pasto per 3 persone: 1 vegetariano (uova e pesce ok) e 2 senza diete particolari
- Spazio senza fumo, nel backstage e sul palco

CONTATTI

tyle fernández {elle}
+34 644 389 757
lasmarikarmen@anartist.org

BOOKING

Rebel Sound Booking

lasmarikarmen.com

PALCO NOS PEGAN!

FORNITO DAL LOCALE · WIRELESS

↑ SCHERMO O PARETE LISCIA PER LA PROIEZIONE ↑



CONTÀMINA PERPÉTUA

- **1** — Voce 1 + tromba — REVERB
- **4** — Sax baritono (wireless) — REVERB
- **7-8** — Computer + DMX + HDMI (wireless)

2 XLR · 1 tavolo o flight case · 3 prese
1 microfono + 1 asta · 1 XLR



VICTORIA SICKNESS

- **2** — Voce 2 (principale) + pedale fx (wireless) — NO FX
- **5** — Sax tenore (wireless) — REVERB

1 asta microfonica senza pinza
1 XLR · 2 prese



HIPOGRIFA

- **3** — Voce 3 + pedale fx (wireless) — NO FX
- **6** — Clarinetto (wireless) — REVERB

1 asta microfonica senza pinza
1 XLR · 2 prese

RICEVITORI DEI FIATI
4 · 5 · 6

3 XLR · 3 prese

MACCHINA DELLA NEBBIA
DMX WIRELESS

2 prese

VIDEOPROIETTORE
HDMI WIRELESS

Proiettore · 2 prese

CANALI

1	2	3	4	5	6	7-8
Voce 1 + tromba	Voce 2 (principale) + pedale fx	Voce 3 + pedale fx	Sax baritono	Sax tenore	Clarinetto	Computer (L / R)
REVERB	NO FX	NO FX	REVERB	REVERB	REVERB	STEREO