

Concluzia principală

Aplicațiile nu se descarcă direct din pagina robstride.com/download. Pagina oficială funcționează acum ca punct de trimitere către conturile RobStride de pe GitHub și Gitee. Fișierele executabile sunt în secțiunea **Releases** a depozitului MotorStudio. [RobStride Download Center](#), [GitHub oficial RobStride](#), [Gitee RobStride](#).

Ce recomand să descarci

Program	Sistem	Rol	Descărcare
Motor Tool v1.0.3 – motor_toolV14L.zip	Windows	Cea mai nouă versiune oficială. Arhiva conține motor_tool.exe; în ciuda literei „L”, este versiune Windows	Download Motor Tool v1.0.3
MotorStudio v0.0.8 – motorstudio0.0.8.zip	Windows	Aplicația completă care corespunde cel mai bine manualului „Instructions for using Studio”: parametri, osciloscop, calibrare, zero, upgrade firmware	Download MotorStudio v0.0.8
Motor Tool v1.0.2 – motor_tool_win_v00122.zip	Windows	Versiune cu comutare chineză/engleză și suport EL05 explicit menționat	Download v1.0.2
Motor Tool ApplImage	Linux	Versiune Linux în limba engleză	Download Linux ApplImage
MotorStudio v0.0.6 EN	Windows	Versiune completă mai veche, în engleză; utilă dacă v0.0.8 nu pornește sau nu afișează corect interfața	Download v0.0.6 English
DLL missing solution	Windows	Pachet pentru erorile de DLL ale versiunii vechi	Download DLL Solution EN

Lista tuturor versiunilor, inclusiv cele istorice, este aici: [MotorStudio – toate release-urile oficiale](#).

Pentru început aș instala **ambele aplicații Windows**:

1. motor_toolV14L.zip – versiunea curentă;

2. motorstudio0.0.8.zip – aplicația completă pentru diagnosticare și compararea parametrilor.

SHA-256 pentru versiunea curentă motor_toolV14L.zip:

607c809ff02a77a89bc90bf75258b1f960e3629e6d250ec7493210b7699476b9

Driverul USB-CAN

Manualul atașat precizează că adaptorul RobStride USB-CAN folosește CH340/CH341 și trebuie să funcționeze în modul AT.

- [Download driver oficial CH341SER.exe](#)
- [Manual Studio în engleză – descărcare directă](#)

În Windows ar trebui să apară un port COMx. În Studio alegeți portul respectiv, tipul motorului și adaptorul în mod AT.

Firmware-urile actuale

Cea mai nouă colecție oficială este release-ul **V26.05.19**. [Pagina oficială firmware V26.05.19](#).

Motor Firmware curent disponibil Download direct

RS00	0.0.3.32	rs00-0.0.3.32.bin
RS01	0.1.3.18	rs01-0.1.3.18.bin
RS02	0.2.3.34	rs02-0.2.3.34.bin
RS03	0.3.1.42	rs03-0.3.1.42.bin
RS04	0.4.1.32	rs04-0.4.1.32.bin
RS05	0.5.0.14	rs05_0.5.0.14.bin
RS06	0.6.0.12	rs06_0.6.0.12.bin
EL05	1.0.5.0.4 – release anterior	EL05_1.0.5.0.4.bin

- [Istoricul oficial complet al modificărilor firmware](#)
- [Toate release-urile firmware](#)
- [Instrumentul OTA Python și descrierea protocolului](#)

Atenție: pentru upgrade-ul normal/OTA se folosesc fișierele .bin. Fișierele .hex din unele release-uri mai vechi par a fi imagini pentru programare de fabrică și nu le-aș utiliza fără confirmarea RobStride.

Pentru RS03 și RS04, RobStride avertizează că după trecerea de la anumite firmware-uri vechi trebuie refăcută marcarea zeroului mecanic. [Nota oficială din release-ul V25.02.27](#).

Manuale și modele STEP

Poți descărca întregul depozit cu toate manualele și modelele: [Product Information – ZIP complet](#).

Model	Manual engleză	Model 3D STEP
RS00	Manual RS00	RS00 STEP
RS01	Manual RS01	RS01 STEP
RS02	Manual RS02	RS02 STEP
RS02-IP67	Manual RS02-IP67	RS02-IP67 STEP
RS03	Manual RS03	RS03 STEP
RS04	Manual RS04	RS04 STEP
RS05	Manual RS05	RS05 STEP
RS06	Manual RS06	RS06 STEP
EL05	Manual EL05	EL05 STEP

CANopen, CODESYS și EDS

- [Download EDS CANopen – driver_v1.1.eds](#)
- [Download ghid CODESYS în engleză](#)
- [Toate resursele CANopen](#)
- [CANHUB – manual și model 3D](#)
- [Discharge Module](#)
- [Power Board](#)

SDK-uri și exemple de programare

- [Python SDK oficial RobStride](#) – RS00–RS06, Linux SocketCAN, PP, CSP, viteză, curent și MIT. Poate fi instalat și cu pip `install robstride-dynamics`; versiunea PyPI actuală este 0.0.1. [PyPI](#)
- [ROS 2 Humble sample oficial](#) – orientat inițial spre RS02 și SocketCAN.

- [STM32 F105 – RobStrideSPC](#) – implementare oficială C pentru protocol privat și MIT.
- [STM32 F103 – SampleProgram](#) – proiect Keil/CubeMX.
- [ROS 1 actuator bridge](#) – versiune mai veche.
- [CAN-USB data conversion](#) – instrument/sursă pentru conversia cadrelor serial-CAN.

Resurse comunitare, neoficiale, dar interesante:

- [C++17 RobStride SDK](#) – SocketCAN și adaptorul serial RobStride în modul AT, exemple C++/Python și integrare ROS 2.
- [ROS 2 rs_control](#) – nod pentru RS03 și RS06, feedback și comenzi MIT.

Pentru problema voastră de poziționare a brațelor, înainte de orice upgrade de firmware aș folosi MotorStudio pentru a exporta parametrii fiecărui RS00/RS03/RS04 și a compara: versiunea firmware, CAN ID, protocolul, zeroul mecanic, zero_sta, add_offset, sensul, limitele și parametrii KP/KD. Upgrade-ul făcut înainte de această captură poate modifica exact referințele pe care încercați acum să le diagnosticați.