

Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste (gem. §§ 10 und 11 BetrSichV)	
Gerüstersteller (ggf. Stempel)	Baustelle: Objekt: Auftraggeber: Befähigte Person: Aufgebaut am:
Arbeitsgerüst (DIN EN 12811) als ☐ Fassadengerüst ☐ Raumgerüst ☐ Fahrgerüst Schutzgerüst (DIN 4420) als ☐ Fanggerüst ☐ Dachfanggerüst ☐ Schutzdach ☐ Treppenturm Sondergerüste	
Lastklasse ☐ 2 (1,5 kN/m²) ☐ 3 (2,0 kN/m²) ☐ 4 (3,0 kN/m²) ☐ (kN/m²) Die Summe der Verkehrslasten aller übereinander liegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den vorgenannten Wert nicht überschreiten.	
Breitenklasse ☐ W06 ☐ W09 ☐ W ... Nutzungsbeschränkung:	
Befähigte Person: Gerüstbauer: (Datum/Unterschrift) Auftraggeber: (Datum/Unterschrift) Konstruktive Veränderungen am Gerüst dürfen nur durch den Gerüstersteller ausgeführt werden.	

Verteiler: Auftraggeber + Baustelle + Gerüstersteller

CHECKLISTE				
Überprüfung		in Ordnung		nicht zutref- fend
	ja	nein		
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt		☐	☐
Standsicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche		☐	☐
	Fußspindel - Auszugslänge		☐	☐
	Verstreben / Diagonalen		☐	☐
	Längsriegel - in Fußpunkthöhe		☐	☐
	Gitterträger - Aussteifungen		☐	☐
	Verankerungen - nach Montageanweisung / Aufbau- und Verwendungsanleitung		☐	☐
Beläge	Gerüstlagen - voll ausgelegt/Belagsicherung		☐	☐
	Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag		☐	☐
	Eckausbildung - in voller Breite herumgeführt		☐	☐
	Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung		☐	☐
	Öffnungen - zwischen den Belägen		☐	☐
Arbeits- und Betriebsicherheit	Seitenschutz - einschließlich Stirnseitenschutz		☐	☐
	Wandabstand ≤ 30 cm		☐	☐
	innen liegender Seitenschutz		☐	☐
	Aufstiege, Zugänge - Abstand ≤ 50 m		☐	☐
	Treppenturm, Gerüsttreppe		☐	☐
	Anlegeleiter ≤ 5 m, Leitergang		☐	☐
	Schutzwand		☐	☐
	Schutzdach		☐	☐
	Verkehrssicherung - Beleuchtung		☐	☐
Fahrgerüste	Fahrrollen		☐	☐
	Ballast / Verbreiterungen		☐	☐
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung - an den Zugängen		☐	☐
Sperrung: Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt <u>und</u> Verbotsschilder „Zutritt verboten“ angebracht		☐	☐	☐
Bemerkungen / Hinweise:				
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind. Veränderungen am Gerüst dürfen nur durch den Gerüstersteller ausgeführt werden!!!				
Abnahme des Gerüsts durch den Auftraggeber Datum Name/Unterschrift (Auftraggeber) Name/Unterschrift befähigte Person des Gerüsterstellers				