DB72 - <offline> - Declaration view

"PLC>>>PC (Nasos)"

SIMATIC

Global data block DB 72

Name: Family:
Author: Version: 0.1
Block version: 2

Block: DB72

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	DB_VAR	INT	0	Temporary placeholder variable
+2.0	OP40_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (функц-ние)
+2.1	OP41_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (прочность)
+2.2	OP42_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (наружная герметичность)
+2.3	OP43_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (КПД)
+2.4	OP44_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (рабочий объем)
+2.5	OP45_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (коэффициент подачи)
+2.6	OP46_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (номинальная мощность)
+2.7	OP47_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (подача насоса)
+3.0	OP48_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (расход в дренаже)
+3.1	OP49_Work	BOOL	FALSE	Выполнение (функц-ные зависимости)
+3.2	OP40_End	BOOL	FALSE	Конец (функц-ние)
+3.3	OP41_End	BOOL	FALSE	Конец (прочность)
+3.4	OP42_End	BOOL	FALSE	Конец (наружная герметичность)
+3.5	OP43_End	BOOL	FALSE	Конец (КПД)
+3.6	OP44_End	BOOL	FALSE	Конец (рабочий объем)
+3.7	OP45_End	BOOL	FALSE	Конец (коэффициент подачи)
+4.0	OP46_End	BOOL	FALSE	Конец (номинальная мощность)
+4.1	OP47_End	BOOL	FALSE	Конец (подача насоса)
+4.2	OP48_End	BOOL	FALSE	Конец (расход в дренаже)
+4.3	OP49_End	BOOL	FALSE	Конец (функц-ные зависимости)
+4.4	OP49_1	BOOL	FALSE	Выполнение - подача насоса от давления
+4.5	OP49_2	BOOL	FALSE	Выполнение - мощность насоса от давления
+4.6	OP49_3	BOOL	FALSE	Выполнение - коэффиц-нт подачи от давления
+4.7	OP49_4	BOOL	FALSE	Выполнение - КПД от давления
+5.0	OP49_G1	BOOL	FALSE	Выполнение - график 1
+5.1	OP 4 9_G2	BOOL	FALSE	Выполнение - график 2
+5.2	OP49_G3	BOOL	FALSE	Выполнение - график 3
+5.3	OP49_G4	BOOL	FALSE	Выполнение - график 4
+5.4	OP49_G5	BOOL	FALSE	Выполнение - график 5
+5.5	OP49_G6	BOOL	FALSE	Выполнение - график б
+5.6	OP49_Ready	BOOL	FALSE	данные готовы к чтению
+6.0	Q_NO_Dopusk	REAL	0.000000e+000	Расход не в допуске (рабочий/дренаж)
+10.0	OP43_KPD	REAL	0.000000e+000	Значение КПД
+14.0	OP44_Work_V	REAL	0.000000e+000	Значение рабочего объема
+18.0	OP45_K_Podacha	REAL	0.000000e+000	Значение коэффиц. подачи
+22.0	OP46_Power	REAL	0.000000e+000	Значение мощности
+26.0	OP47_Podacha_1	REAL	0.000000e+000	Значение подачи 1
+30.0	OP47_Podacha_2	REAL	0.000000e+000	Значение подачи 2
+34.0	OP47_Podacha_3	REAL	0.000000e+000	Значение подачи 3
+38.0	OP48_Q_Drenag	REAL	0.000000e+000	Значение расхода в дренаже
=42.0		END_STRUCT		