Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions par l'air du séjour-cuisine de la maison
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 3 et 4), vos résultats de T1 et T3

Températures et débit retenu

inerweb.fr/b/?t4-1

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
θi (°C)		
θe (°C)		
ΔT = θi − θe (K)		
Somme des débits à atteindre (m³/h)		
Débit total minimal (m³/h)		
Débit retenu qv (m³/h)		

Je retiens ce débit parce que :

Volumes des pièces principales

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les volumes se lisent sur votre relevé de la station T1.

Pièce principale	V (m³)	Où je l'ai lu
Bureau d'exemple	*49,76*	*Station T1, exemple*
Séjour-cuisine		
Chambre 1		
Chambre 2		
Chambre 3		
Somme des quatre volumes		

Part du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t4-2

Posez chaque calcul avec ses nombres, puis le résultat. Ligne grisée : exemple du bureau.

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
qv du bureau d'exemple	*110 × 49,76 ÷ 113,72*	*48,13*	*m³/h*
qv du séjour-cuisine = qv retenu × V ÷ somme			m³/h
Hv = 0,34 × qv			W/K
Φv = Hv × ΔT			W

Le séjour-cuisine complet

inerweb.fr/b/?t4-3

Grandeur	Ma valeur	Unité
Φ des parois (votre feuille de la station T3)		W
Φv, l'air (ci-dessus)		W
Φ total = parois + air		W
Part de l'air = Φv ÷ Φ total × 100		%

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φv du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

θ et débits lus sur :

Volumes et Φ parois lus sur :