

交差点図

30km/h

40km/h

40.6m

37.1m

30km/h

至 出島2丁目

至 御幸橋東詰

1

2

2P

1

1

2P

1

2

[illegible][illegible][illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
	連動	0:00～0:00			0:00～0:00			0:00～0:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	○
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	1
	同期階梯2(A/Y2)	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間	255
	共通オフセット1	9
	共通オフセット2	
	運動親機	01-0717 出島1丁目16番

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒下り0.1秒	単位青
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0927
名 称	出島1丁目12番

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年1月28日	制御機更新
2011年6月3日	連動親機交差点、誤りにて修正
平成22年度	1P歩灯増設
2020年8月4日	連動親機交差点変更・バタン秒数及び連動オフセット値変更